



Land Langle



Der vollkommens

Live Feller merker

trun



Lust - Kenerwerker,

pher:

Gründliche und leichtfafliche Anleitung, in furger Beit ohne großen Roften-Aufwand bie ichonften und überrafchenbften Reuerwerfftude, als: Sonnen, Glorien, Schwarmer, Feuerraber, Lenchtfugeln, bengglische Rlammen, Rafeten, Ranoneufchläge, wie überhaupt vollständige Bimmer-, Land-,

Theater- und Waffersenerwerke auf eine leichte Art anzufertigen.

Bur Berichonerung öffentlicher und bauslicher Tefte.

Nach eigenen praftischen Erfahrungen und ben erprobten Bortheilen ber berühmteften Feuerwerfer für Dilettanten hearheitet

non

Senri Leblanc.



Mit 62 Abbilbungen auf 8 Tafeln.

3meite Auflage.

famburg.

B. G. Berenbfohn.

8

1864.



Inhalt.

	sene
finleitung	1
Griter Abichnitt.	
Die ju Quft- und Runftfeuern nothigen Stoffe	3
Algun	4
Alfohol, fiebe: Beingeift.	
Ummoniat, phosphorfaures	4
» , fdwefeljaures	4
Antimon	- 5
Asphalt, ober Jubenped	6
Bartappfamen ober Lhcopobium	6
Barbt, bromfaurer	6
, olorfaurer	. 7
" , fohlenfaurer	8
» , falpeterfaurer	8
Baumwolle	9
Bergblau	9
Bernflein	9
Dlei	10
Bleiglätte ober Bleiorbb	10
Calomel	11
Colophonium	12
Dertrin	12
Eisen.	12
Feilfpäne.	12
n bon Gifen	12
» stahl	13
n n Gukeisen	13

Gett
Lyonefer Faben 14
Gelber, ober Golbfanb 14
Grünfpan, fiebe: Effigfaures Rupfer.
Gummi, arabifches 15
Summilad
ტი და
Solgtoble 15
Bubenpech, fiebe: Asphalt.
Rali, arfeniffaures
» , coffaures 17
R ampfer
Rartoffelmehl20
Rienruß
£itt
Rleifter 21
Roble, fiebe Bolgtoble.
greibe 22
Rupfer 22
» = Feilipane 22
» , fcmefelfaures 23
" bafifch-falpeterfaures 24
» , effigfaurce, ober Grünfpan 25
Rupfergold 25
Leim
Maftir 26
Wehlpulver 26
Mennige, Minium 26
Mildzucker 26
Matron=Salze 27
Matron, falpeterfaurer 27
, ogalfaurer 27
» , boppeltfohlenfaurer 27
Bappe 28
Borzellan
Bulver, fiebe: Schiefpulver.
Salmiat
Salbeter, ober falneterfaures Cali 99

					Seite
Schwefel					
33					
30					
77	, toblenfaure	τ			38
Buder	•••••		•••••		42
	311	eiter 21b	dnitt.		
on ben @	äten ober	Feuerm	ertmifchu	ngen	42
	Di	itter 21bf	dnitt.		
on ben M	Bertzeugen	unb Ger	athen		46
				ib hohler Seger	
				n	
Schaufel	n und göffel.				52
Mante C	firmben ober 5	allenThen			. oz

	Seite
Meibeschalen	53
Siebe	53
Der Sad jum Berichlagen bes Bulvere	53
Der Mörfer	
Der Schmelgtiegel	54
Der Schraubflod	54
Bierter Abfchnitt.	
Borarbeiten.	
Die Berfertigung ber Pappe	
Berfleinerung verfchiebener Gubftangen	
Die Berfertigung ber Stopine ober Bünbichnur	57
Die Stopinröhre	58
Die Anfeuerung	59
Die Anfertigung ber Lunten	59
Bünblichter	60
3 ünd fcm ämme	61
Fünfter Abschnitt.	
Bon ben Bilfen, bem Bürgen und bem gaben ber	
jelben	62
Die Berfertigung ber ftarten Gulfen	62
Die Berfertigung ber Papierbuljen	64
Die Berfertigung ber Gulfen ju Stopinen	65
Das Conuren ober Burgen ber Gulfen	65
Das Laben ober Stopfen ber Sulfen	67
Das gaben ber farfen Sulfen	68
Das Laben ber fomachen Gillfen	69
Sechoter Abfchnitt.	
Einfade Feuerwerffinde.	
Fontainenbranber	
Funtenfenerfage	72
Brillantfage	73
Zwitterfațe ober Doppelfațe	74
Schwarmer	74
Berfertigung ber Schwärmer	76

	Seite
Beranberte Schwarmer	76
Gewöhnliche Schwärmerfäge	. 77
Somarmerfage mit dinefifdem Feuer	
" mit Brillantfeuer	. 78
Rateten	. 79
Das gaben ober Schlagen ber Rafeten	80
Rafetenfäte	80
Giranbolen	84
Bfauenschweif	85
Tourbillon, Tifdratete	86
Sate gu ben Tifchrateten	87
Der Umlaufer ober umlaufenbe Stab	88
Blätter ober Flammenrojen	90
Fröjche	90
Baftillen	91
Ranonenschläge	91
Leuchtenbe Ranoneuschläge	92
Lichter, Lichtden ober Langen	93
Leuchtlugeln ober Sterne	94
Sage für Leuchtlugeln	96
Farbige Rörner	97
Bengalische Flammen	99
Sähe bazu	100
Giebeuter Abfchuitt.	
Theaterfener	
Flammen bei Erbbeben, Geiftererfceinungen 2c	
Feuersbrunft	
Blig	
	104
	105
Weingeistflammen gu Tranerfeierlichteiten	
Bengalifche Flammen ju Theatergweden	106
Fenerregen	107
Bulfanifde Ausbrüche	108
Rampfe mit fleinem Gewehrfeuer	108

Uchter Abichnitt.

Bufammengefeste Feuerwertftude.
Römifche Lichter 109
In ber Form gefdlagene Sterne ju romifchen Lichtern 111
Sternfabe 111
Das Conurfeuer ober bie Draden
Berfette Rafeten
Fallidirm=Rafeten
Der Bienenichwarm. 117
Reuerräber
Die umlaufenben Sonnen
Windmühlenflügel
Capricen
Spirale 123
Bon ben fefifichenben Studen 124
Glorien 125
Fefiftebenbe Sonnen 126
Ganfefüße 126
Bafferfälle 127
Mojails 127
Firfterne 128
Reunter Abichnitt.
Das electrifde Licht
220
Behnter Abichnitt.
Darftellungen von Ramenszugen, Infdriften, Sonnen, Tempeln
und Riguren 131
O.Sarca 101
Elfter Abschnitt.
Die Ranonabe 135
Das Schwärmerfag 137
Das Leuchtfugelfag
Bomben

VII

€≀i
Swölfter Abschnitt.
Bafferfeuermerte 13
Bafferbranber 14
Mafferläufer ober Bafferrateten
Schwimmenbe Sounen 14
Irrmifde ober Bafferfdmarmer 149
Somimmenbe Ranoneniclage 145
Bafferfterne 143
Dreizehnter Abfchnitt.
Lom Feuerwert im Zimmer 14
Biergehnter Abfchnitt.
Ausmahl ber beffen Gate für Buntfener 140
Fünfzehnter Abfchnitt.
Gefahren ber Sate mit olorfaurem Rali 160
Cechegehnter Abichuitt.
Gruppirungen ber Farben bei Buntfeuern 16
Cicbengehnter Abfchnitt.
Arrangement eines Feuerwerts 16

VIII

Heberficht der Abbildungen.

Seite
Der Rolltifd. Fig. 1, Taf. 1
Der Rollftab ober Binber. Fig. 2, Taf. 1 47
Das Rollbrett ober bie Aufwindebant. Fig. 3, Taf. 1 47
Das Reibhelg. Fig. 4, Taf. 1
Unterfat, Gidel, Dorn. Fig. 5, 6, Taf. 1
Unterfat, Seter. Fig. 7, Taf. 1
Die Setter. Fig. 8, Taf. 3
Der bolgerne Cplinber, Stod genannt. Fig. 9, Taf. 2 49
Die Sonurs ober Burgemafdine. Fig. 10, 11, Zaf. 1 51
Der Schlägel, Fig. 12, 13, Taf. 1
Schaufeln und Löffel. Fig. 14, Taf. 1
Der Sad jum Berfchlagen bes Bulvere. Fig. 15, Taf. 1 53
Schlingen ober Anoten. Rig. 16, Taf. 2
Die jugeschnürte Billfe. Fig. 17, Taf. 6 66
Der geichlagene und gewürgte Schwarmer. Fig. 18, Taf. 6 76
Das Innere eines Schwärmers. Fig. 19, Taf. 6
Eine fleife Stopine mit einem pfeilformigen Rartenblattchen,
Fig. 20, Taf. 3
Der Rafetenstab. Fig. 21, Taf. 3
Die jum Angunben fertige Malete, Fig. 22, Taf. 3 83
Die Giranbole. Fig. 23, Taf. 3
Seitenanficht berfelben. Fig. 24, Taf. 3
Eine Tifchrafete von unten gefeben. Fig. 25, Taf. 6 87
Querbols gur Tifchrafete. Fig. 26, Taf. 6
Eine gang fertige Tifchrafete. Fig. 27, Taf. 3 87 Der umlaufenbe Stab. Fig. 28, 29 Tof 3

IX

Seite
Der Frofc. Fig. 30, Zaf. 3
Paftillen. Fig. 31, Zaf. 6 91
Schablone jum Ranonenfolag. Fig. 32, Taf. 6 91
Ein umwidelter Ranonenfolag. Fig. 33, Zaf. 6 92
Ein Teuchtenber Ranonenfclag. Big. 34, Zaf. 5 93
Geftell gu bengalifchen Flammen. Big. 35, Taf. 5 101
Blafebalg gur Darftellung ber Blige Fig. 36 Taf. 6 102
Ein gefchlagerer Stern. Fig. 37, Taf. 3 110
Form gu gefclagenen Sternen. Fig. 38, Zaf. 5 111
Ein Schnurfeuer. Fig. 39, Zaf. 5
Bulfenverlangerung ber Rafeten. Fig. 40, Taf. 5 113
Die breiedige Rappe gur Rafete. Fig. 41, Zaf. 3 113
Fallichirmberfehung einer Ratete. Fig. 42, Taf. 5 116
Die gebraudlichften Formen ber einfachen Feuerraber ober Son-
nen. Fig. 43, Zaf. 5, Fig. 44, 45, Taf. 4, Fig. 46, Taf. 8 120
Binbmühlenflügel. Fig. 47, Taj. 4 121
Eine Caprice. Fig. 48, Taf. 7
Bapfen und Mittelftud gu einer Caprice. Fig. 49, 50, Zaf. 8. 123
Spiralen. Fig. 51, Taf. 7
Glorien. Fig. 52, Taf. 7
Stehende Sonne. Fig. 53, Zaf. 8 126
Ganfefüße. Fig. 54, Zaf. 4
Wafferfalle. Fig. 55, Zaf. 8
Mofaife. Fig. 56, Taf. 7
Figsterne. Fig. 57, Taf. 8
Ranonabe. Fig. 58, Zaf. 4
Bafferbranber. Fig. 59, Taf. 4 141
Bafferläufer. Fig. 60, Taf. 5 142
Baffersonnen. Fig. 61, Zaf. 8
Irrwische. Fig. 62, Taf. 8



Einleitung.

Buftfeuerwert werben folche Darftellungen funft= lich gusammengesetter Feuer genannt, Die mittels Schiefpulver und anderweitige Stoffe organischer und unorganischer Ratur, ale Metalle und Metalls falge, fogenannte chemifche Braparate, befonders von Calpeter, Schwefel und Rohlen, bergeftellt merden. -Die aus folden Materien nach bestimmten Regeln gufammengefetten einzelnen Rorper merben Feuerwert: fude genannt. Dan theilt fie in einfache und gu= fammengefette ein. Erfteres einfache, ift ein folches, bon beffen einzelnen Theilen feiner meggelaffen merben fann, ohne bag es aufhört, bas verlangte Reuerwerf: ftud ju fein, b. b. wenn die beabsichtigte Wirkung hervorgebracht merden fell. Letteres, oder ein gu= fammengefestes Feuerwertftud besteht bagegen amei oder mehreren mit einander verbundenen einfachen Feuerwerfftuden und anderen Theilen, die hinsichtlich ihrer Bahl, Größe, Art und Weise ihrer Berbindung, nach dem Talente und Geschmacke des Berfertigers unendlich vielfach verändert werden können. — Demnach beruht im allgemeinen auf der verschiedenen und geschieften Anwendung der sogenannten Grundsosse, des Schiespulvers, des Salpeters, Schwesels, chlorsauren Kati's und der Roble, von denen jedes Feuerwerfftus wenigstens eine Subftanz enthält, oder doch einen Körper, der in seiner chemischen Zusammensehung einem der obigen entweder analog ist oder einen Theil einer dieser Substanzen in sich enthält, das Wesentliche aller Feuerwerfstuste.

Erfter Abschnitt.

Die zu Luft: und Runftfeuern nöthigen Stoffe.

Die Stoffe ju Runftfeuern find theile organifder, theile unorganifcher Ratur. Unter ben demifchen Pras paraten tommen mehrere vor, bie nicht immer fauflich ju haben find; wer bie erforderliche Befdidlichfeit gur Anfertigung nicht befitt, muß folche von einem gewiffenbaften Chemiter anfertigen laffen. - Die meiften Stoffe jur Seuerwerferei, befommt man bei ben Droguiften, bie aber nicht immer demifc rein find. Da aber gum guten Gelingen ber Feuerwerte viel barauf antommt, bag bie Stoffe und besonbere bie gebrauchlichen Galge chemifch rein find, fo muffen fie guvor einer genauen Brufung unterworfen werben, wenn man nicht Gelegen= beit bat, fie von einem gefdidten Apothefer ober renom: mirten Droguiften ju entnehmen. Bei ber Bereitung pon Galgen bat man befonbere barauf ju achten, baß jebe Unwendung eines Ratronfalges gu vermeiben ift, wenn bas gewünschte Galg nicht an und für fich ein Ratronfalz fein foll, benn bie geringfte Gpur eines Natronfalges, mit ber bas verlangte Praparat verunreis nigt fein follte, fann baffelbe für unfern 3wed gang unbrauchbar machen, befonders wegen feiner Eigenschaft jebe Flamme gelb zu farben.

Mlaun.

Dies befannte Salz löf't fich in einem gleichen Gewichte tochenen Baffers vollftändig auf. Mit folcher Auflölung getränftes Papier nimmt die Eigenschaft an, Feuchtigkeiten in ber Luft nicht mehr anzuziehen; baher eignet es sich febr gut zur Aufbewahrung mancher Subfanzen, welche burch feuchte Luft eine Beränderung annehmen.

Phosphorfaures Ammoniak.

Trantt man mit einer concentrirten Auflösung biefes Salzes poröfe Körper, wie Leinwand, Papier, Pappe, bunnes holz zc., so werden viese Gegenfanbe fat unverbrennbar und eignen sich baber sehr für Sulsen, welche Feuerwertssäse enthalten, und in Theatern abgebrannt werden sollen. Da nun aber phosphorsaures Ammoniat zehnmal theurer ift als schwe felsaures, so pfiegt man dies Lestere mit einer Subfanz zu verbinden, welche ihm dieselbe, oder boch ahnliche Wirfung ertheilt.

Schwefelfaures Ammoniat.

Dies Salz befigt fo ziemlich biefelben Eigenschaften, wie bas phosphorfaure Ammoniaf (man vergl. biefes), porose Körper wie Pappe, Papier ic. unversbrennlich zu machen. Bu biefem Behufe zerftößt man

vom besten Töpfertson recht gleichartig ohne Sandbeimischung und fettig anzusüblen, zu einem ungreisbaren Pulver, je feiner je besser. Dann lös't man schwefelsaures Ammoniat in möglich wenig Wasser auf, gießt von dieser Aussösung almäßlich zu bem Thonpulver, unter steten Umrühren, damit feine Klümpchen entsteben, und zwar so lange, die ein dunner Brei entsteht. Man breitet nun auf einem Tische das Papier aus, welches underbreunlich gemacht werden soll, und führt mit einem harten Pinsel auf den beiden Oberstächen jedes Papierblattes damit einen Anstrich aus, erst auf einer Scite, und nach dem Trocken, auf der andern Seite.

Um unverbrennliche Pappe barzuftellen, schüttet man in febr biden Tischlerleim eine gleiche Quantität bes Breies ein, ben man mittels einer Auflösung von schwefelsaurem Ammoniat aus Thonpulver bereitet hat: man muß bie Mischung warm erhalten, indem man sie in ein Wasserbad sest, welches man während der garzen Operation über dem Feuer läßt. Ih die Mischung zu bid geworden, so muß sie durch Rachgießen von Ammoniatsolung verdunnt werden. Hermit wird nun das unverdrennlich zu machende Papier, auf einem Tische ausgebreitet, mit einem dicken Pinfel auf einer Seite und nach dem Trodnen auf der angefertigte hülfen können mehrere Male benutt werden.

Antimon.

Das Antimon tommt überall als hanbelemgare vor, auch unter bem Ramen Spiegglas ober Spiegglang.

Man bekommt ce in geschmolzenen Studen von grausschwarzer garbung, von strafligem fryskallinischem Gestüge mit einem schwachen Metallglange; es läst sich leicht pulverifiren. Das Antimon bient einestheiss als ein Stoff, welcher die Klamme bläulich-weiß erscheinen macht, anderntheiss als Flamme gebender Körper. Es muß pulverifirt durch das feinste Seitensieb passirt werden, und die Säte, für welche es benutt wird, sind seiner Beränderung unterworfen, weil es nicht oxpbirt.

Asphalt oder Judenpech.

Der Asphalt wirb. bei manchen Feuerwertsfluden als Flamme erzeugenber Rorper benutt.

Barlappfamen oder Lycopodium.

Der Barlappsamen, ter auch Kolbenmoos, ober Gerenmest genannt wird, ift ein Staubmest von gelblich-weißer Farbe; es bedarf feiner Zubereitung. Seine Farbe beim Brennen ift rosenroth, und wird angewendet, um Blibe darzustellen, sowie auch zur Garnitur der Fackeln und Furien im Theater; wie denn überhaupt bies Pulver meistens nur bei Theaterseuren angewendet wird, weil das Gunnmilaef für die Zwecke der Feuerwerterei bessere Dienste leistet.

Bromfaurer Barnt.

Durch biefes Salz, bas nicht hygrometrifc ift, also bie Feuchtigfeit ber Luft nicht absorbirt, erhalt man zwar ein schönes Grun, bas jeboch bem burch chlorfau-

ren Barpt nachfieht, ber chenfalls fehr theuer ifi, jeboch weit weniger, als ber bromfaure Barpt.

Chlorfaurer Barnt.

Died Galy ift fur bie Pproteconit eines ber bor: juglichfien, und bat nur ben Rebler, bag es febr theuer ift. Der reine dlorfaure Barbt froftallifirt in balbburd. fichtigen Octaebern und ift volltommen luftbeftanbig. Benn er nicht volltommen demifc rein ift, bat es für und gar feinen Berth, weil er bann eine ichlechtere Birfung macht ale ber falpeterfaure Barpt, mabrent er wenigftens fechemal fo viel toftet; ift er aber volltom: men rein, fo macht er eine außerorbenilich icone Bir: tung. Man tann feine Reinbeit wie folgt prufen : Dan nimmt einen Streifen Papier, bricht benfelben gufam: men au einem fogenannten Ribibus und ftreuet etwas ron bem Galge gepulbert barauf, man gundet ben Ribibus an, und bas Galg verpufft; bas licht, welches bie Berruffung berborbringt, muß rein fmaragtgrun fein : ift bas Gala unrein, fo ift bie Rarbung meif. rotblich ober gelblich. Sollte bies Sala feucht fein ober einen icharfen Beruch baben, fo ift es fur unfern 3med unbrauchbar. Um es ju reinigen, bringt man es in einer Vorzellanichaale über ein gelindes Reuer: man lagt es mit möglichft wenig Baffer fcmelgen, und es ift babei nothwendig nur beftillirtes Baffer anzuwenden, indem bas gewöhnliche Baffer frembe Galge enthalt, welche bas dlorfaure Galg gerfeben fonnten; man rebucirt bie gofung fo meit, bie fich auf ihrer Dberflache ein Sautchen bilbet. Dann nimmt man bie Schale

vom Zeuer, läßt bie Löfung erkalten und froftallistren und gießt bas tidständige Wasser in ein anderes Gefäß. Man gießt nun auf die Arpftalle ein wenig kaltes, bestillitres Wasser, welches man mit ihnen nur so lange in Berührung läßt, um sie zu waschen und bas rückftändige Arpstallisationswasser zu beseitigen. Man vermischt bas Waschwasser mit bem Arpftallisationswasser, welches man später abbampft, um die Arpstalle zu gewinnen, die es noch enthalten lann. Selten aber ift eine erste Reinigungsoperation ausreichend, gewöhnlich muß diese zwei oder breimal wiederholt werden.

Rohlenjaurer Baryt.

Diefes Salz wird, wie jebes ahnliche Salz, aus einer Auflöfung eines in Baffer folichen Barpfalzes mittels Fallung burch toblenfaures Kali bereitet. Der Ricberschag ift ein zartes weißes Pulver, welches keiner weitern Zubereitung bebarf. Es wird mitunter zur Ershöhung ber Lichtfarfe benutt.

Calpeterfaurer Barnt.

Dies Salz ift felten chemisch rein zu betommen, und fit gewöhnlich mit Kalflaizen, auch wol mit falz-sanren Barpt verunreinigt. Man ersennt dies einsach daran, wenn sich ein in's Licht gehaltener Kryftall bes salpetersauren Barpts am Nande der Flamme, statt grün, gelb sarbt. Reiner salpetersaurer Barpt tryftalliestt in durchsichtigen harten Octaödern. Bon Kalflaizen reinigt man ben salpetersauren Barpt, indem unan ihn sein fiebt und mit Weingeist von mindefens 80 pCt.

übergießt, so einige Tage in mäßiger Temperatur bigeriren läßt, bann filtrirt und bas auf bem gilter gurudbleibende Salz auf einem Ofen wieder trodnet. Dieß wirb,
wenn nötbig, wiederholt, und zwar so oft, als noch irgend Kalfsalze abzuscheiden sind. — Die Berunreinigung
bes salpetersauren Barpts mit salzsaurem Barpt ift,
wenn nur unbedeutend, eben nicht von Belang; ift sie
aber beträchtlich, so würde bie Reinigung zu umftändlich
und beshalb zu toftspielig sein.

Baumwolle.

Man macht aus ihr alle Docte, sogenannte Stoppinen zur Communication bes Feuers. Sie barf weber zu grob, noch zu fein fein, ja, sie muß recht wollig aufgefratt fein, damit sie die Materien seschafte, womit man sie überzieht. Sie wird gesponnen, und in 3, 4 bis 5 Faben zusammengebreht, je nachdem sie eben gebraucht wird.

Bergblau.

Dies tohlensaure Aupferorpb bekommt man als jeines gartet Pulver. Englische, erster Qualität, bebarf keiner weitern Zubereitung, und bient zur Darftellung eines iconen blauen Lichtes. Es muß fich in Salzstäure volltommen auflösen, und in eine Lichtsamme gehalten, tieselbe rein grun farben.

Bernftein.

Diefe Subftang wird in einem gußeifernen Morfer geftampft und gefiebt, und brennt mit gelber garbe,

bod ift die Kamme nur matt und mehr roth als gelb, und hat viel Aehnlichteit mit der Flamme einer Kerze. Manche benuben diese Substanz noch zu Leuchtugeln, mit denen sie Raketen füllen; aber jest, wo gewisse Ratronsalze mit hlorsaurem Kalt vereinigt, sich sehr gut erhalten und gelbe Flammen von schönem Glanz und Kärbung gewähreu, sollte man den Bernftein ganz vermeiben. Aber zu Zerlegungsmitteln kann er zweckmäßig benuft werben.

Blei.

Das effigsaure Blei, pflegt man nur zur Berfertigung ber Lunten anzuwenden. Beffer bient bas sathe tersaure, bas auch zu mehreren chlorsauren Sagen verwendet wird, indem es ein bläuliches Weiß hervordringt, wenn es rein und volltommen neutral ift, fryftallifirt es hart in subifder Form und ist luftbeftandig. Man bite sich bas Schwefelblei mit holorsaurem Kali zusammenzureiben, es entzündet sich mit demfelben sehr leicht, gleich dem Antinion. Auch thut man gut, dies Salz nur frifch bereitet anzuwenden. Will man es ausbewahren, so darf es nur in fryftallischer Gestalt geschepen, over die gepulverten Salz in gutversopften Flaschen vor der Einwirtung der Luft zu schügen

Bleiglätte oder Bleioryd.

Man bedient fich berselben besonbers ju ben tieinen Sonnen, bie unter ben Ramen Paftillien befannt finb, um zu bewirken, baß fie Straften von fich geben. Man fonnte fie auch in ben Fontainen ber umlaufenden Son-

nen anwenden; fie murbe fehr bortheilhaft in der Strahlenerzeugung ben gelben Sand erfetjen; auch eniflammt fie weit leichter, und ihre Strahlen haben weit mehr Glanz.

Calomel.

Calomel ift eine Berbinbung bes Quedfilbere mit bem Cblor. Man betommt es ale ein fcweres, gelb: lich weißes Dulver. Durch Ginwirfung ber Luft, wirb es gerlegt, und muß baber in undurchfichtigen Gefäßen aufbewahrt werben. Es ift luftbeftanbig, brennt ichmer ; boch bilft man biefem lebelftanbe baburch ab, bag man es in paffenden Berhaltniffen mit dorfaurem Rali Schwefel mifcht. Es giebt nur ein blaulich, ichmutigweißes Licht mit vielem Rauch verbunten. Dit farbenben Gubftangen verbunden, bringt es aber eine wunderbare Birfung berbor. In ben Gagen ift feine Birtung faft eine negative. Es fcmacht und magigt tie Berbrennung, fo bag tie Flamme ihre anfängliche bunfle Karbung langere Beit erhalt. Auch befitt es bie Eigenschaft einen ponceaurothen Gat eine amaranth Purpurfarbe ju ertheilen. Manche Gate mit grunlichem Lichte, liefern, fobalb man Calomel bingufest, eine icone blaue Rlamme. Much in ben violetten Reuerwertefaten bringt es eine munberbare Birfung berbor. icabe, baf es fo theuer ift. Das Quedfilberdolur im ftrablich-froftallifden Buftanbe, alfo nicht pulverifirt und nicht gewaschen, ift viel mobifeiler und bringt biefelbe Birfung berbor. Auch bat ber Galmiat faft biefelben Gigenicaften, und ift bagegen febr mobifeil.

Colophonium.

Gewöhnlides burchfichtiges gebes, nicht braunes Colophoniun: ober Geigenharg, fein gerieben und gefiebt, findet einige Anwendung als flammengebender brennbarer Körper.

Derfrin.

Das Dertrin liefert einen trefflicen Rleifter, weit er fich mit bem Pinfel leicht auffreichen lagt, wie bid er auch immer fein moge. Man rüprt es mit kaltem Baffer an, welches nach und nach zugefest wird. Auch als Zertheilungsmittel tann bas Dertrin in mehreren Sagen angewendet werben. Es erfest bann ben Juder ober Schwefel; babel ift es fehr brennbar.

Gifen.

Dieß Metall fpielt eine wichtige Rolle in ber Feuermerferei, besonders in feiner Berbindung mit Roblenftoff, als Stahl oder Gußeisen.

Feilfpane.

Man wendet feche Arten bavon an, nämlich: Feils fpane von Eifen, Gufteifen, Stahl, bie fogenannten Lponefer gaten, und Spane von Aupfer und Bint.

Feilfpane von Gifen.

Die besten Eisenfeilspane find bie, welche man mit ber Grobfeile erhalt. Man muß lange und noch nicht verrostete anwenden, weil sie sonft feine Wirfung mehr machen. Sie geben weiße Junten.

Feilfpane von Ctahl.

Der englifde Gufffabl eignet fic jum Reuerwert am beften, aber man thut vobl, ibn mit einer Schlicht= feile felbft ju feilen, we't ber bei b eilenbauern oft mit andern Gifenfeilspänen vermengt ift, und bann feine Birfung verfagt. Man wentet oft feine und grobe Stablipane an, boch reicht eine Rornung bon ter Starte bes feinen Jagbpulvere in ben meiften Rallen aus. Für einzelne Bwede ichafft man fich grobere, bis gur Starte ber Senfforner. Um beibe Sorten gu erhalten, lagt man fie burch zweierlei Giebe geben. Man fann auch Tafchenuhrfebern anwenden. Man gerbricht fie in Boll lange Studden, fouttet fie in einen Schmelztiegel, fest biefen auf ein Roblenfeuer, fo lange, bis ber Stabl weißglübend geworben ift, bann ichuttet man bie glubenbe Maffe in faltes Baffer, worin etwas Maun auf: gelof't murbe, bie nun fo fprobe ift, bag man fie in einem Morfer leicht gerftogen tann. Stablfeilfpane geben wellenformige Runten von mehr ober weniger rother Rarbe, je nach ber Reinbeitenummer ber Roble, bie bagu permendet murbe.

Feilfpane von Gugeifen.

Man nimmt Studden von gerbrochenen gußeisernen, nicht glaffrten Rochgeschirren, melde in jeder Eisengieserei zu haben find, befreit sie von allem Schmupe mb Rofte und flögt fie in einem eisernen Mörfer. Das Zerfleinern wird aber erfeichtert, wenn bas Eisen vor bem Zerflogen weißglübend gemacht wird und in recht taltem

Wasser schnell ablöscht, wie dies beim Stahl näher angegeben. Das geftogene Eisen sieht man durch ein ganz seines Sieh, um ben seinen Staub zu entfernen. Um dann die verschiedenen Stärlen zu erhalten, läßt man das gestogene Eisen durch gröbere und feinere Siebe geben. Man wendet es bei Kunstjeuern an, die man chinesische Feuer zu nennen vflegt. Es giebt prachtvolle Kunten, die sogenannten Jasminblüthen und glänzt und frahlt mehr, als Eisen- und Stahlseillicht. Man hat auch noch eine andere Art von Gußeisenspänen befannt, unter dem Namen:

Lyoner Faben.

Diefes find eine Art bunner, nabelförmiger Drehfpane von Gußeisen aus ben Maschinenwertftätten ber Seibenfabriten ju Lyon. Sie bringen eine weit schönere Birtung hervor, als bas gewöhnliche Gußeisen, und werben besonbers in ben Sägen für sogenanntes chinelisches Feuer verwendet.

Gelber ober Goldfand.

Diefer Sand, ber als Streusand verfauft wird, ift eine Art gelblicher Glimmer und giebt Straften von goldgelber Farbe. Diese Wirtung bringt er aber nur als Pulver bervor. In Berbindung mit Salpeter macht er gar teinen Effect. Man barf fich benselben nur in ben umsaufenden Studen bedienen, und troß ber Rotation find bie Straften, welche biefer Sand bann bilbet, von einer volltommenen Regelmäßigkeit.

Arabifches Gummi.

Dieses Gummi bient als Bindemittel. Es wird pulveriffte und in lauem Baffer aufgeloft. Man fest einenig auson bem Teige zu, mit welchem man die Stoppinen verfertigt, um ihnen die nothige Confistenz zu geben.

Gummilad.

Diese Subftanz ift eigentlich tein Gunumi, sondern ein harz, welches fich seicht in Weingeist aussoff't dages gen im Waffer untöslich ift. Es ist ein febr gutes Zerztheilungsmittel und wird in vielen Sägen in ziemlich beträchtlichen Gaben angewendet. Es giedt Verbindungen, wo es durch teine andere Substanz ersett werden tann; doch ist in einigen Sägen der Zuder ihm vorzusziehen. Man wendet es sehr sein gepulvert an; es läst sich nur sehr schwert vulvern.

Gyps.

Mit biefer luftbeftändigen Substanz erhält man ein leibliches Rofa. Um besten bienen Stude von gerbrochenen Buften oder sonstige Trümmerftude. Seitbem aber eine brennbarere Substanz aufgesunden ift, welche bieselden Eigenschaften besitht, hat man den Gppd zu Feuerwerten fast gänzlich aufgegeben.

Holzkohle.

Bu Feuerwerfen tann man jebe Qualität ber Solgtoble anwenden; die gewöhnliche, aus gichtene, Tannen-



und Riefernholz genugen, boch ift es zwedmäßig, fie por bem Gebrauch nochmale in einem jugebedten irbenen Topfe auszuglüben, weil fie manchmal noch bolgige, nicht gebrannte Stellen enthalten, bieweilen auch noch naß find. — Go lange noch ein Rauch aus bem Topfe auffleigt, muß bas Gluben unterhalten merben; bemertt man feinen Rauch mehr, fo läßt man bie Roble guge: bedt erfalten. - Mis Beftanbtheil bes Pulvere bient bie Roble besonbere gur ichnellen und vollständigen Berfetung bes Salpeters; mifcht man fie ben Teuerwertsfagen bei, fo werben biefe fauler, b. b. fie brennen langfamer, erzeugen aber eine fcone gologelbe Sarbe. Sat man zweierlei Roblen, fo bienen bie von leichtem Bolge bann gu ben Feuern, welche nicht von Dauer fein follen, wie bie romanifchen Rergen und bie barin befindlichen Sterne, in welchen bie Roble ibre Birtung bor andern Buthaten nicht zeigen barf. Singegen gu Connen, Schwarmern, Bafferfallen, Rateten 2c., welche einen Lichtschweif binterlaffen follen, muß man barte Roblen, etwa bon Giden: ober Buchenbolt, anmenten. Manchmal werben ftatt ber Roble Gagefpane von geraspeltem Tannen: ober Sichtenholy in ber Starte bes feinen Streufandes gebraucht. Die Roble wird in einem Morfer ju Pulver geftogen, ober in einem lebernen Beutel gertlopft und bann gur nothigen Feinheit ausgefiebt. Dan bedarf eine grobere und eine möglichft fein gepulverte. - Dan pflegt bie Roble gleich, ober boch balb nach ber Berfertigung gu ben Luftfeuern gu berwenden, benn je langer die Roble liegt, befto mehr bers liert fie an Gute. — Gute Roblen muffen fich weich

anfühlen laffen und noch das Gewebe ber holzsafern zeigen, aber teine nur halb burchgebrannten Stellen enthalten. Rach bem Zerreiben bürfen sie nicht glänzen, und beim Anzünden muffen sie das Zeuer leicht aufnehmen und ruhig ohne Flamme fortzssimmen. Es ift nothwendig, die gepulverte Roble an einem ganz trocknen Orte aufzubewahren, weil sie bie Reuchtigkeit der Luft anzieht, doch hüte man sich große Quantitäten aufzubewahren, den sei ist schon vorgetommen, daß 50 Pfund fein gepulverter Polztoblen sich von selbst entzündet haben.

Judenpech (f. Asphalt).

Arfenitfaures Rali,

ift in jeber guten Drogueriehandlung tauflich zu haben. Man wendet es nur an, um arfenitsaures Rupfer barguftellen.

Chlorfaures Rali.

Die Entbedung bieses Salzes hat in ber Feuerwerfstunft eine formliche Revolution hervorgerufen,
weil man mit bieser Subflanz bie prachtvollen rochen
und blauen Flammen hervorzubringen im Stande ift,
bie so viele Bewunderung erregen. Das chlorsaure
Kali bekommt man jest in den besieren handlungen
ganz rein, nur tann nicht genug erinnert werden, daß
es fehr leicht durch bloge Berührung mit andern Körpern entzündet, welches daburch vermieden wird, daß
man alle Gerätssichaften, welche zur Bearbeitung bieser
Masse gebraucht werden, in siedendem Wasser ab.

mafcht, bas Saarfieb aber eigens ju biefem Gebrauch bebalt, weil es fich febr fcwer reinigen last. Rallt beim Reiben ober Stampfen bes dlorfauren Rali etwas Roble ober Schwefel binein, fo verpufft bies fofort; bie gefährlichfte Difdung mit bem dlorfauren Rali ift bas Antimon, welche beiben Rorper gufammen bei einer febr geringen Reibung fich entgunden; man muß besbalb bas chlorfaure Rali nur allein und in burchaus reinen Befäßen verarbeiten und beim gullen und Schlagen bes Sages febr bebutfam fein. Alle Gefabr fallt weg, wenn bas Rali naf ift und man thut mobl, bei Mifchung mit Antimon und andern gefährlichen Gubftangen, Schwefel, falpeter, ober ichmefelfanren Galgen, baffelbe mit etwas Beingeift anzufeuchten. Doch ift bie Gefahr wieder ba, fobalb es troden ift und wird noch vermehrt, wenn ber Gat febr fcnell und auf einem beißen Dfen getrodnet wirb. Die Explosion erfolgt gewiß, wenn bie Site 36 Grab Reaumur überfleigt. Bei anbern Mifdungen mit bem dorfauren Rali, thut man wohl, folde erft in fleinen Quantitaten ju probiren, ebe man fich mit großen in Befahr fest. 3ch babe eben gefagt, baß bies Rali in allen demifchen Kabriten giemlich rein ju haben ift, boch ift es immer zwedmäßig, baffelbe por bem Bebrauch ju prufen, ob es wirflich rein ift. Man lof't eine fleine Quantitat bes Galres in , heißem bestillirten Baffer auf und lagt einige Eropfen einer Auflöfung von falpeterfaurem Gilber bineinfallen. Beigt fich nun eine ftarte Erübung, ober entfleht ein weißer tafiger Niederfclag, fo ift bas Gala mit bubro. hlorfaurem Rali verunreinigt und für unfern 3wed un:

* ***

LINNE

tauglich ; entfteht blos eine opalifirenbe, fcbillernbe Erubung in ber Rluffigfeit, fo ift bas Galg rein genug. Bollig reines chlorfaures Rali wirt, in Baffer aufgelof't, burch falpeterfaures Gilber gar nicht getrübt. Biebt bas clorfaure Rali einen Chlorgeruch, fo ift bas Gal; nicht rein Man übergießt es bann in einer Porgellanichale mit fo viel Baffer, baß es fich barin auflofen tann, bampft es bann über einem gelinden Reuer bis jum Ericeinen eines Galgbautdens ab und nimmt es bann vom geuer, worauf fich ziemlich fonell Arpftalle bilben Rach einigen Stunden rubigen Ertaltens mirb bas Rrpftallifationsmaffer in ein anderes Befag abgegoffen und auf die Rrpftalle etwas faltes 2Baffer gefduttet, bas aber nicht lange barauf fieben barf, bamit bie Rrpftalle nicht gerfließen, fontern nur. um ichnell bie Rryftalle barin ju mafchen, und etwaigen Rudftanb bes Rrpftallisationemaffere noch zu entfernen. Das abgegoffene Waffer wird zu bem fruberen bingugetban, um fpater burch Berbunften bie etwa noch enthaltenen Rroftalle ju gewinnen; mas aber in ter Chale bom froftallifirten Galge gurudgeblieben, wird amifchen amei Bogen feines Papier gethan und in freier Luft ober in einer marmen Stube getrodnet. Gollte ber Rall eintreten, bag bie Rrpftalle nach einmaliger Reinigung fich noch nicht troden anfühlen, ober noch einen Chlorgeruch verbreiten, fo ift es nothig, bie Operation gu wieberbolen.

Rampfer.

Der Rampfer mäßigt bie rafchen Gage, icutt fie gegen Feuchtigfeit und giebt ihnen ein fehr ichones Licht.

Er wird nur fein pulverifirt gebraucht; foll aber aufgeslöfter Rampfer gebraucht morben, fo thut man ibn in ein Porzellanschälchen und halt bies fo lange in fiebenbes Baffer, bis er zergangen ift.

Rartoffelmehl.

Dies Mehl bient in einigen Sapen als Zertheis lungsmittel. Ebenso bas aus ihm ertrahirte Dextrin.

Rienruß.

Der Rienruß ift eine febr fein gertheilte Roble und wirft ber Solgtoble abnlich. Er enthalt aber brandige Dele und Ammoniat, wodurch er fich bon ter gewöhnlichen Roble unterfdeibet, und worin fur manche 3mede feine befonbere Birfung allein liegt. Man nehme immer recht leichten, frifch gebrannten Rienrng, weil er feine öligen Theile nach und nach verliert, und bann bie erwartete Birfung nicht mehr bervorbringen fann. In bem Buftanbe, wie man ibn in ben fleinen gagden ju taufen pflegt, ift er febr loder und mengt fich febmer mit anbern Stoffen, weehalb er guvor verbichtet merben muß. Man ichuttet fur biefen 3med ein Quantum auf ein Blatt Papier, bricht baffelbe briefformig gufam: men und brudt mit ber Sand einige Mal barauf, bis fich bas Bolumen beffelben nicht mehr anbert; fo berbichtet lagt fich ber Rienrug bann mit anbern Stoffen leicht mengen. Er giebt bem Reuer eine febr rothe, in gemiffen Bufammenfegungen aber eine rofenrothe Karbe und mentet man ibn befontere bei bem fogenannten Golbregen an.

Ritt.

Der fegenannte Feuerwertstitt, um bie verschiedenen Busammenfügungen bei ben Lufteuern zu verwahren, damit bas Feuer nicht burch biefelben bringen und ansbere brennbare Stude vor ber Zeit anzünden tönne, besteht aus einem Theile Buchenholz-Afche, einem Theile seinen Eisenfeilspänen, zwei Theilen Ziegelmehl, und einem Theile fein gestoßenem Glase, welches Alles mit Leinwasser getocht und gut umgerührt wird. Auch sann man die Zusammenfügungen mit einem Attte von sein gepulvertem, reinem Thon und Eiweiß zustreichen.

Rleifter.

Er wird aus Debl bereitet, welches mit reinem Baffer eingerührt wirb. Man focht ihn wie Brei, und lagt ibn nachber abfühlen. Darauf ichlagt man ibn burch ein feines Sieb, und nimmt bie Mumpen binweg, um ju verbuten, bag bie Pappe nicht boderia werbe. Bur Anfertigung feiner Pappe weicht man 3 Loth Tifche terleim in ein balbes Quart Baffer einige Stunden ein, gießt bann noch 3 Quart Baffer bingu, mifcht 11 Loth gebrannten und geftogenen Mlaun barunter, und lagt bie Mifdung fieben. Run icuttet man brei Biertel Dete feines Roggenmehl in ein Gefag, gießt nach und nach unter fortmabrenbem Rubren 14 Quart taltes Baffer barauf, fo bag ein Brei entfteht, auf welchem man bas fiebenbe Leimwaffer gießt. Rachbem man Alles burcheinander gemengt bat, wird es über ein gelindes Reuer geftellt.

Man bebient fic auch bes gewöhnlichen Tischlerleines, um Solfflück aneinander zu sügen ober andern Gegenftänden mehr Zestigkeit zu geben. Mit biesem lets tern leint man bie farbigen Lichtden auf die Sölzer, welche das Deffin ober die Decoration bilben.

Roble (f. Solztoble).

Rreibe.

Diese bekannte Erbe ertheilt ber Flamme, gleich ben Strontiansalzen, eine rothe Farbung, bie aber an Tiese und Reinheit jener nicht gleichfommt. In Ermangelung bes orassauren Strontian tann, als Surrogat, bie Kreibe integ gebraucht werben. Man sucht schöne weiße Stüde aus, bie man zerreibt und siebt; benn Schlemmfreibe ift nicht zu empfehlen.

Rupfer.

In einigen feiner Salzverbindungen findet bas Aupfer Anwendung, und bient gur Darftellung eines grunen ober blauen Lichtes.

Feilspäne von Aupfer.

Reines Aupfer wird mit ber Schlichtfeile in Feilsipane verwaubelt, bie lang und bid fein muffen. Diefe Arbeit ist zwar mubfam, aber boch zu empfehlen, weil man bei ben Rupferschmieben felten reine Spane bestommt.

Cdwefelfaures Rupfer.

Dies Galg tann auf verschiebenen Begen bereitet Sier folgt bie Bereitungegert, welche bas Bravarat zu Luftfeuern am beffen liefert. - Dan lof't falpeterfaures Rupfer in Baffer auf, fest barauf von einer Auflösung bon toblenfaurem Rali ber Rupferauflofung fo lange gu, ale noch ein Rieberfchlag entftebt, bas beißt, man macht foblenfaures Rupferorub: baffelbe wird volltommen ausgefüßt, bann aber nicht getrodnet, fonbern mit Baffer übergoffen, nag erhalten. Ferner macht man eine Auflofung in Baffer von reinem neutralen ichwefelfauren Rupfer und gieft biefelbe gu bem bereiteten toblenfauren Rupferoryd; bas Bemenge wird erbitt und fo lange todent erhalten, bis man feine Entwidlung von Roblenfaure mehr mabrnimmt. verbunftenbe Baffer wird immer burch neues beißes Baffer erfett, bamit bie Difdung nicht bidfluffig werbe. Rach eine zweiftunbigem Rochen ift bas toblenfaure Rupferorud in bafifch:fcmefelfaures Rupferorud umgewandelt und lagert fich ju Boben. Der Riederschlag wird volltommen mit Baffer ausgefüßt und an ber Luft getrodnet. Auf brei Gewichtstheile bes toblenfauren Rupferoxpos, nimmt man einen Theil neutrales fcmefelfaures Rupfer. Bei biefem Gewichteberbaltniß bleibt gwar noch ichmefelfaures Rupfer überfluffig in ber Gluffigteit aufgelöft, und geht verloren, boch ift biefer Ueberfcuß zwedmäßig, benn wenn ber nicht borhanden mare, murte fohlenfaures Rupferoryd unverandert in bem Vraparat gurudbleiben.

Auf einfacherem Bege, aber etwas toftfpieliger,

fann bas bafifchifchmefelfaure Rupferoxyb bereitet mer= ben. Man nimmt ichwefelfaures Ammoniattupfer, pulverifirt und legt es auf einen Pavierbogen bunn aufge= ftreut, auf einen marmen Dfen; bie blaue garbe bes Salzes vermanbelt fich nach einigen Tagen in grun; man rübrt es bann und wann ein wenig um, und wenn man feine blaue Theilden mehr barin erblicht, thut man bas Pulver in ein Gefag und übergießt es mit Baffer. Es fällt fogleich ein grunes Bulber nieber, und bas barüber flebenbe Baffer ift blau gefarbt; man gießt bas Baffer ab, neues barauf, und fahrt mit bem Bafden fort, bis bas Bafdmaffer, volltommen farblos ericeint. Der Rieberichlag wirb an ber Luft getrodnet und ift nun bafifchefchwefelfaures Rupferoxpo, ein luftbeftanbiges feines Bulver von gelblich-gruner Man bebient fich biefes Galges, um anbere Rupferpräparate barguftellen.

Bafifch-falpeterfaures Rupfer.

Reutrales falpetersaures Aupfer, in Baser aufgelöst, wird in einer Porzellanschale über freiem Feuer ersitt und dann frisch bereitetes, noch seuchtes sohlens sauferoryd hineingethan, womit man so lauge sortsährt, als noch ein deutliches Ausbrausen von der entweichenden Kohlensaure berrührend, stattsindet, oder bis die blaue Lösung des salpetersauren Aupscrozyds fast sarbios geworden ist. Das sandige, niedergefallene grüne Pulver wäscht man mit Basser gut aus und trodnet es dann bei gelinder Währne. Dieses Salz ist sehr zerkießend und wird, wenn man es der Lust exponitt, in

fehr lutzer Zeit gang fluffig. Man tann es festmachen, wenn man es mit Ammoniaffüssigfeit übergießt; ein Theil der Flüssigsteit verbidt sich, und der andere Theil nimmt eine fehr duntse blaue Farbe an. Benn man den flüssigen Theil bet Seite seht und an der Luft all mahlich verdunsten läßt, so bilden sich blaue Arpftalle von einer unvergleichlichen Schönheit; biese Arpstalle aber werden an der Luft wieder etwas seucht; man seit den verben an der Luft wieder etwas seucht; man seit den verbidten Theil zum Arodnen dei Seite, und bieser erhält sich weit länger. Dies Salz ift sehr vers brennbar, und man tonnte es als eine Art salpelersaurem Ammoniastupser betrachten.

Effigfaures Rupfer ober Grunfpan.

Dies Salz wird wegen feiner gefährlichen Behandlung seiten angewendet. Beim Pulverifiren feuchte man ibn mit Weingeift an, um bas Stauben zu verhindern. Man nimmt nur solchen, der unter dem Namen bestislirter, richtiger frystallister Grunspan im Handel zu baben ist. Es erzeugt ein blagarunes Licht.

Rupfergold.

Es befieht aus außerorbentlich bunnen Blattchen, bie ber leifeste Binbhauch fliegen macht. Es bient als Berlegungenittel, indem es, gleich bem Calomel, bie Eigenschaft besigt, bas Roth ju mobificiren und bem Grun feinen gelblichen Schein zu nehmen.

Leim.

Man bedient fic bes gewöhnlichen Tifchlerleims.

Er wird in Waffer eingeweicht und bann unter ftetem Umruhren aufgefocht.

Lycopodium (f. Barlappfamen).

Maftir.

Der Mafiir wird theils als eine Flamme erzeugenber Köper, theils als Bindemittel für verschiedene Zweckangewendet. Man bekommt dies Parz in tleinen, halbburchsichtigen, gelblichen Körnern. Das Pulvern geschiebt bei faltem Wetter, ba es bei warmer Luft sich eiwas erweicht.

Mehlpulver.

Mehlpulver wird bas fein gepulverte und gefiebte Schiefpulver genannt; bie Bereitung ift bei jenem Artitel angegeben.

Mennige, Minium.

Man erhalt biefe rothe Malerfarbe als feines Pulver überall fehr rein, welches für bie Zwede ber Feuerwerterei feiner weitern Bubcreitung bebarf.

Mildzuder.

Dieser Stoff ift ein aus Mid bereiteter Zuder, und als handelswaare befannt. Er hat vor bem gewöhnlichen Zuder den wichtigen Borzug, daß er gegen Keuchtigkeit vollsommen unempfindlich ift. Er kann inbeg bom ersteren vertreten werben.

Matron Calze.

Diese Salze, im Sanbel und in ben Apotheten allgemein zu haben, bienen gur Darftellung eines gelben Lichtes.

Calpeterfaures Matron.

Im Sanbel fommt bies Salz unter ben Namen Chilisaspeter, Bursetsaspeter vor. Es bat bie üble Eigenschaft, Feuchtigkeit aus ber Luft anzugieben, was von Berunreinigung herrührt, bie man burch Umfrystalifiren entfernen tann, wo es sich bann ziemlich lange ausbewahren läßt. Da aber bas oralsaure Natron eine weit schönere gelbe Flamme liesert und sich febr gut ausbewahren läßt, so sollte man bas salpetersaure Natron ganz außer Anwendung laffen.

Dralfaures Matron.

Dies Salz, bas unfreitig bas schönfte gelbe licht giebt, ift jest überall zu haben. Es brennt leicht, verändert fich in der Feuchtigkeit der Luft nicht, und sein intensives Licht verbreitet fich sehr weit. Es darf jedoch nicht mit dem Schwesel in Berbindung tommen, weil es damit Strahlen wirft. Es wird ganz auf dieselbe Art aus irgend einem in Wasser löslichen Natronsalze, wie der oralsaure Strontian bereitet, und ift ein gröbeliche, gelblichetysstallinisches Pulver.

Doppeltfohlenfaures Natron.

Dies vollfommene, luftbeftanbige Salg giebt eine foone gelbe Blamme, entzundet fich aber fcmer. Um

ihm barin bie nothige Lebhaftigkeit zu geben, muß man bem Sabe viel Zerlegungsmittel, besonders viel chlorefaures Kalt, zusehen; baburch wird aber die Farbe febr geschwächt. Man sollte sich baher dieser Substanz nur in Ermangelung von oxalsaurem Natron bedienen, bas febt leicht entzündlich ift, und babei ein sehr schönes Gelb erzeugt.

Pappe.

Carton wird aus Papierblattern gebildet, bie mit Mehiftleifter zufammengefiebt find. Die Bereitung febe man unter bem Artifel Borarbeiten.

Porzellan.

Man nimmt Scherben gerbrocheuer Gefäße von feinem Porzellan und gerftögt folde in einem Mörfer. Das Berftogene lagt man durch ein feines Sieb geben, und nimmt nur bas feinfte Pulver bavon in Anwendung.

Pulver (f. Schiefpulver).

Salmiaf.

Diese Substanz witd als Milberungs: ober Berdunnungsmittel angewendet; sie ziebt zwar etwas Feuchtigseit an, tann indest recht gut fiatt des Calomels in Anwendung tommen, wo dieser nicht zur hand ift. Der Effett ist eiwas geringer.

Calpeter ober falpeterfaures Rali.

Unter bem namen gereinigter Salpeter tommt gegenwärtig bies befannte Sal3 im Sanbel gewöhnlich



rein bor, und nur folder barf ju Luftfeuern vermentet werben. Er ift ber wirffamfte Beftanbtbeil bes Schießbulbere und verurfacht burch bie ploglich mit Gewalt fich baraus entbinbente Luft bie Berpuffung beffelben. Er ichmilgt bei einer magigen Site und loft fich bem Bewichte nach in gleichen Theilen fiebenben, ober fieben Mal fo viclen Theilen falten Baffere auf. Er ift nicht verbrennlich, fonbern nur ein febr rafches Beforberunge: mittel ber Berbrennung; er wirft beshalb nur burch Bes rührung ober in Berbindung mit einem verbrennlichen Rorper und wenn er geglüht wird. Schwefel und Roble bienen nur bagu, ibn gu entgunden und fortbrennen gu machen. Er wird in allen Arten von Difchungen angewendet, und er verbindet fich mit allen Materien, wenn er nur bie beiben Beftandtheile bes Schiegpulvers, ben einen ober ben anbern, bei fich bat.

Es ist oben gesagt worden, daß der Salpeter durchaus rein sein muß, um ibn zu Pulver oder Keuerwerken aun können. Um sich von feiner Reinheit zu überzeugen, bringt man etwas davon, gut getrodnet und pulverifirt, auf ein Brett, legt eine glübende Kohle auf ihn so lange, dis er ganz verzehrt ist; brauset er während bes Berbrennens auf und macht ein Loch in's Brett, so ist er uicht rein. Berbrennt er mit Jurüdslafiung eines graulichen oder gelben Schmutzes, so enthält er noch erdige oder andere Schmutzes, so enthält er noch erdige oder andere Substanzen; glebt er jedoch eine weiße, schwach gerölfete Klamme und hinterläh nach seiner Berbrennung nichts, als einen weißlichen Rüdfland, so ist er gut. Er muß weiß, hart und durchssichen und große Ringstellen bilven, bilter, tüplend und

nicht falgig ichmeden und ber freien Luft ausgefest, nicht leicht feucht merben. Man fann ben Salveter auch prufen, wenn man babon etwas in bestillirtem Baffer aufloft und ein wenig falpeterfaure Gilberauflofung bineintropfelt; entftebt babei in ber gluffigfeit eine weiße mildige Trubung, fo ift bies ein Beiden ber Berunreis nigung bon Rochfalz, und muß folder brei Dal abgefotten merben. Der Galveter mirb überall, wo man ibn braucht, nur ale bas gartefte Pulver angewenbet; er muß ferner auch gang troden fein. Bu bem Enbe ftößt man ibn gröblich, und trodnet ibn einige Stunden lang auf einem beißen Dfen, bie bie Rryftalle ibre Durchfichtigfeit verloren baben; noch warm flößt man ibn in einem ebenfalls ermarmten Morfer und fiebt ibn bann burch ein gang feines Gieb. Bei größeren Quantitaten gerbrudt man benfelben und lagt ibn in einen Reffel mit Baffer übergoffen über einem Roblenfeuer lanafam erbiten; fobalb ber Galpeter in bem Baffer gerfloffen ift, verftartt man bas Reuer, bis ber Galpeter wie eine bide Rluffigfeit ericbeint; bann rubrt man bei allmähliger Berminterung ted Reuerd bie Maffe um, bis alles Baffer verbunftet ift und ber Galveter völlig troden bie Reinheit und Beife bes Deble erhalten bat. Der fo gepulverte Salpeter wird ebenfalls gefiebt und in vericbloffenen Gefäßen aufbewahrt.

Der Salpeter ift die Bafis Des Schiefpulvers und mird fast bei ben meisten Treiblägen angewendet. Auch bilbet er die Sauptsubstang, bie bei ben Sagen fur weiße und einige andere farbige Blammen angewendet

wird. Berbrennt man ben Galpeter allein, fo giebt er eine buntelrothe garbe.

Schiefpulver.

Das wichtigfte Material ju Reuerwerten ift bas Schiefbulber. Dit ibm ober vielmehr mit ben Beftanb: ibeilen, aus welchen es gufammengefest ift, labet man faft alle Stude, bie eines 3mpulfes beburfen ; mit Silfe tes Schiegpulvere, ober verschiebener Gape, bie ibm abnlich find, wirft man bie Bomben, ertheilt man ben Rateten ibre Steigfraft und verleibt ben umlaufenten Sonnen ibre rotirente Bewegung. In vielen gallen tann es burch Difdungen aus feinen Beftanbtbeilen erfest merben. Es beftebt aus jolgenben brei Materien. bie innig unter einander gemengt find: Gereinigter Salpeter 12 Theile, Roble von weichem Solze 2 Theile. gereinigter Schwefel 2 Theile; ober : Salveter 75 Theile. Roble 124 Theile, Schwefel 124 Theile, mas gang baffelbe Berhaltnif ift. Die Theile find bier nach tem Bewichte berftanben. Man nennt biefe Mifchung bas Mudteten: ober Feuerwertepulver. Das Jago: ober Pirichpulver befteht aus 78 Theilen Galpeter, 12 Theis len Roblen und 10 Theilen Schwefel. Das Gefdunoter Ranonenpulver aus 75 Theilen Galpeter, 134 Theis len Roble und 114 Theilen Schwefel. Das Jagbpulver wird bauptfächlich nur ju fleinen Labungen und folden Solagen gebraucht, bei benen es auf einen farten Analleffett abgefeben ift, ober mo einzelne Theile eines Acuermerte gerriffen werben follen. Bu Schlagen und allen andern Ausladungen ber verfchiebenen Seuerwerfe

wird bas Mustetenpulver genommen; bas Ranonenpulber wird meiftens nur als Deblpulver benutt. wentet gewöhnlich zwei Gorten an, welche man burch ben Untericied im Saarfiebe, burd meldes es gefiebt wirb, erlangen muß. Die erfte Gorte, Die feines Deblpulper genannt wirb, ift fo fein wie Staub, bie ameite. grobes Meblyulver genannt, fo fart wie ein feiner Sand. Das Berreiben bes Kornpulvers, um Deblouls per ju bilben, gefdiebt am einfachften und gefahrlofeften auf einer glatten, barten, bolgernen Tafel, auf ber man es in fleinen Mengen ausbreitet und mit einem bolger. nen Rlobden gerreibt. Das Berriebene mirb auf ein Gieb gefiebt, welches bon einfachen Pferbehaaren ges webt, auf einen Quabratgoll 2400 bis 2500 Dafchen, ober Deffnungen enthalt. - Da wo man Rornpulver anguwenden bat, um irgend ein Projettil mit einer gemiffen Rraft fortaufdleubern, ift es zwedmaßig, bag bas Rorn= pulper polltommen gleichmäßig gefornt fei; Bulber, meldes aus großen und fleinen Kornchen beftebt, giebt auch verschiebene Rraftaugerung bei einer bestimmten Menge, je nachbem fich in ter Menge mehr ober wenis ger größere ober fleinere Theilden befinden. - Goll bie Gute bes gefornten Pulvere probirt merben, fo lege man ein Saufden auf weißes Vapier und gunbe es mit einer bellglubenben Roble an; entgunbet es fich im Mugenblid ber Berührung, fleigt ber Rauch gerabe in bie Sobe, verbrennt bas Bavier nicht, und bleibt auf bemfelben nichte gurud, fo ift bas Dulver gut; ober wenn man einige Saufden Bulber auf eine glatte ebene Iafel, etwa eine Sand breit von einander gelegt und eins

bavon angegunbet bat, biefes allein, ohne bas anbere junadft liegende ju entgunden in Reuer aufgebt, fo ift es gut, gunbet es aber bas andere jugleich mit an, fo ift entweder noch viel gemeines Galg unter bem Galveter, ober bie Roblen find nicht recht fein geftogen, ober bas Bulver nicht genug verarbeitet. Bleiben ichmarge Fleden gurud, fo find bie Roblen nicht recht ausgebrannt, mabrent eine gurudgebliebene Fettigfeit anzeigt, baß ber Salpeter und Schwefel von feiner unreinen Fettigfeit nicht genug gereinigt worben. Beiße und gelbe Punfichen beuten an, bag ber Salpeter nicht genug geläutert worben, und wenn es bei ber Berferti= gung mit Allem verfeben ift, fo bleibt faft mehr Unrath jurud, als Pulver im Zeuer aufgegangen. Butes Schieß: pulver muß fchieferfarbig, blaugraufdwarg fein; eine blog blaulichichwarze beutet auf ein zu großes Berbaltniß bon Roble, eine gang ichwarze Farbe auf angezogene Feuchtigfeit. - Es barf nicht glangent polirt fein; einzelne ichimmernbe Buntte auf ber Dberfläche beuten auf Salpeter, ber fich bort burch Rroftallisation ausgefcbieden bat. - Die Rorner burfen fich in ber Große um bie Salfte untericeiben, und muffen beim Druden in ber Sand gleichsam iniriden; fie muffen fo fest fein, baß fie fich mit ben Singern in ber flachen Sanb nicht leicht gerreiben laffen. Die Rorner muffen nach bem Berbruden einen unfühlbaren Staub bilben; icharfe Theile, die bas Gefühl barin unterscheibet, beuten auf nicht binlänglich fein gepulverten Schwefel, auch burfen fich feine einzelnen Lichter ober buntle Stellen zeigen, weil bies fonft ein Beiden von ichlechter Difdung ber 3

Beftandtheile mare. — Es mus nicht abfarben, wenn man es über Papier rollen lößt, fonft enthalt es Dehlpulver ober zu viel Fenchtigfeit.

Chwefel.

Dice befannte Mineral bebarf taum ber befontern Befdreibung. Dan nimmt vom beften Stangenfdmefel, von reiner bellgelber, nicht grauer garbe, und pulvert benfelben. Der befte Somefel ift ber feine italienifche, befondere ber ficilianifche, bann auch ber fpanifche und piemontefifche, ber aus gebiegenem Schwefel gewonnen wirb. Der beutiche Schwefel ift obne Reinigung nicht brauchbar. Geine Beimifdung bient theils gur guten Erbaltung bee Bulvere, theile gur Bermebrung ber Site beim Berbrennen beffelben. Birb ber Schwefel mit Salpeter und Roble vermifcht, fo vermehrt er, jedoch nur bis ju einem gewiffen Bunfte, bie Brennfraft eines Galtes. Ueberichreitet man biefen Bunft, fo ichmacht er bie Gage, unter bie er gemifcht wird und macht fie fauler; boch vermebrt er ibre Brennfraft und macht ibre Rlamme beller. Er ift febr nutlich in ben Gaten, bie man jur Berfertigung ber Leuchtfugeln beftimmt und giebt ihnen vielen Glang. Done biefe Gubftang murben fie gwar eine buntlere aber trube garbung baben. Schweselblumen follten ber Gefahr balber gang ber: mieben merben.

Schwefelantimon.

Diefe Subftang wird haufig gu ben weißen Blams menfagen verwendet, obgleich fie bem Spiegglangmetalle

bei weitem nicht gleichtommt, welches eine weit iconere weiße glamme liefert, mit weniger Rauch. Der Grund, weshalb man ben Schwefelantimonen ben Borgug glebt, liegt wol barin, weil er weit verbrennlicher ift.

Schwefelarfenit.

Diese Subftang ift febr giftig, und beehalb bei ber Anwendung bie größte Borsicht nöthig. Sie wird in den meisten Sagen zu weißen Flammen verwendet, und etweißt sich von sebr schönem Effect. Uebrigend hat der rothe Arsenisschwefel ben Borzug vor bem gelben Operment, weil er leichter von guter Qualität zu haben ift, und wird als sehr seines Pulver verwendet.

Comefeltupfer.

Diese Substanz ift sehr farbend und auch ein gutes Berlegungsmittel: erfteres jedoch nur bann in hohem Grade, wenn es mit Calomel ober mit Salmial anges wendet wird. Man bereitet sie fich fehr wohlseil und auf eine ganz einsache Beise. Dreps ober Zeilspane von Rothtupfer werben mit der halben Gewichtsmenge gepulverten Schwefels gemischt und in einen Tigel gethan; man drüdt sie mit einem Südichen Dolz zusammen, und nachdem der Tigel mit seinem Decel versehen, setzt man ihn, mit viel Kohle umgeben, auf einen Ofen mit lebhaftem Zeuer. Der Tigel muß weißglübend werben und die hie Beuer sehr lebhaft ift, so schmilgtie Substanz und bilbet auf bem Boben des Schmelzisselns einen Metalltönig; aber in ben meisten Fällen

verbindet sich das Aupfer mit dem Schwesel ohne Schmeljung und hat das Aussehen von Schladen oder Sammerschlag. In biesem Jufiande ist das Schweselsupfer von ebenso guter Qualität, als menn es zu einer Masse - zusammengeschmotzen ift. Man pulverifirt es, und läst es durch ein seidenes Sied geben.

Geife.

Ms Zerlegungsmittel bient bie Seife in einigen Busammensehungen mit gleich guter Birtung, wie ber Gummilad und ber Zuder. Auch tann fie in einigen Mischungen an bie Stelle bes Schwefels treten.

Ctartemehl.

Dies Mehl liefert einen trefflichen Kleifter, (man fehe biefen Artifel) und tann auch in einigen Sagen als Berthellungsmiltel benutt werben; boch haben in biefer hinficht Kartoffelmehl und Dertrin ben Borgug.

Stearin.

Diese Substanz ift ber fofte Bestandtheil bes Kettes, woraus die Stearinlichte gemacht werden; sie wird als ein die Berbrennung beforbernber Körper benutt. Wenn das Stearin rein ift, muß es volltommen weiß, halb burchicheinend fein, und fein fettiges Ansubsen haben. Man schabt es zu feinen Spanen, welche sich in einer Reibeschale leicht pulvern laffen.

Salpeterfaurer Strontian.

Diefes Galg bat einen prachtvollen Effect; bie

rothen Rlammen, welche es erzeugt, find von einer munberbaren Schonbeit und baben überbaupt einen außerorbentlichen Glang. Benn es aber feine Birfung voll: tommen leiften foll, muß es nicht allein chemifch rein, fondern auch volltommen mafferfrei fein; es muß baber ber bem Gebrauche gereinigt werben. Man lagt ben falbeterfauren Strontian in einer binlanglichen Menge Baffer über gelindem Keuer ichmelgen und bas Baffer fo lange verbampfen, bis fich ein bunnes Sautchen barauf gebilbet bat. Das fo verbichtete Baffer wird trube und auf bem Boben bed Gefages fett fich ein weißer Rieberfcblag ab. Es wird fortwährend Baffer jugegoffen, bis baffelbe flar wirb, bann wird es vom Reuer genommen und gur Rrpftallifation bingeftellt. Je mehr Baffer, befto beffer, benn bie Arpftalle merben reiner. wenn fie auch langfamer anschießen. Rachbem man bie Mutterlange, auf ber fich teine Arpftalle mehr bilben, abgegoffen, trodnet man bas gewonnene Galg, bas, wenn es noch nicht gang rein fein follte, nochmals bem Berfahren unterworfen werden muß. - Um es gang ju trodnen, thut man bas Beronnene in eine glafirte Schale von Steingut, und fest es auf ein gelindes Seuer, rubrt es von Beit ju Beit mit einem bolgernen Stabchen um, worauf fich bas Galg gu einem Teige, auf bem eine Menge flaren Baffere, bilbet. Das Baffer wird unter fortwährendem Umrühren jum Berbampfen gebracht, und es bleibt bann eine Urt trodenen Deble jurud. Dies wird gepulvert und fonell gefiebt, bamit es feine Feuchtigfeit angiebt. Bas auf tem Giebe gurudbleibt, wirb wieber geftofen und von Reuem gefiebt. Es giebt mehrere Arten biefen Strontian gu reinigen; ich habe bier bie einfachfte und wohlseilfte Art angegeben. Dies Salz giebt außerordentlich leicht Beuchtigkeit aus ber Luft an, man muß daher, che man es in eine wohlverstopfte Glasflasche füllt, bas Ganze noch einen Augenblick auf's Feuer seben, damit es recht troden in die Rlasche komme.

Dralfaurer Etrontian.

Dies Salz tommt im Sanbel nicht vor; man muß es fich baber felbst bereiten. Man macht zwei Auflölungen in heißem Baffer, bie eine von demisch reinem falpetersaurem Strontian, die andere von Oxalfaure. Bon legterer Losing fest man nun der erfteren so lange zu, als noch ein Riederschlag erfolgt, der mit reinem Baffer ausgefüßt, und langsam getrodnet, den oxalfauren Strontian barbietet. — Das reine oxalfaure Salz bildet ein zartes fryftallinisches Pulver, und bedarf teiner andern Zubereitung. Sätte man ein gröderes Pulver erhalten, so muß es fein gepulvert werben.

Roblenfaurer Strontian.

Bu gleichen 3meden, wo ber oralsaure Strontian Unwendung findet, tann auch der tohlensaure angewandt werben. Man erhält dieses Salz in fein gepulvertem Buffande mittels Fullung burch tohlensaures Kali aus einer Wassertolung irgend eines im Wasser leicht löstlichen Strontiansalzes. In hinficht ber Wirtung ift ber oralsaure bem fohlensauren Strontian vorzuzieben.

Talg.

In einigen Sagen als Bertheilungemittel angementet, hat er eine Birtung, welche er mit bem Gummilad und bem Buder theilt. In gewiffen Sagen fann er ben Schwefel erfegen, und man betarf in tiefem galle eine fehr fleine Quantität. Diefe Subftang tommt in grünen, weißen und blauen Sagen vor und wirft trefflich.

Terpentinol.

Dies Del wirb ale eine bie Berbrennung beförbernde Substang angewendet; in einigen gallen auch als Anfeuchiungsmittel, ba wo Baffer ober Beingeift nachtheilig fein murbe.

Thonerde.

Man bedient fich berfelben jum Berfoliegen ber Kateten, überhaupt ber gefüllten Brander, auch wol, um die Reblen ber Pulfen bamit auszuschagen, bamit die Deffnung ber gewürgten Stelle burch bas ausstrablende Beuer nicht vergrößert werden tann, auf biese Beite immer bieselbe Kraft behält und bie Strablen oder Kunten gleichweit auswirft; man hat aber vielseitig biese Archbede aufgegeben, weil es sich oft ereignete, baß wenn man Hussen fullten een Reble mit Thon ausgeschlagen war, ein salfcher Schag ben Thon aufockete, ber sich bann mit bem Sape vermischte und bie Deffnung verftoptte. — Am besten ift bie settig anzugufühlende und wenig fernige Thonerbe. Um sie ge-

nauer zu prufen, feuchte man fie an; läßt fie fich ineten wie Teig, fo in fie gut; läßt fie fich nicht beffer ineten, als gewöhnliche Erbe, taugt fie nichts, und muß geschemmt werben; baburch erbalt man fehr feine Thonerbe, die zur Bereitung bes unverbrennlichen Papiers fehr tauglich ift. 3m Artitel schwefelsaures Ammoniaf, ift bas Berfahren, solches Papier barzustellen, angegeben.

Weingeift ober Alfohol.

Altohol, ober mafferleerer Beingeift, wird als Unfeuchtungsmittel gewiffer Sage gebraucht, ba wo Waffer nicht anwendbar ift. Man nimmt fünfziggradigen; ben noch ftarferen, um harze bamit aufzulöfen, mit welchen man Stude überzieht, ble vor Regen ober Feuchtigfeit geschütt werden follen.

Werg.

Werg wird ber gröbere Theil bes hanfes genannt, ber jurudbleibt, nachbem man ibn ausgehechelt bat. Es bient dur Berbindung ber teigigen Compositionstheile, jur Bereitung von Burfifcwärmern, Glanzpetarben zc. In einigen Fällen bebient man fich auch bes hanfes.

Binf ..

Bint ift ein leicht verbrennliches Metall, und wird jur Darftellung einer Flamme benuht, welche nach Umftänben balb bellblau, balb grün erscheint. Er wird im vertseinerten Zuftande angewendet; die bequemfte Beise ibn zu verkeinern ift bas Zerfcneiben. Man nimmt gewalztes, bunnes Zintblech, schneibet davon linienbreite

Streifen und gerifeilt biefelben bann wieber in # 3oll lange Ginden. Diefe Arbeit geht febr fchnell, und bie fcmalen Binfireifchen machen eine gute Birtung. Das Blech barf nicht bider fein, als etwa ftartes Notenpapier.

Drebfpane bon Bink

aus Maschinenwerffatten ibun ebenfalls gute Dienste, nachbem man fie in einem eisernen Mörser noch weiter gerfleinert, und bann gesiebt hat.

Binn.

Binn brennt im Sauerftoff mit blenbent weißer Rlamme und wird biefer Gigenfcaft megen auch ale bloges Dochtmittel bei Reuerwerten benutt. Am beften wirft es mit Galpeterfcmefel. Da fic bas Binn in regulinifdem Buftanbe fdwer gerfleinern lagt, fo menbet man zwedmäßiger feine Schwefelverbindung, bas Schwe : felginn an, welches gerreibbar ift. Letteres beichleunigt bie Berbrennung und verftartt bie Leuchtfraft, nur mit bem Unterschiebe, bag bie Rlamme feinen blaulichen Schein bat, fonbern rein weiß ift. - Dit dorfaurem Rali und Schwefel gemengt, brennt bas Schwefelginn gleichfalls weiß, aber langfam; es befchleunigt bie Berbrennung ber Gate mit chlorfaurem Rali nicht in bem Mage, wie bas Untimon, ja es fceint fogar in berartigen Gaben bie allgu rafche Berbrennung eber gu ma-Bigen, ale ju befdleunigen, verbeffert aber babei, fo wie bas Antimon, bie Rlammenbilbung.

Buder.

Der Buder ift fehr verbrennlich. Man wendet vor jugeweise ben weißen an. Mit hlorfaurem Kali gemifcht, giebt er eine, mit Geräusch aufpraffelneb, gelb- liche Rlamme. Als Zerlegungsmittel in ben blauen Saben ift er von vortrefflicher Birtung; teine andere Subftang verbindet fich fo gut mit ben Aupfersalgen, boch gieht er mehr ober weniger bie Feuchtigfeit an.

Bweiter Abschnitt.

Bon ben Caben oder Feuerwerkmischungen.

Saß nennt man eine jebe anzuwendende brennbare Mifchung in der Luffeuerwerkerei. Je nachdem ein Sah zu dem einen oder andern Zwede gebraucht wird, erhält dies Wort verschiedene Beinamen, wie 3. B. Schwärmers Leuchtlugele Raketensag re. Solche Säge bilden die Hauptgrundlage der Zeuerwerkerei. Man theilt sie in zwei Hauptgattungen; die erste umfaßt alle Säge, wolche eine Treibtraft besiehen und Kunken geben. Die zweite besteht aus allen ben Mischungen, aus welschen man die Erige, die Leuchtlugeln und alle glänzenden weißen oder farbigen Flammen darstellt. Die ersteren

fint bemnach Gate fur fogenannte guntenfeuer und bie anberen für Rlammenfeuer. Berben beibe mit einanber gemengt angewendet, fo nennt man fie 3mitter: ober Doppelfage. Die Beftanbtheile maffen bon ber beften Befdaffenbeit fein, wenn fie be. ju erzielenben Effett nicht verfeblen follen; es ift taber ratbfam, mit fleinen Proben erft Berfuche anzustellen, beror man fich mit bem nothigen Borrath verfieht. - Dag alle Gubftangen gut pulverifirt und gefiebt fein muffen, ift an ben betreffenben Stellen ftete bemertt worben. - Bur Abmas gung ber Beftanbtheile bebiene man fich richtiger und febr empfinblider Baagen, weil von genauem Gewicht viel abbangt, ein ficheres Refultat ju erzielen. - Aber auch bei aller Borficht find bennoch bie Birfungen ber berichiebenen Theile, bie angewenbet worben, nicht immer gleich, und baran ift nicht felten ber Ginfluß ber atmospharifden Luft auf einzelne Beftanbtbeile foulb. Be nach ber Jahreegeit und Bitterung muß man oft balb von tiefem ober jenem Beftanbtbeile gufegen ober abnehmen; fo ift es g. B. ermiefen, bag im Binter mehr Chlor ale im Commer genommen werden muß. Dan muß baber ju einem und bemfelben Gage oft verfchiebene Dofen anwenben, und weil baburch bennoch nicht immer bie Abficht erreicht wirb, fo pflegt man folgendes Ausfunftemittel ju mablen : Brennt ein rother Cat ju langfam, fo fuge man langfam und febr wenig auf einmal, Rienruß bingu, bie er fich nach Bunich geanbert bat. Brennt er bingegen ju lebhaft, fo fepe man porfictia falveterfauren Strontian ju ber Difchung, niemale jedoch meder Chlorat noch Schmefel, weil ba: burch ber Gat ganglich berberben fann. - Das langfame Brennen bes Grunfeuere berbinbert man burch einen fleinen Bufat von Rienruß; inbeg betommt bas Grun baburd oft einen etwas gelblichen Schein, melder bann auf bie Beife ju befeitigen ift, bag man, aber mit noch größerer Borficht, eine febr fleine Do: fie Calomel bingufest. Dem ju lebhaften Brennen bes Grunfeuere tann burch etwas falpeterfaures Barpt porgebeugt werben. Sinfictlich bes Blaufenere lagt fich bas ju langfame Brennen burd etwas dlorfaures Rali und Gowefelbluthen, und gwar letteres qu einem Drittel bes erfteren; fo wie bingegen bas ju fonelle Brennen mittele Bufat bon Rurferblau ober Rupferers berbeffern. - Diefe Beifpiele werben icon genugen, um nach ber Analogie ju beurtheilen, welche Bufate in ben fraglichen Rallen für bie anbern Rarben paffen werben. Die innige Bermifchung ber einzelnen Bestandtheile ift von großer Bichtigfeit. Es bangt von ber Benguigfeit biefer Arbeit nicht nur bas Belingen ber Reuerwerfftude ab, fonbern es tann auch bei benfelben leicht burch un: richtiges Berfahren babei eine ploBliche Entzundung ent= fteben. - Die einzelnen Beftanbtbeile werben erft eingeln gerrieben ober gerbrudt und abgewogen. Rach Beichaffenbeit bes Sages wird bem Galpeter erft ber Schwefel jugefest, Beibes erft mit ben Santen untereinander gemifcht und bann mit bem Reibholge fo lange auf einer, wo moglich mit einem Ranbe verfebenen Tafel burchgearbeitet, bis beim Berabeftreichen bes Bemenges mit bem Reibholge meber meiße noch gelbe Bunfte ober Streifen jum Borfdein tommen. Dann wirb bas Mebloulver jugemifcht und fo wie vorbin verfabren. Rommen noch andere Beftanbtheile bingu, fo wird nun bie Roble, bann bas Spiegglas zc. bingugefest und wie porbin gemifcht. Bei einem Bufate bon geilfpanen, Gand zc. barf man fich aber ber Befahr wegen feines Reibbolges mehr bebienen, baber biefe Beftanbtbeile auch immer gulett augemifcht werben. - Benn gwei ober mebrere ber Beftandtheile eines Capes innigft gufammengerieben werben follen, und außer biefen gus fammengureibenben Stoffen ber Cat auch noch dior: faured Rali enthalt, fo barf bicfes Gala nie mit ben übrigen Stoffen bes Sages jufammengerieben werben, fonbern man fest es erft bem Gemenge gu, wenn bie übrigen Beftandtheile mit einander gusammengerieben find, und menat es bann erft blog mit ben Sanben ober burch Schutteln in einer Rrufe benfelben bei. Borficht ift unerläßlich, weil bas olorfaure Rali bie Eigenschaft bat, mit brennbaren Stoffen auler Urt, befonbere mit Schwefel und Schwefelmetallen, gemengt, febr leicht mit tenfelben gu verbuffen ober gu verbrennen, wenn es mit benfelben beftig jufammengerieben wirb. Bon ben in Unwendung tommenben Stoffen find manche mehr ober meniger giftig; man bat baber bei bem Bulbern berfelben barauf ju achten, bag man babon nichts einathme, überhaupt bei Bermenbung berfelben febr borfichtig fei. Bu ben giftigen Stoffen geboren bas Untimon, bas Calomel, Realgar, bie Barptfalge, Rupferfalge und Bleifalge.

Dritter Abschnitt.

Bon den Berfzeugen und Gerathen für den Feuerwerker.

Biele Arten bon Runftfeuern bedürfen nur einer

fehr einfachen Borrichtung zu ihrer Berfertigung, wie Keuergarben, Sonnen, Wafferfalle, romanische Kerzen, Keuerlanzen, Sonnen, Bafferfalle, romanische Kerzen, Keuerlanzen, Sonnenschläge zc., und man hat dazu die Werfzege bes Keuerwerters von Profession nicht nötbig; wer sich aber an Rateten nud andere derzseichen Stücke machen will, muß seine Zuflucht zum Drechsler nehmen. Dieseinigen, welche selbst drechseln fönnen, werden sich teicht aus der Affaire ziehen, und die Andern können sich die nötbigen Sachen, nach den dier beigefügten Zeichnungen vom Drechsler machen lassen. Die meiten Keuerwerfsstücke bestehen größtentheils aus einer mit brennbaren Stoffen gefüllten papiernen Röpre, die mit ihren Theilen nach einem gewissen betzustellen und zu füllen, sind einige besondere Wertzeuge nöthig.

Der Rolltisch.

Bum Rollisch tann man fich jebes beliebigen Tifcbes, ber lang und fent genug ift, bebienen. Ein Tich von hartem Holze, etwa Buchen ober Eichen, mit recht glatt gebobelter Docke, post am besten bazu. Fig. 1. Taf. 1; er bient besonders jum formen ber Patronen ober Gutsen.

Der Rollftab ober ber Winber.

Der Rollsiab ober ber Winber, Fig. 2, Taf. 1 ift bas Bertzeug, über welches tie Sulfen gewunden werten. Man läßt sich hierzu vom Orecheler einen Stab von hartem Solze breben, welcher etwas langer, als die darüber zu sertigende Sulfe sein fann. Es ist natürlich, daß man zu jedem Kaliber auch einen andern Winder haben muß, und baß man hullen von I und 2 Joll Kaliber nicht über ein und benselben Winber wickeln nun. Man hat diese Winder auch von Eisen ober Kupfer.

Das Mollirbrett, der Hobel, oder die Aufwindebank.

Das Aufrollen bes Papiers, besonders ber Pappe auf ben Binder, erfordert viel Kraft und Nühe besonders bei größeren Kalibern, wenn die Sulfen dicht und gut werben sollen. Um diese Arbeit zu erleichtern, bedient man sich des Rollirbrettes, Kig. 3, Tas. 1. Es muß von hartem Polze und etwas breiter sein, als die anzusertigenden Hillen. Oben, an dem einen Ende, hat es einen Griff. Ift nun das Papier die zur angegebenen Stärke der Dulfe auf den Brinder gerollt, so drüdt man mit diesem Brett sest auf der Aufler, und rollt selbe mittels bieses Brettes auf der Tasel mehrmal hin, wodei man aber immer nur vorwärts fahren muß, nicht rüdwärts, sonst rollt man die Pülse leicht wieder auf.

Das Meibholg.

Ein folder Reiber bat etwa bie Form wie Big. 4,

Taf. I und ift von hartem Dolge. Er bient bagu, auf einer Tafel von hartem Dolge verschiebene Sachen zu gerreiben, bie man im Mörfer nicht ftogen tann ober barf, 3. B. geforntes Pulver, bas in Mehlpulver verwandelt werben folf.

Unterfag mit und ohne Dorn, maffiver und hofler Seger nebft Stock, jur Anfertigung der Raketen.

Man lagt fich eine runde Spindel von Stabl breben, nach ben bier befdriebenen Berbaltniffen. Der Theil a, b, c, d, Rig. 5, Taf. 1 ift ein Cplinter von 14 Caliber Durchmeffer und & Caliber Bobe. Auf tiefem fist bie fogenannte Gidel h von 11 Caliber Sobe unb 1 Caliber Durchmeffer. Diefe Gidel ober Bapfen ift oben fugelformig, und tragt ben langen Dorn e-g. Derfelbe ift oben an ber Spite bei e ! Caliber und unten bei g ? Caliber bid und bon e-g 62 Caliber lang. Un ber untern Geite bes Cylindere a, b, c, d fitt ein runber Bapfen F, i, ber bei i fich etwas ber: iunat. 4 Caliber lang und fo bid, ale ber obere Bapfen ober die Gidel h fein fann. Quer burch ben Cplinber a, b, c, d, I Caliber bon feinem untern Ende aufmaris, bei k, ift ein loch burch und burch gebobrt. Diefe Spindel, welche mit allen ihren Theilen aus einem Stude gearbeitet fein muß, wird in bie Mitte eines Rlotes von beliebiger Große und form, etma wie Big. 6, Taf. I, fest eingefest, ber gerabe fo boch ift ale ber Theil F, i, ber Spinbel. Diefer Rlot bient bagu, bie Spindel fenfrecht und feftftebend gu erhalten. Mußer biefer Spinbel bat man noch eine gang gleiche nothig, welcher jedoch ber Dorn e-g fehlt, und bie auf ber Gichel nur ein fleines Bapfchen a, Sig. 7, Taf. 1, tragt. Diefes Bapfden ift & Caliber bid und & Caliber bod. Die lange und Dide biefes Bapichens ift jeboch veranberlich, je nach bem betreffenben Reuerwertoftud, wozu ber Ilnterfat gebraucht werben foll. - Auch biefe Spinbel wird in einen Rlot eingefest. Bebes Rloten mit feiner Spintel beißt ter Unterfat mit ober ohne Dorn. gerner läßt man fich zwei meffingene Stabden breben, jebes fo lang wie ber Binber, nur etwas bunner, als berfelbe. In bas eine biefer Stabchen wird genau in bie Mitte nach feiner lange bin ein loch von 7 Caliber Tiefe und & Caliber Beite gebohrt, Sig. 8, a, Taf. 2, und mirb ber eine ber maffive, und ber anbere mit bem lode ber boble Seter genannt. Gie bienen beibe bagu. ben Gas in ten Sulfen feft ju ftampfen, und bas loch in bem einen Geber ift bagu bestimmt, ben Dorn auf bem Unterfate bis an ben Bapfen bei 9 aufzunehmen. Endlich braucht man noch einen bolgernen Eplinder, Stod genannt, bon etma 6 Caliber Durchmeffer, und 12 Caliber Bobe, Rig. 9, Taf. 2. Diefer Cylinder ift fci= ner gangen gange nach in ber Mitte burchbobrt, und ift biefed loch reichlich If Caliber weit. Gin Caliber von ber untern Rlache bes Cplinbers entfernt, bei a ift ein Loch burchgebohrt. Diefes loch trifft gufammen mit bem Lode, welches burch ben Theil a, b, c, d, ber Guindel gebt, und bient bagu, einen Stift burchaufteden, wenn man ben Stod auf einen ber Unterfate fellt, bamit er fich nicht von bem Unterfate abheben fann. - Diefer Stod hat ben 3med, bie Papierhulfe beim Gullen ber:

felben bineinzuftellen, bamit fie fich mabrent bes Rullens nicht biege. Die außere form biefes Cylinbere ift gleich: aultig. Das loch bei a, welches ben Stod burch einen Stift mit ber Spindel verbindet, muß genau fo gebobrt fein, bag fich bie untere Rlace bes Stodes genau auf bie obere Rlace bes Rlopes auffest, bamit bie Spinbel mit ihrem Dorn möglichft fentrecht mit bem Stode ftebe. - Bei Calibern über 8 Linien g. B. fann man bie Geger bon Soly maden laffen, inbem fie bon Deffing ju fdwer fein murben; auch tann bei größeren Calibern ber Stod etwas niebriger fein, weil man bei biefen bie Papierhulfen gewöhnlich etwas furger macht. für jebes portommenbe Caliber muß man mehrere Binber und Geter bon vericbiebener gange baben. weil viele Arbeiten baburch bequemer werben; bei fleinen Calibern bis ju 6 Linien lagt man bie boblen Geger obne Griffe, weil man fie bann burch Umbreben in ber Sand balb ale boble, balb ale maffive Geger gebrauden fann. - Auch bie Binber, bie nicht über 8 Linien ftart find, lagt man am beften von Deffing machen, ba fie fich nicht fo fonell abnuten, ale bolgerne, bie beim Gebrauch balb bunner ju werben pflegen. Die Binber größerer Caliber murben bon Deffing gu fomer fein. Dan fann auch Deffingblech bobl gufammenlothen, abbreben und mit bolg ausfüllen. - Bei Anfertigung von bolgernen Winbern, ift es zwedmaßig folde nach Art ber Billarbqueues aus mehreren Studen aufammen: leimen ju laffen, bamit fie fich nicht biegen ober frumm gieben.

Die Schnur- ober Burgemafdine.

Die Burgemafdine, Rig. 10, Zaf. 1, wirb bagu gebraucht, um bie fleinern Gulfen, wie zu ben Schwarmern ac. bamit ju murgen, b. b. man giebt bamit bie Dunbung ber Patrone an einem Enbe jufammen. Gie ift in ber Regel von Gifen, tann aber auch von Solg fein, und blog bie Ginfdnitte bon Gifen; fie bilbet eine Urt Bange, welche bie Beftalt eines Tabafichneibemeffers bat. Die unterfte Rlinge wird auf einen langen Rlot, ober auf eine bide ichmale Tafel aufgeschraubt. Boris jontal, und ber Ditte ber Rerbe gegenüber, von melder man eben Gebrauch machen will, bringt man ein fleines colinbrifdes Stud bolg an, welches auf einer fleinen bolgernen Leifte liegt, burch welche es in angemeffene Bobe gebracht wirb. In ber Mitte bes einen Enbed biefes cplinbrifden Solzes ift ein fleiner ftablerner ober eiferner Bapfen befestigt, ben man in bie Gulfe, bie man murgen will, eintreten laßt. Diefer Bapfen foll ber Gulfe eine Deffnung erhalten und verbinbern, bağ ber Drud ber beiben Rlingen bie Reble nicht ganglich verfcbließe. Man fett nun bie bewegliche Rlinge in Thatiafeit und brudt verhaltnigmagig auf, mabrend man bie fleine Bulfe beflanbig brebt. - Das Burgen mittele ber Conur, giebe ich vor, weil bas Burgen mit ber Bange immer etwas unfauber ausfällt. größeren Caliber merben überhaupt nur mit ber Schnur gewürgt, welche Methobe bei Unfertigung ber Bulfen genau angegeben ift. Den Safen ober Ragel in ber Mauer mit bem Schnurbanbe baju, habe ich bei Fig. 11, Taf. I gezeichnet.

Die Ochnur jum Burgen.

Man bedient fich baju einer Darmfeite, ober auch eines ftarten Sanfbinbfabens. Man pflegt gerne meherer bunne Binbfaben ju einer Schnur ju vereinigen.

Schlägel zum Laden der Sulfen.

Der Shlägel ift ein einfacher bolgerner Sammer, Big. 12. 13, Taf. 1, beffen Schwere fich nach bem Caliber ber ju schlagenden Sulfe richten fann. Man hat beren Mehrere, von verschiebener Große, Gewicht und form. Der form Big. 13, Taf. 1 bedient nan fich jum Berfchagen bes Schiefpulvers und ber Koble, in bem lebernen Sade, und ift bedhalb abgerundet, bamit ber Sadnicht zerreißt.

Die Chaufeln und Löffel.

Die zwedmäßigste Schaufel zum hintinschaffen ber Sage in die Gefäße, ift von Rupferblech und hat die horn wie Fig. 14, Taf. 1; sie kann auch von Eisenblech sein. Diesenigen zum Einschütten bes Sages in die hülse müffen mit einem so engen Siese versehen sein, daß man damit ben Sag ganz zu Boben bringen kann.

Dapfe, Rumpen ober Mulden.

Dies find gewöhnliche ausgehöhlte hölgerne Gefäße, beren man großer ober kleiner bebarf. Keilfpane von Eifen und Stahl, tönnen barin nicht aufbewahrt werben, weil biese sich am Boben festsehen und roften; beshalb hat man auch welche von Glas. Reine Port

tionen bebt man in Glafern auf; größere Mengen in geschloffenen Blechbuchfen.

Meibeschalen.

Diefe Wefage find von Gerpentinftein ober Glas.

Der Cad jum Berichlagen bes Pulvers.

Er wird aus fehr ftartem, aber weichem leber verfertigt. Die beiben ihn bilbenten Stüde werben mit einer Einfaffung von bemfelben Stoffe zusammengenäh, damit der Sad so bicht verschloffen sei, bag auch bie feinsten Staubtheilden nicht entweichen können. In Ermangelung besselben, bedient man fich eines geränderten Brettes und bes Reibeholzes oder Läufers, mit dem das Pulver zerrieben wird, bis es fein genug ift, um durch das Seidenfiele zu gehen. Der Sad hat gewöhnlich die Form wie fig. 15, Taf. 1.

Ciebe.

Bon biesen muß man mehrere haben, weil man bath seinere, bath gröbere Sage nötigi hat, bie burchgesseht werben muffen. Sie sind zwedmäßig mit einem zum Abnehmen eingerichteten Boben von Pergament ober Kalbselleber, wie solches auf Trommeln gespannt wird, und muffen mit einem Dedel versehen sein, damit man von dem aussteigenden Staube beim Sieben nicht beläsigt werbe. Rach jedem Gebrauch muß ber Sieb sorgistlig werbe. Rach jedem Gebrauch muß ber Sieb soffe borgtigtig ausgebürstet werben. Ein vollstäniges Sieb sollte Dedel und Recipient haben. Letzeres ift eine zweite Trommel, in welche das erstere Sieb geseth wird, und welche mit

einem Felle überzogen ift, auf bem bas Durchgesiebte liegen bleibt. Der Dedel ift ein mit Leber überzogener Ring, ber verhindert, bag aus bem Siebe beim Umschütteln nichts entweichen fann.

Der Morfer.

Diefer ift am beften von Gugeifen; ber Stofel ober bie Reule muß jeboch von hartem Solze fein, um Funten zu vermeiben.

Der Edmelgtiegel.

Die Schmelztiegel muffen von ber beften Sorte und vorzuglich gut glafict fein.

Der Chraubftod.

Der Feuerwerfer braucht einen Schraubftod fehr oft, und man hat fie aus Eifen und Bolg. Sie bienen gum Bufanimenpreffen beim Raspeln und Schneiben verschiebener Gegenftanbe. Es ift zwedmäßig wenigstens einen recht flarten von Eifen zu haben.

Außer ben bier erwähnten Bertzeugen ift noch eine Drefbant und eine Preffe wunfchenswerth; auch Bohrer, Sobel, Meißel, Sage 2c. find febr zwedmäßig, voraus, geseth, baß man die Bertzeuge zu gebrauchen verftebt. Endlich werten noch Messer, Scheeren, Lineale; bann Papier, Bindfaben 2c. 2c. gebraucht, alles Dinge, die hier nicht umftandlich beschrieben zu werden brauchen.

Dierter Abschnitt.

Borarbeiten.

Die Berfertigung ber Pappc.

Der Feuerwerter bat mehrere Arten von Pappe nöthig, theile aus Papierteig, theile aus Papierblattern. Erftere tauft man bei ten Dapierbanblern; Lettere verfertigt man febr leicht felbft, woburd viel erfvart wirb. Um liebften nimmt man baju geleimtes Papier. Man legt bas erfte Blatt auf ben Tifch, beftreicht biefes mit Rleifter, legt bas zweite barauf, beftreicht es abermals mit Rleifter ac. Bu ber Pappe aus brei Blattern braucht man nur zwei, zu ber Pappe aus vier nur brei zu fleiftern. Der mittlere Bogen tann beffer noch Drud: papier fein. 3ft bie Dappe fertig, bringt man fie unter eine Preffe, bamit ber Rleifter fich gleichformig zwischen ben Blattern ausbreiten fann. Man tann bie Pappe in Ermangelung einer Breffe auch amifchen amei Bretter legen, und biefe mit Gewichten beschweren. Rachbem man fie fo einige Stunden in der Preffe gelaffen, lagt man fie trodnen, inbem man fie auf bide Vappen ausbreitet. Ift bie Pappe faft troden, bann wird fie wieber gepregt, um bie etwaigen Ralten zu befeitigen. Um gewöhnlichften bebient man fich ber breifachen Pappe, namlich aus brei Bogen Papier; fie rollt fich leichter und bie Gulfen find weit fefter.

Berfleinerung verschiedener Cubftangen.

Die meiften Materien werben entweber als Pulver: ftaub, ober ale Rorner, ober ale Feilfpane angewendet. Das Pulver wenbet man entweber fornig, ober als Staubmehl an. Um es in Staubmehl zu verwandeln, bebient man fich bes lebernen Sades (Seite 53), binbet ibn mit einem farten Bintfaben feft gu, legt ibn bann auf einen recht glatten Bod, und folagt mit bem Schla: gel fo lange barauf, bis man glaubt, bag bas Pulver größtentbeile burch bas Gieb geben mirb. Galpeter, Schmefel, Antimon und fonft gerftogbare Rorper gerftampft man im Morfer; man achte aber auf bie bei jebem angegebenen befonberen Borfichtsmagregeln. -Galpeter und Rochfals fann man, falls es nach bem Stoßen feucht mare, über mäßigem Reuer in einer Pfanne trodnen, und babei fleifig umrubren, bamit er fich nicht am Boben feftfete. Rach bem Erodnen tann man ibn noch einmal in ben Mörfer bringen. Den Mörfer muß man ausschließlich nur gu berlei 3meden verwenden. Comefel, Antimon, Roble, Bernftein, Barg, Grunfpan 2c. ftampft man auf biefelbe Beife, boch brauchen biefe nicht über bem Reuer gu trodinen. Gusmetall ftampft man gleichfalls in einem Morfer; boch muß man ju biefem Brede einen eigenen Morfer baben, ber ju nichts anberem angewenbet wirb. - Das Berftogene bringt man bann in ein Gieb mit großen Mafchen; ben Durchgang in ein zweites mit engeren Dafden, und bann biefen wieber in ein noch feineres Gieb. Man erhalt fo brei Gorten.

Die Berfertigung ber Stopine ober Bundichnur.

Die Stopine ift ein wichtiger Gegenstand fur bie Reuerwerkerei und ibre Unfertigung erforbert bie größte Aufmertfamteit, ba von ihrer Befchaffenbeit baufig allein bas Belingen ober Diflingen eines Teuerwertfludes abbangt. Man bedient fich ihrer um bas Feuer von einem Drte gum antern fortgupflangen, um mehrere einzelne Theile eines Feuerwertftudes auf einmal fonell in Brand ju fegen. Es find bunne, baumwollene Dochte, meiche mit Deblpulverbrei übergogen, und mit eimas Sarg getrantt find, um fie confiftenter und bequemer jum Bearbeiten ju machen. Gewöhnlich verfertigt man fie auf folgenbe Beife. Buerft entfcheibet man ihre Starte, und berbindet ju bem 3mede mehrere Raben, etma 3-6, Baumwolle miteinanber, bis man bie gemunichte Starte erlangt bat. Dann thut man vier Ungen Debloulver nebft etwas arabifdem Gummi, bas man in ein paar Löffel erwarmten Brantemeine, in welchem etwas Galpeter aufgelof't ift, bat gergeben laffen, in eine Gouffel, und bilbet baraus eine teigabnliche Daffe, bie weber gu bunn, noch gu fleif werben barf. - Dit biefer Daffe trantt man bie baumwollenen Dochte, bie etwa bie Starte eines ftarten Binbfabens ober eine Linie ftart find, und 7 Rug gange baben. Man lagt fie von ber Maffe recht gut burchziehen, und nimmt fie bann beraus, bangt fie auf, giebt fie burch bie ginger und trodnet fie im Schatten. Dan braucht auch mitunter Dochte von geringerer Starte. - Bon Gummi nehme man auf ein Bfund Bulber ein balbes, bochftens I loth bavon, alfo

auf 8 Both höchstens ein Quenichen. — Der Pulverbrei muß frisch verbraucht werben; benn läßt man ihn einige Stunden ruhig fleben, so frepfallistet ber Salpeter peraus, und die Stopinen werben unbrauchdar. Auch darf er nicht zu dunn gemacht sein. — Ein Beweis von der Trodenheit und ber Gute ber Stopinen ift, wenn man ein 1 guß langes Sind an bem einen Ende auzundet, und bas Feuer augenblidlich nach dem anderen hinläust.

Die Stopinröhre.

Die Stopinen muffen überall, mo fie gebraucht merben, um bad Reuer von einem Orte an ben anbern gu leiten, in papiernen Gulfen eingeschloffen fein, welche fo gefertigt werben : Man ichneibet aus einem Bogen Schreibpapier etwa acht Streifen, legt fie auf ein Breit, ber Lange nach fo nebeneinander, bag bon jedem ein halber Boll vorftebt, und beftreicht biefe glachen mit Rleifter. Dann nimmt man einen Binber von Deffingbrabt, etwa 3-4 Linien ftart und 2 Rug lang, legt ibn auf ben erften Streifen, folagt bas Papier fo barüber, bag es noch boppelt unter ben Binber fommt, giebt es ftraff an. und rollt mit beiben Sanben bor fich bin, fo wird ber lette Umgang megen bes Rleiftere nicht mehr gurud: geben, und man giebt bie fertige Robre bom Binber. Braucht man lange Leitungen, fo werben fie in einanber geftedt und verflebt; in biefem galle ift es gut, wenn ber Binber an einem Enbe etwas bunner aus: läuft, wogu man fich bes conifden Gifenbrabte, ober conifder Gladrobren bedient, wo bann ber bunnere Theil ber Röhre in bie weitere gefest ober geftedt wirb, und man fo bie nothige Lange ber Stopinen erreicht.

Die Anfeuerung.

Unter biesem Ausbrud versieht man jene Masse, beren sich die Feuerwerfer bebienen, um einestheiss gewisse Feuerwerfsforper schnell in Brand zu setzen, ans berntheils, um die Mündungen derselben, wo das Keuer ausströmen soll, mit einer sesten und boch leicht brennsbaren Mischung zu bededen, damit tein Sas heraussfalle. Im Allgemeinen bient hierzu eine mehr ober minder dies Masse vohr minder biefe Masse von Rehspulver und Basser oder Brandwein. Mit biesem Brei wird Alles bestrichen, mas schnell zunden soll. Dan fann hierzu gang gut das llebergebliebene von dem Stopinenbrei verwenden.

Die Anfertigung ber Lunten.

Die Lunte, auch Kanonensunte genannt, wird so praparirt, daß sie, an bem einen Ende angegündet, tange aum fortglimmt. Man lagt aus Panse oder Flachswerg einen Joll bid gesponnene Seile in einer Lauge aus Aiche von frischgefälltem Holze mit einem Drittheile ungelöschtem Kalke, einem Theile drei Mal gesottenen Salpteter, und zwei Theilen Jauche von Ochsene oder Pferdemist gemischt, tochen; die Lauge lasse man durch in Seichseb oder wollenes Tuch laufen. Den Strick ist man in einen Kessel, giest die Lauge daraus, und loch ihn dann der Tage hindurch, ohne aufzuhören, wodei man die verfüchtigte Lauge mit neuer erseht. Herauf nimmt man ihn heraus, läst ihn durch einen

leinenen Lappen gleiten, um ihn ju glätten, und bringt ihn barauf an die Sonne, bis er troden ift. Damit bie Lunte nicht rauch, tann man fie in einen Keffel, in ben man zwei Maß weißen Beineffig nit einem hals ben Pfund Bleiglätte giebt, etwa brei Stunden lang tochen, und fie bann trodnen.

Bündlichter.

Die Bunblichter, welche man jum Angunben ber Teuerwertflude gebraucht, werben gang fo, wie bie weißen Lichter gemacht, auf biefelbe Weise und mit bemfelben Sate gelaben. Man tann fie flein, bic, turz, lang, gang nach Belieben machen. Der nachfte-benbe Sat ift febr gut; er wird fehr fein pulverifirt in eine schwache, etma 4 30fl Diameter habende Bulfe geslaben und recht fest geschagen.

Salpeter 6 Loth, Schwefel 1 Loth 2 Quentchen, Mehlpulver 6 Loth, Colophonium 2 Quentchen.

3ft biefer Sah recht gut unter einander gemengt, fo tann man barauf rechnen, baß jeder Boll Maffe eine Minute brennt. Will man sich ihrer bedienen, so beifestigt man sie an bas Ente eines bunnen Stadbener; biefes Ende muß gespalten fein und einen Einschnitt haben, um sie aufzunchmen; ferner einen Ring, um fie feft zu kleumen. Diefer Stab hat etwa die Form eines Bleististitägers.

Bunbichwamme.

Diefe merben ebenfalls jum Angunten ber geuer: meriffude gebraucht, befonbere jum Ungunben mehrerer febr nabe neben einander angebrachter Teuerwertftude. Man ichneite bie Schwämme in lange Stude, etwas farter ale eine Feberfpule und lege fie in einen Topf, beffen Boten mit einer aus gleichen Theilen beftebenten, feinpulverifirten Mifdung von Campber und Galpeter befireut ift. Ueber bie Lage ber Schwamme ftreue man wieber eine Lage Salpeter und Campber, barauf wieber Sowamme, bann wieber Galpeter und Campber und fabre fo fort, bis ber Topf fo weit gefüllt ift, bag ber Effig, melden man nun barauf gießen muß, etwa brei Singer breit über bie Comamme ju fteben tommt. Diefes fest man an's geuer und lagt es fieben bis acht Stunden unausgefest toden, mabrend man bie Rluffigfeit, melde fich verbampfen wirb, burch neuen Effig und Salpeter erfett und ben Topf immer jugebedt balt. Rachtem man nun bie Comamme berausgenommen, getrodnet und mit einem bolgernen Sammer mohl burd: geflopft bat, find fie jum Gebrauch fertig.

Sunfter Abschnitt.

Bon ben Sulfen, bem Burgen und Laben berfelben.

Die Gate, nämlich bie brennbaren Difdungen, welche bas Reuer eines Reuerwerfftudes bilben, merben mit wenigen Ausnahmen in Robren von Papier eingefchloffen; biefe Robrchen, ju beren Anfertigung und Rullung im britten Abschnitte bie Bertzeuge und ibre Unwendung befdrieben murten, nennt man Sulfen. Man theilt fie in zwei Gattungen, in folde, welche mit ber Rullung jugleich verbrennen follen, und in folde, melde foviel wie möglich unverfehrt bleiben follen, bis ber gange Inhalt verbrennt ift. Diefe muffen naturlic weit farter fein ale bie erfteren. - Die ftarten Gulfen muffen baber binfichtlich ihrer Maffe fo bid ober fart fein, baß fie ber Bewalt bes brennenben Gates miberfteben und nicht von ihm gerriffen werben. Die Dide biefer Sulfen ift binreichend fart, wenn bie Band berfelben ein Drittel bes innern Durchmeffere ober Sufencalibers beträgt.

Die Berfertigung der ftarten Gulfen.

Man ichneibet bie Pappe nach ber Sobe gu, welche bie Gulfe haben foll; babei muß fie fo lang fein, baß fie ber Sulfe bie nöthige Dide geben tann. Jebe Sulfe muß ? ober toch & ihres innern Durchmeffere bid fein, b. b. wenn ber Winder, und folglich bie innere bob. lung ber Batrone 10 Linien im Durchmeffer bat, fo muß tie Papierbicke ber Patrone vier, ober minbeftens 34 Lis nien fart fein. - Die Bobe ber Patronen ift willfurlid, und nach bem Beburfniß; gewöhnlich macht man fie 8-10 Durchmeffer bod, fo bag eine 10-12 Linien ober 1 3oll ftarte Gulfe 8-10 3oll gange erbalt. -Run wird bie Bulfe fo geformt: Den tragt Rleifter auf bie eine ber Dberflächen ber Pappe auf, indem man tenjenigen Theil verfcont, melder ber erften Umgang um ben Binber macht, bamit berfelbe nicht an letterem Dan legt tiefen Streifen Pappe auf ben Tifd. rollt ibn auf ben Binoer querft mit beiben banben und, nachbem er ganglich gerollt ift, fest man bas Ente bes Roubrettes, Rig. 3, Zaf. 1, auf bic Bulfe, tie man an ben Rand bes Tifches gelegt bat. Dan brudt nun mit Gewalt auf bas Rollbrett und ichiebt baffelbe fo meit pormarte, bie bie Sulfe, welche am erften Rante bes Tifches lag, ale bas Enbe bee Brettes auf biefelbe gefest murbe, feft bis an ben zweiten Rand bes Tifches gerollt ift und fich an bem Anfange bee Brettes an ber Seite ber Fauft befindet. - Dan bringt nun bie Gulfe wieber an ben Rand ber Tafel jurud, nicht aber mittels bes Brettee, moburd fie fich aufrollen murbe, fonbern mittele ber Sand, mit welcher man fie feftbalt, bamit fie fich nicht aufrolle. Man fest nun von Reuem, wie bas erfte Dal bas Enbe bes Brettes auf bie Gulfe und verfährt brei bis viermal gang auf biefelbe Beife, bis alle Umgange ber Pappe recht feft gerollt find. Man

rollt nun auf bie Bulfe einen Streifen Papier von ber Breite ber Pappe, beren Lange zwei ober brei Umgange machen fann. Diefer Papierftreifen bient bagu, ed gu verbinbern, bag bie Pappe fich aufrollt; man flebt bas Bavier am Ranbe feft, und bie Gulfe ift nun fertig. Dan giebt ben Winter aus berfelben beraus und lagt fie im Schatten trodnen. Bor bem Rollen ber Dappe muß ber Binber mit Talt ober trodner Geife eingerieben werben, bamit er bequem aus ber Sulfe gezogen werben tann. Es fdeint zwar gleichgultig, bon welcher Papiergattung bir ftarten Sulfen gemacht werben, wenn ihnen nur bie nöthige Banbbide gegeben mirb; aber praftifc wird man finben, bas man mit bem ftarten, fogenannten Rotenpapiere an leichteften jum Biele tommt; benn bas Bufammenrollen bes Papierbedels ift eben feine leichte Arbeit. Bebenfalls ift es gwedmäßig, für alle farten Bulfen von feche Linien Caliber an, bunnere Papierminbung bon fartem Papier ju machen.

Die Berfertigung ber Papierhülfen.

Die Berfertigung ber schwachen Sulfen ift bei weitem nicht so mubfam, benn sie brauchen nicht so fest
als jene zu sein, und bienen nur dazu, ben Saß festzubatten, weshalb sie auch größtentheils von bem Beuer
verzehrt ober zerriffen werben. Man nimmt nur so viel
Papier bazu, baß es brei ober viermal über ben Winber himveg gebt. It ber erste Papierstreisen aufgerollt,
so nimmt man einen zweiten, indem man ben Unsang
bieses zweiten Streisens in ben letzten Umgang bes
ersten hineinschiebt, und braucht auch nur bas Ende bes

Streifen mit Rleifter zu bestreichen. Dann wurgt man bie Sulfe an einem Ende zusammen, welches indessen, da die Hitfen nur bunn sind und durchaus teine Araft, anstrengung erforbern, nur mit bem Bindfaden und nicht mit der Darmseite zu geschehen braucht. Rachem man ben Biubfaden zugebunden hat und die Bulfe troden ift, ist sie fertig und tann benutt werden.

Die Verfertigung ber Gulfen gu Stopinen, ift Scite 58, unter bem Artitel Stopinropre angegeben.

Das Conuren ober Burgen ber Bulfen.

Bu ber Manipulation bes Schnurens ber Sulfen bedient man fich auch einiger Dafdinen. Die ich im britten Abichnitt Geite 46 naber befdrieben babe. -Sier muß man, je nachbem bie Batronen ober Gulfen ftart find, eine ftartere ober ichmadere Schnur an einen ftarfen Safen ober Ragel, Sig. 11, Taf. 1, ber 4 Rug bom Boben in ber Mauer gut befestigt ift, ichlingen, und bas andere Ende berfelben an ein rundes Solg binden, um ibn mit ben Schenkeln feftbalten, und recht ftraff angie: ben gu tonnen. Run ichlagt man bie vorber mit trode. ner Geife beftrichene Schnur einmal um bas Ente ber bulfe, und zwar gleichlaufend mit ber Binbung ber Dappe, giebt ben Binder um einen auten inneren Durchmeffer gurud, fest mit ber rechten Sand in bas gu fonus rente Enbe bie Barge ein, welche nur um einen innern Durchmeffer in bie Sulfe bineingebt, bamit bas gefonurte Enbe bie Form eines Rappchene erhalte. Dan muß bas runbe Solg, an bem bie Schnur befeftigt ift, gwischen bie Schentel nehmen, um recht ftraff angieben gu tonnen, fo bag bie Deffnung ber Gulfe faft gant verschloffen mirb. Ift bie Gulfe gefdnurt, fo binbet man bas jugemurgte Ente mit verhaltnigmäßig fartem Binbfaben, ben man mehrmale barum minbet, fcnell und feft gufammen, bamit bie Dappe ibre erfte Beftalt nicht wieber annehme. Die Reuerwerter bebienen fich bagu eines befonderen Anotens ober vielmehr einer Schlinge, mit ber alles ju Binbenbe gebunden mirb, welche bequem ift und ben Binbfaben fpart; biefer Rnoten befteht aus 2 ober 3 übereinander gelegten Schlingen um ben Sale, ben gufammengefcnurten Theil, ber Sulfe. bie man ohne weiter ju fnupfen angieht, Fig. 16, Taf 2 Man reibt auf biefe Beife eine beliebige Menge Sulfen an einen Binbfaben an, und giebt baun bie beiben En= ben bes Binbfacens mit Rraft an, woburch fich alle Schlingen auf ein Dal feft jufammengieben. Da mo ber Binbfaben fich burchfreugt, giebt man ibm einen Tropfen Leim, bamit fich bie Schlinge beim Laten ber Bulfe nict aufziebe. Gollte bei größeren Calibern Schlinge nicht genügend fein, fo macht man beren zwei. Ift eine beliebige Angabl Sulfen eines Calibers gefertigt, gewürgt und gebunden, fo lagt man fie an einem fcattigen Orte giemlich gang troden werben, wenn man fie geleimt ober gefleiftert bat, giebt fammtliche Schlingen bes Binbfabens noch einmal feft aufammen, und trennt bann bie Sulfen von einander, wenn fie nicht jebe einzeln für fich gebunben fint, welche Dethobe jebenfalls ficherer ift. Gine folde jugefchnurte Sulfe babe ich neben Sig. 17, Zaf. 6, bargeftellt. - Die Gulfen gu ben Schlägen und Schwärmern tann man auf biefelbe Beife jufchnuren, nur muß man fich bagu einer weniger ftarten Schuur bebienen. 3ntes ift bies Berfahren oft langweilig und verbrießlich, weil bie hierzu erforberliche bunne Schnur leicht gerreißt, beshalb bebient man fich zu biefer Arbeit mit Bortheil ber bei fig. 10, Taf. 1, beschriebenen Burgemaschine.

Das Laben oder Stopfen ber Sulfen.

Das Laben, Fullen ober Stopfen ber Bulfen gefciebt in zweierlei Beife, Die fich auf Die Berichiebenartigfeit ber Mittel, beren man fich jum Laten bedient, Bird ber Gat in ten Sulfen feft gufammengebrudt, und baju eine außere Gemalt, eima burch Solaa, erforbert, fo nennt man bies Laten Schlagen, wird bagegen ber Sat nur fanft in ber Gulfe gufammengebrudt und fein Schlag babei angewendet, fo wirb es Stopfen genannt. Man fest eine Bulfe, Sig. 17, Taf.6, in ben Stod, Ria, 9, Taf.2, beren Sale ober Reble mit Bindfaten umwunden ift, bamit fie ibre Korm nicht verliere ober beim Schlagen nicht auseinanber getrieben werbe; bann fledt man ben lanaften boblen Geger, Rig. 8, Taf. 2, in bie Sulfe; bie Geter tonnen fammtlich eiwa ein 3wolftel bes Calibers ber Minber bunner ale biefe fein. Es erleichtert bie Arbeit bes Labens febr, wenn bie Geter recht lofe in bie Gulfen geben. Die unterfte Glache bes Cepers barf feine icharfe Rante haben, fonbern muß ein wenig abgerundet fein. Die linte Sand balt biefen Seger in einer fenfrechten Stellung: man ergreift mit ber rechten Sand ben Schlägel und thut einige Schläge,

bamit fich bie Bulfe gerabe auf ben runben Bapfen ber Spintel fete; nun nimmt man ben erften Geger beraus, und bringt in bie Sulfe einen labeloffel voll vom Cate ber Bufammenfegung, welche in biefer Gulfe gur Unwendung fommen foll. Diefer Löffel voll Gas beredt ganglich ben Bapfen, und nachbem er feftgeschlagen ift, muß er in ber Sulfe bis jur Sobe eines innern Durch: meffere ober noch etwas weiter reichen; man füllt einen zweiten löffel voll ein und zwar nicht von bemfelben Sate, fontern von jenem, mit welchem bie gange Gulfe gelaben werben foll. Man brudt nun bie Labung mit bem zweiten Geter Löffel fur loffel gufammen, bis gum britten Theile ber bobe ber Gulfe. Rur bas gweite Drittel ber lange bebient man fich eines etwas furgeren Setere und labet endlich bas lette Drittel mit bem furgeften Geber. Je weniger Gat man auf einmal bineinschüttet und feftftampft, befto beffer ift es. Couttet man zu viel Gat auf ein Dal in die Bulfe, fo fett er fich nicht fogleich burchgangig feft gufammen, fonbern es ichlagt fich querft nur ein Theil ber oberften Schichten bavon feft, ber bann, wenn man-mebrere Colage thut. bie innerften Bindungen ber Sulfe mit hinunterqueticht und Mungeln, bie man Bolfe nennt, bilbet, bie ein ungleiches Feuer verurfachen. Bu ben berichiebenen Calibere bebient man fich gern verfcbiebener Schläger, mit einem bon 1 Pfund, einem bon 21 Pfund und einem von 4 Pfund, reicht man fur Gulfen von 4 Linien bis 12 Linien Caliber febr gut aus. Man nimmt etwa 25 Schläge an, bie man thun foll, boch wird Uebung und richtiges Gefühl hierin die befte Belehrung geben.

Mandmal pagt bie Sulfe nicht genau in ben Gtod; in biefem Salle muß bie Gulfe mabrent bes Schlagens, mit fo viel Papier umwunten werben, bag fie genau in ben Stod paft, weil fonft bie Sulfe leicht platen tonnte. - Mitunter fommt es auch vor, bag beim Schlagen bes Sates fich biefer entgunbet. Diefe gefabrliche Ericeinung entftebt baburd: Wenn man ben lofen Sat in bie Bulfe fcuttet, fo enthalt er Luft in feinen 3mifchenraumen; fest man nun ben Geger auf und ichlägt fogleich beftig barauf, fo wird bie in ben Brifchenraumen bes Sates befindliche Luft gufammen: gebrudt ohne entweichen gu tonnen, es wird Warmeftoff frei, und ber Gat entgundet fich. Man vermeibet biefe Befahr baburd, bag man, nachbem man ben Gag eingefdüttet bat, ben Geger anfange fanft aufbrudt, fo bag bie barinnen befindliche Luft zwifden bem Geger und ber Sulfenmant entweichen fann, und bann beginnt man mit fd machen Schlagen und enbet mit ffarferen. Es giebt gwei Gattungen gefdlagener Gulfen; biejenis gen, in benen ber eingeschlagene Cat tie gange Sulfe ausfullt, nennt man maffit gefchlagene Bulfen. -Manche Sulfen werben fo gelaben, bag in ter Mitte bes Sageplindere ein mehr ober meniger tiefes loch verbleibt, ober bag nach bem gewöhnlichen maffiven laben ein folches loch in ben Gat bineingebobrt mirb; folde Sulfen nennt man bobl gefchlagene ober auch gebobrte Sulfen.

Beim Laden der ichwachen Gulfen, welches man Stopfen nennt, tommt ein weniger

fcftes Laben in Unwendung. Man füllt babei ben Sat burch einen Trichter ein, in welchem man einen Draft von 4 Caliber Dide auf und nieber bewegt, wodurch ber Sat zwischen bem Draft und bem Trichter in ber Sulfe herunter fällt und bort feftgebrückt wird, bis bie Bulfe voll ift.

Sechster Abschnitt.

Ginfache Feuerwerfftude.

Bevor ich zur naberen Beschreibung bersetben übergebe, muß ich bemerten, bag mancherlei Uniftande, bessenders aber die gute Beschaffenheit der Ingrediengen, bieweilen eine Manberung ber Berhältniffe bei ben bier angegebenen Sagen nöthig machen, wie ich sie im zweiten Abschnitte, Seite 42, naher angegeben habe. — Auch giebt ed Sate, die sich recht gut fur votirende Reuer, fleine Sonnen ze. eignen, die aber zu Siernen, Ranzen ze. nichts taugen. Bei ben Recepten zu ben Sagen ift auf biese Eigenschaft stets hingewiesen.

Fontainenbrander.

Fontainen und Branter nennt man im Allgemeinen jete mit irgent einem Gate gelabene ftarte Buife.

Fontainen werben mit faulem Funtenfeuerfat gelaben, und meiftens in aufammengefetten Reuerwertoftuden benutt; je nach ber Labung bilben fie einen Reuerftrabl bon berichiebener Urt, und bienen gur Darftellung eines fefiftebenben Feuerftrables, und als treibentes Reuer. Man macht fie langer ober furger, je nachbem fie langere ober furgere Beit brennen follen, boch nicht unter 6 Linien. - Gie merben maffin gelaben, und um eine gleiche Birfung mabrent ber Brenngeit gu bemirten, verfahrt man fo: Bevor ber Cat in bie Bulfe gelaten wird, giebt man ein wenig gepulverte Thonerbe binein, und ichlägt fie etwa & Caliber boch mit bem boblen Geter feft; man brebt bann bie Bulfe um und flopft mit bem Geger baran, bamit ber lodere, ober nicht feft gefclagene Thon beraudfalle; unterfuct mit bem maffiven Geter, ob fo viel Thon in bie Gulfe gefchlagen, taf berfelbe über bem Gabe bes Unterfages binmeareicht, in welchem Ralle ber Thon burchbohrt merben muß. Beffer ift ed, wenn bas Durchbobren nicht notbia ift. - Sat man bie Thonlabung vollenbet, fo mirb bie bulfe mit einem ber folgenben Cape bis gu ber gewunichten Sobe gelaben. Sinter bem Gate muß bie bulfe mittels bes Burgens, ober mit einem Pfropf bon weichem Papier, welches man guvor mit Leimwaffer ichwach befeuchtet, und von einem Caliber Sobe bineinichlägt, geichloffen werben. - Da bas Bapfchen am Unterfate, wenn es über bie Thonfdicht binausragt, eine Boblung in bem gelabenen Cape bilbet, fo wirb baburch, fobalb ber Gat anbrennt, ein febr beftiges Beuer erzengt, weil außer ber Querburchichnittoflache bes Sateplinders auch die Seitenflächen ber Soblung brennen, durch welches heftige Feuer die Sulfe leicht gerspringt; baber ift es fehr zwedmäßig, in jede Fontainenbulfe flets zuerft 1 Caliber boch einen faulen Sate einzuladen, ehe man mit dem Laben eines raschen Sates beginnt. Bu biefem Zwede eignen sich folgende Sate ganz besonders:

Nr. 1. Salpeter....16 Theile, Schwefel ... 4 " Grobe Kohle 9 "

Rr. 2. Mehlpulver . 8 Theile, Grobe Roble 3 "

Ift das Laben vollenbet, so wird bie hulfe aus tem Stode genommen und man fiedt ein paar Stopinenenden in die Rehle berselben bis auf ben Sak, welche man mit Anfeuerung im Ropfe der Pulfe festlebt.

Funtenfeuerfage für Fontainenbrander jedes Calibers.

Mr. 3. Mehlpulver 10 Theile, Grobe Roble 1 "

ift ber raichefte Funkenfeuerfat, und eignet fich febr in Källen mo große Kraftaugerung erforberlich ift, 3. B. bei Treibräbern. Für feststehende Fontainen ift er zu rasch, vermehrt man bie Koble, so wird ber Sat fauser. Bei einer Menauna

Nr. 4. Mehlpulver. 5 Theile, Grobe Roble 1 "

hat ber Gat eine mitilere Rafcheit. Die Mifchung

Rr. 2 erzeugt die geringfte Rafcheit, die bei Fontainen gur Anwendung tommt.

Folgende Gage geben ein gewöhnliches Funtenfeuer und finden vielfaltige Unwendung :

Rr. 5. Salpeter ... 12 Theile, Schwefel .. 3 "

Grobe Roble 5 "

ober Nr. 1.

Ein icones langstrabliges Funtenfeuer, wobei bie gunten bie Große von Beigentornern haben und febr lange glubend bleiben, giebt folgender Sat:

Rr. 6. Mehlpulver .. 8 Theile,

Porzellan ... 8 "Diefer Sat ift febr faul und eignet fich nur für fefiftebende Fontainenbranber, aber nicht für Treibbranber. Das Vorzellan muß foor fein gepulvert fein.

Einen funtenreichen fanften Straft, ber im Feuer gang einem Wafferregen aus einer Gieftanne gleicht, giebt ber folgente Sat:

Dr. 7. Galpeterfaures Blei 8 Theile,

Feine Roble 1

Er brennt fehr langfam und bie Funten find glübenbe, metallische Bleitropfen und ift nur für feststebenbe Fonfainenbranber zu verwenden.

Die iconnten guntenfeuerfage find bie fogenannten Brillantfage. Sie wirfen in ber Beife, bag mittels einer heftig brennenben Mifdung beigemengte Theilben bon Roblenftoffeifen glübend ausgeworfen werben, welche bann in ber atmospharischen Luft mit einem firabligen Lichte verbrennen. Folgenber Sat ift febr

rafc und eignet fich beshalb für Treibbranber aller Urt:

Rr. 8. Meblpulver 4 Theile, Stahlipane, ober gefto-Benes Gußeisen ober Lvoner Kaben 1 "

Stablfeilfvane geben febr glangente weiße, fleine, fternformige gunten; geftoßenes Bugeifen giebt eine geringere Angahl von Funten, bie aber bider, blumenartiger, mehr gelb als weiß find; Lyoner gaben machen eine Birtung, die gwifchen beiben fieht. Man pfleat biefe Gate mit einigen Tropfen Terpentinol angufeuchten, (nicht mit Beingeift, woburch bie Metalle fchnell verroften), weil bie verfcbiebenen Theile ber Brillantfate fich baburch gleichmäßiger vermifchen und bie Detalltbeilden nicht fo leicht ju Boben finten. Da bas in ben Brillantfagen enthaltene falpeterfaure Gala bas Gifen fonell orpbirt, und bann nur ein bunfles Runtenfeuer giebt, fo balten fich biefe Gate taumt 6 Tage in gutem Buftanbe. Es ift beshalb zwedmäßig, Feuerwert: ftude, welche Brillantfate enthalten follen, erft furge Beit bor bem Abbrennen angufertigen.

Bwitterfäße oder Doppelfäße

find nur für größere Caliber, b. h. nicht unter 6 Linien, am beften von 8 Linien und größere, anwenddar, wo man die Kehlen ber Sulfen 4 Caliber weit macht, damit fie nicht von ben Schladen verftorft werben. — In ben rafchen und mittelrafchen Zwitterfagen erzeugen ein

wenig Stablfpane ober Lyoner gaben eine febr bubiche Birfung.

Chwarmer.

Ein Schmarmer ift eine mit einem febr rafchen Runtenfeuerfate gefüllte Bulfe, Die angegundet einige Secunten lang ein heftiges Teuer auswirft, bas mit bem Berplaten ber Gulfe enbigt, und nur baburd fic von ben Fontainenbranbern unterfcheibet. In bie Luft geworfen, fabrt er bin und ber, bald gur Erbe gurudfebrend, bald fich wieder bon berfelben entfernend, und befdreibt überhaupt eine gang regellofe Babn in ber Luft, je nachbem feine Lage fich in ber Luft veranbert. - Ceine Unwendung ift febr mannigfach; man gebraucht ibn baufig bei aufammengefetten Reuerwertfruden, ichieft ibn aus Gewehren ober beffer aus Viftolen, ober wirft ibn auch wol mit ber Sand in bie Luft, mobei inbes immer bie größte Borficht ju empfehlen ift, weil er möglicherweife platen tann. - Dan macht bie Schwarmer aus zwei Rartenblattern, bas eine über bas andere gerollt und bann mit einem Stud Papier, bas breimal barum gewunden und mit Rleifter verftrichen, überzogen wird. Auch tann man bie Sulfen recht gut gang bon Papier rollen. Man macht fie bon berfchiebenem Caliber und berichiebener Lange, und bie Rartenblatter muffen fo aufgerollt werben, bag ibre gange auch tie Lange ber Sulfe angiebt. Un bem einen Enbe murgt man fie bann mit ber Burgemafdine, Sig. 10, Taf. 1, und binbet fie mit Binbfaben, und fellt fie mit bem Bunde nach unten bicht an einander in ein rundes ober vierediges Raftchen, bas nicht gang jo boch ift, ale bie Bulfen,

und fullt fie mittele eines Trichtere mit bem Gate, ben man bafur beftimmt. Bum Colagen bebient man fich eines maffiven Gegere und eines verhaltnigmäßig fleinen Schlägels. Man ichlagt mit bem Sammer fo lange und fart barauf, bis man bentt, bag bie Labung ibre geborige Beftigteit babe, welches gefcheben ift, wenn ber Sat feft wie ein Stein in ber Gulfe liegt und nicht gerbrodelt ober mit lofen 3mifchenraumen untermifcht ift. Go fabrt man fort, bie Sulfen ju fullen, bis etwa noch vier Caliber Raum barin finb. Run nimmt man eine aus ftarter Pappe ober noch beffer aus bunnem Solze gefchnittene und in ber Mitte mit einem loche verfebene Scheibe, welche man bie Schlagicheibe nennt, beftreicht fie am Enbe mit etwas Leim und fest biefe Sheibe, welche genau in bie Bulfe paffen muß, auf ben Sat. Rachbem bies gefdeben, fullt man ben noch feblenben Raum mit Rornpulver und wurgt bie Sulfe über temfelben gang gufammen. Den Sale tee Comarmere füllt man mit einem aus Dehlpulver und Baffer beftebenben Brei, ber fogenannten Anfeuerung, bann ift er fertig. Rig. 18, Zaf. 6, ftellt einen gefchlagenen und gewürgten Schwarmer vor, und Sig. 19, Saf. 6, giebt eine Unfict vom Innern beffelben. Man labet folgenbe Gage :

Mr 9. Mehlpulver 15 Theile,

feine Kohle 3 "
ober Nr. 10. Mehlpulver 15 Theile,
Eichenfohle 4 "

Sollen bie Schmarmer eine lebhaftere Bewegung baben, fo nimmt man reinen gafftaub. Wenn bie fleine Sulfe gur Balfte mit bem Sape gelaben ift, fo vollenbet

Longitus Consi

man die Labung vollende mit geforntem Mustetenpulver; will man einen farten Anall bervorbringen, fo wenbet man, ftatt bee Mustetenpulvere, feines Jagbpulver an. - Man fullt die Bulfe nicht vollftandig, fonbern lagt fo viel Iceren Raum übrig, um bas anbere Enbe murgen ju fonnen; auf bas Schiefpulber fest man einen fleinen Vapierpfropf. bann murgt man und binbet bie Reble mit feinem Binbfaben au. Run öffnet man mit einem Dfriemen bie Bufdnurunge-Deffnung am erften Enbe, nämlich biejenige, wo man feinen Papierpfropf angebracht bat, und ichiebt bier eine fleine Stopine, alfo bis in bie Reble bes Schwarmers, ein, bie man mit Anfeuerung bestreicht und einen balben Boll lang bor bem Ropfe vorgeben läßt. - Benn biefe fleinen Gulfen aus Reuertopfen in bie Luft geworfen werben, fo machen fie eine ichlangenformige Bewegung und enbigen mit Geblagen. bie einem Dustetenfeuer abnlich flingen, und eine angenehme Birfung bervorbringen. Bu Schwärmern pflegt man auch noch folgende Gage ju nehmen:

Mr. 11. Salveter . . . 16 Theile, Grobe Roble. 6 Schwefel 2 Mebloulver .. 6 Mr. 12. Mebloulver .. 8 Theile. Salpeter 1 Roble..... 2 Dr. 13. Debloulver .. 16 Theile, Salpeter 7 Schwefel ı Reine Roble .. 7

Schwärm	erfähe mit dinesisch	em Feuer.		
Nr. 14.	Meblpulver	6 Theile.		
	Salpeter	8 "		
	Schwefel	2 "		
	Roble	1½ u		
	Feuchter Sand	5 "		
Nr. 15.	Meblpulver	9 Theile,		
	Salpeter	6 "		
	Schwefel	i "		
	Roble	11/2 //		
	Feingeftoßenes Gifen	5 "		
Nr. 16.	Mehlpulver	16 Theile,		
	Schwefel	3 "		
	Roble von weichem			
	Holze	2 "		
	Feingeftoßenes Guß:			
	eisen	7 "		
Schwärmerfage mit Brillantfeuer.				
Mr. 17.	Mehlpulver	8 Theile,		
	Schwefel	11/2 "		
	Eifenfeilfpane	$2\frac{1}{2}$ "		
Nr. 18.	Mehlpulver	8 Theile,		
	Schwefel	1 "		
4	Eifenfeilfpane	2 "		
Mr. 19.	Mehlpulver			
	Schwefel	1 "		
	Feine Stahlfeilspäne	8 "		

 Rr. 20.
 Mehlpulver
 32 Theile,

 Schwefel
 3 "

 Stahlfeilfpäne
 12 "

 Rr. 21.
 Mehlpulver
 18 Theile,

 Grobe Bleiglätte
 2 "

 Feine Stahlfeilfpäne
 3 "

 Schwefel
 1 "

Rafeten.

Ohne Zweifel baben bie Rateten bon allen Runft. feuern ben auffallenbften und prachtvollften Effect. In großer Ungabl angewandt, bilben fie bie unermeglich großen Reuergarben, Giranbolen, Pfauenfdmeife ic., beren Birtung mabrhaft in Erftaunen fest. Es finb ftarte, mit einem Funtenfeuerfate gelabene Bulfen, bie angegunbet, burch bie Gemalt bes aus ibrer Reble ftromenten Reuers in bie Sobe getrieben werben und einen Keuerftreif bilben. 3bre Berfertigung erforbert viele Genauigfeit, befondere muffen bie Gulfen febr forgfaltig gearbeitet fein, im Uebrigen bietet fie feine Schwierigfeit, benn es banbelt fich bloß barum, einen leeren Raum von ber Reble ber Sulfe bis auf einen Durch: meffer Entfernung bom Enbe ber Rafete ju bilben, bamit bie Ratete im Moment ihres Emporfteigens faft in ihrer gangen gange Feuer fange, ober entgunbet merben tonne. Diefe boblung, welche man bie Geele ber Rafete nennt, wirb baburd berborgebracht, bag man beim Schlagen ber Gulfe einen eifernen Dorn in Diefelbe bringt, ben man nach bem Schlagen berauszieht, moburch an ber Stelle, bie er einnahm, jene Soblung entfleht. — Man fieht, bag man hierzu nur hoble Seiger gebrauchen fann, und beren mehrere haben muß, weil am untern Theile, wo ber Durchmeffer bes Dorn größer ift, ber Raum zwischen bemfelben und bem Papiere ber Sulfe nicht so breit, als oben ift und weil ber Seiger, welcher unten zum Gebrauch bient, nicht Maffe genug hat, um auch oben angewandt werben zu können, wo ber Sas eine viel größere Dberfläche barbietet Die zur Berfertigung ber Ratete nöttigen Wertzeuge, sind weiter oben Seite 46 bereits beschieben.

Das Laben ober Schlagen ber Raketen. Ratetenfate für irgend ein Caliber. Gewöhnliches Funtenfeuer. Dr. 22. Galveter 16 Theile. Grobe Roble von bartem Solge 7 Schwefel 4 Nr. 23. Salveter 16 Theile. Grobe Roble von hartem Bolge 7 Sowefel 3 ı Chinefifches Feuer. Salpeter 16 Theile, Nr. 24. Schwefel 5 Grobe Roble von bartem Bolge 10 Fafftaub 4 Grobgepulvertes Gugeifen ... 10 Mr. 25. Salveter 16 Theile. Schwefel 4

Buerft wird ber Sals ober bie Reble ber Rafete mit ftarfem Binbfaten umwidelt ober jugebunben, wie bies beim Berfertigen ber Sulfen gezeigt morben. Dann fest man fie auf ben Dorn und giebt ibr eine fichere Stellung, inbem man, bevor ber erfte Cat bineinfommt, einige leichte Schlage mit bem erften boblen Geger thut, bamit fich bie Gulfe vollfommen auf ben runben Bapfen auffest. Run fouttet man eine Labung Gas binein, und gmar fo viel, bas er feft gefdlagen, bie Sobe bon einem Caliber erhalt. Man gebe jeber la: bung Gat 12-25 Schlage mit bem einpfündigen Schlas gel, und nehme lieber bei großeren Calibern einen fcmereren Schlagel. Man gebe auch bie Schlage nicht alle fonell nacheinander, fonbern nach vier ober funf Schla: gen bebe und brebe man ben Geger eimas empor, und folage ibn nach jeber Labung gut aus, bamit ber Gas bie Soblung nicht verflopfe. Man tragt fo viele Labungen ein, als nothig ift, um ben zweiten boblen Geger anmenben gu tonnen, und fo fort bis gum letten, melder feine innere Bohrung bat und beshalb ber maffive Geber beißt. Rig. 8, Zaf 2, macht biefe gange Operation anschaulich. Der burch ben Dorn erlangte boble Raum beift bie Geele, ber maffive Theil bes Sates über bem Dorn bingegen bie Behrung ter Rafete. Diefe ift fur ieren Caliber von einer bestimmten Bobe, für Rafeten bon 4 Linien Caliber, 3 Caliber boch,

" 6 " 2½ "

von 8 Linien Caliber, 2 Caliber boch,

Auf ben Gat ichlaat man einen Davierpfropf feft und nimmt bann ben Stod bon ber Sulfe berab, worauf man aud bebutfam bie Bulfe von bem Dorn burch bebutfames Dreben berabzubringen fuchen muß. Auf bas Ente ber Ratete leimen Manche eine tegelformige Rappe von fteis fem Papier auf, weil fie glauben, bag baburch bie Ratete bie Luft beffer burchichneibe, boch glaube ich, bag biefe Meinung irrig ift. In bie Reble ber Ratete mirb ein Studden fleife Stopine geftedt, und fo befeftigt, baß ein pfeilformig gefcnittenes Studden von einem Rartenblatte mit einem Tropfen Leim an bem Stopinen: enbe befeftigt, Sig. 20, Taf. 3, welches in ben obern Theil ber Seele eingeschoben wird, und fich fo an ben Geitenmanben ber Geele fefibatt. - Run fehlt noch ber Giab. Diefer beftebt aus einem, aus leichtem trodnem Solie, nach unten etwas jugefpitt gefertigten, 100-120 Calis ber langen Stabe, welcher nur fo ftart fein muß, bag er für eine Ratete bon

1 Boll Caliber 1 Loth fcwer und 30 Boll lang,

und für die größern Caliber nach Berhaltniß schwerer und langer sein muß. Diesen Stab bindet man an zwei Puntten, einen nache am Ende, ben andern am halse der Ratete an, Fig. 21, Taf. 3, und nun kann man auch die richtige Schwere bes Stabes leicht erseben. Man legt nämlich die Ratete mit dem Stade auf ben Kinger

und fuct ben Schwerpuntt auf, wo bie Ratete bem antern Theile ted Stabes bas Gleichgewicht balt. 3ft tiefer etwa 3-4 Durchmeffer von Salfe auf bem Stabe, fo, ift ber Stab aut, ift er aber gang nabe am Salfe, fo ift er ju leicht und muß mit einem fcmereren ober lange: ren vertauscht merben, mabrent er ju ichwer ift und ein leichterer genommen werten muß, wenn ber Schmerpuntt weiter ale 4 Caliber weit vom Ratetenhalfe ent: fernt ift. Bum Ungunben ber Ratete fcblagt man einen Dfabl in bie Erbe, etwas langer ale bie Rafete mit ihrem Stabe. Dben in ten Pfahl folagt man im reche ten Bintel einen eima 6 Boll langen Ragel ein und fett bie Ratete, mit bem Ropfe nach unten, ba, mo ber Ratetentopf ben Stab berührt, auf tenfelben, mo fie von ihrem Stabe in fentrechter Schmebung erbalten wird. Da aber ber geringfte Luftzug ben Stab ichau: felt, fo folägt man unter bem Ragel unten am Pfable eine ringformige Defe, Rig. 22, Taf, 3, ein, burd welche bas Enbe tes Ctabes geftedt wirb, bamit ber Stab feine genaue fentrechte Stellung behalte, wie bie Rig. 22 ties geigt und jugleich eine gum Ungunben fertige Ratete rarftellt. - Bird nun bie Stopine an ber Rafete an: gegundet, fo mirb baburch bie Ratete inmentig nach ber gangen Lange ihrer Geele bin gleichzeitig entzundet, und burd bas befrige Reuer, welches unten and ber Rafete bervorbricht, wird lettere nach oben, alfo in bie Luft gefcbleutert, wobei ber Stab fich in fenfrechter Richtung erbalt. - Eine gute Ratete muß gang gerabe in bie Luft fleigen, und zwar fogleich nach bem Ungunben, obne juvor brennend auf bem Ragel ju verweilen. Das

Steigen barf nicht allzu rafch erfolgen, bamit bas ausftrömente Feuer einen langen iconen Straft bitte. Dat bie Ratete ihren höchften Steigepunkt erreicht, fo muß sie noch einige Secunden fortbrennen, und erfi beim Berabfallen verlöschen. — Ran bebarf von bem Sate Rr. 23 ungefähr für eine Ratete von

4 Linien Caliber & Loth,

8 " 3½ " 12 " 8 "

Bei Rateten von fleinerem Caliber, bis ju acht Linien ift es gar nicht notbig, einen Papierpfropfen auf bie Bebrung gu ichlagen, benn bier leiftet bie Bebrung allein fcon ben nothigen Biberftanb, vorausgefett, bag fie gut und feft gefchlagen fei. Bei ben Rateten über 8 Linien Caliber muß inbeg ein Papierpfropf ober 1 Caliber boch Thon geschlagen werben, weil bei biefen gro-Beren Rateten bie Bobe ber Bebrung berhaltnigmäßig fleiner ift, ale bei benen bon fleinerem Caliber, und weil fie fonft ju lange brennen und noch brennend gur Erbe jurudfallen murben. 3ch glaube, bag es immer beffer ift, ber Rafete etwas ju viel ale ju wenig Bebrung ju geben, benn es macht fich gewiß weit bubicher, baß bie Rafete, nachbem fie ihren bochften Steigepunkt erreicht bat und fich umwenbet, bann noch einige Gecunben lang fortbrennt, ebe fie erlifcht, als wenn ibre Wirfung ju fcnell aufbort.

Giranbolen.

Bei großen Feuerwerten werben baufig bie Rateten

nicht einzeln, fonbern in Menge auf einmal angegunbet, und bilbet ein foldes grandiofes Reuerwertftud ten Schluß. Die Borrichtung ift einfach folgente: Die Rafeten merten in beliebiger Angabl auf ein ober mehrere neben= und bintereinander ftebenbe Geftelle an leichten Latten aufgestellt, fo baß bie Stabe berfelben auf ber untern Latte mittele fleiner Defen in gleicher Entfere nung bon einander und in geboriger Richtung erhalten werben. Un ber einen Geite ber oberften Latte, ba, wo bie Ungunbungeftopinen ber Rafeten berabreichen, bringt man eine fleine Rinne an, in bie eine ftarte Stopine mit Unfeuerung befestigt wirb; man giebt ben Stopinen, bie aus ten Geelen ber Rafeten hervorfteben, gleiche gangen, bamit fie fammtlich bie in ber Rinne liegende Stopine berühren. Es ift gut, bie Stopine, melde in ber Rinne liegt, mit Papier ju bebeden, und nur ba, mo bie Stopinen aus ben Reblen ber Rafeten berabreichen, fleine Deffnungen in bem Papiere ju laffen. Man febe bie Sig. 23, 24, Taf. 3. Die Sig. 24 ift bie Ceitenanficht einer fo aufgeftellten Ratete. - Das Geftell Ria. 23, Taf. 3, bient auch ju bem

Mfauenschweif,

ber fich von ber Girandole nur baburch unterscheibet, baß bie Rafeten beim Steigen bivergiren, was man sehr leicht baburch erlangt, baß man bie Ringe an ber unteren Latte einander nabert, wodurch bie Rafeten oben aus einander fleben. Man macht auch wol am Gesell oben ein bogenförmiges Brett, an welchem oben eine Rinne ausgehobelt ift, in welche eine gute Stopine ge-

legt, und mit Papier gut vertiebt wird. hierauf ruber bie Rafeten mit ihren Ropfen, welche burch ein eingesiedtes Stüdichen Stopine mit ber in ber Ninne befinds lichen in Berbintung fteben, und so ihr Zeuer erhalten, wenn bie in ber Mitte bes Bogens angebrachte Bundsleitung in Brand gesett wirt.

Tourbillon, Tifchrafete,

ift eine mit einem nicht zu rafchen Auntenfeuerfate gelatene ftarte bulfe, tie eine folche außere Ginrichtung erbalt, baß fie angegundet, ein borizontal fich bewegendes freifelnbes und babei fenfrecht auffleigentes Teuer, einem Birbelminbe abnlich, bilbet. Gie werben aus einer Sulle gefertigt, bie menigftene 14 Mal fo lang fein muß, als fie im Caliber weit ift; fie muß wenigftens 1 Boll im Caliber haben, wenn fie fcon fein foll; man macht beren aber auch ju einem halben Caliber. Dan murgt bie Bulfe ju und ichneidet ab, mas über bem Bunte ift; bann macht man zwei gleich große Papier= pfropfen, wovon man einen in bie Bulfe ftedt, um als Borfdlag zu bienen, ben man mit einem Schlägel feftfchlägt; auswendig muß man bie Linie, wo ber Pfropfen entet, bezeichnen, bann fullt man bie Gulfe mit einem ber folgenten Gabe, und giebt jeter Schaufel eine geborige Angabl Schlage. Der Gat muß bie Sobe bon 12 Calibern baben Und niug man bie Stelle, mo ber Gat aufhört, bezeichnen. Run fest man ben anbern Papierpfropfen barauf, murgt bie Patrone gu, und foneis bet bas leberfluffige ab. hierauf zeichnet man ber Lange nach auf bem außeren Umfange ber Sulfe vier

mit einander parallel laufende Linien und zwar in gleicher Entfernung, ale wollte man bie Gulfe in vier gleiche Theile fpalten, bann bobrt man auf einer biefer Linien, an tem Drie, wo ber Gat anfangt, ein loch; ebenfo verfahrt man am obern Ende, jetoch auf ber entgegengefetten Geite. Auf einer ber anbern zweiten Linie werben vier loder gebobrt, wie Rig. 25, Taf.6, zeigt, man feuert biefelben an und fest fie mittels einer mit Drudpapier vertlebten Stopine in Berbinbung, ohne irgentmo offen ju laffen. Rachber feuert man bie beis ben Geitenlocher an und verbindet fie gleichfalls burch eine bedectte Stopine von ber man aber ein Ente gum Ungunden vorfteben lagt. Diefe lettere Stopine muß von einem Loche jum andern und zwar auf ber ben vier lochern entgegengefetten Geite geben. Die beiben Seitenlöcher burfen alfo mit ben vier übrigen feine Berbinbung baben. - Enblich foneibet man ein Stud Schachtelbolg fo gu, baß es etmas furger ale ber Tourbillon und & Boll breit wirb. In bie Mitte biefes Stabdens mirb ein Ginfchnitt gemacht und bie Sulfe quer in biefen Ginfdnitt auf bas Sols feftgeleimt, fo baß fie mit bemfelben ein Rreug bilbet, und bie vier berbedten locher ber Sulfe fentrecht nach unten fteben, Big. 26, Taf. 6. Bur Giderheit binbet man bie Bulfe noch mit einem Drath freugweis an bad Solg feft, bor ber Befestigung aber fcneibe man quer in ber Mitte bes Solges eine Rinne binein, in welcher bie Berbindungeftopine ber unteren vier Treibelocher ju liegen fommt. Fig. 25, Laf. 6, zeigt eine Tifchratete von unten gefeben; Fig. 26, Taf. 6, ift bas Duerbols jum Tourbillan; Fig. 27, Taf. 3,

ftellt einen gang fertigen Toubillon vor, von oben gefehen. Will man ihn fteigen laffen, fo lege man felben auf eine borizontale Rläche und gunte ihn an. Die betben Seitenlöcher gerathen guerft in Jeuer und ihr, nach entgegen: gefesten Seiten ausströmenber Strahl, macht, baß sich bie Tichrafete brecht; hierauf strömt von innen entguntet, bas Zeuer aus ben vier Steige: Löchern und bringt so die aussteinde Bewegung hervor. Wirbelnd erhebt sie sich, eine schöne Zeuersaule bilbend, die sich mit einem schlangensörmige Strahlen schiegenben Feuerbündel enstigt. Die schönste Wirfung macht ber hinessische Seitelbend aus.

Nr. 26.	Salpeter	16	Theile,
	Schwefel	8	**
	Faßstaub	16	"
	Guffeifen von beiben		

Sorten 10

Gewöhnliches Feuer.

Rr. 27. Salpeter 16 Theile, Grobgepulverte Roble 4 "

Schwefel 4

Fafftaub 7

Alebt man um biese Tischrafeten fleine Körnerhulfen, so bitben fie einen buntfarbigen geuerregen; giebt man ber Natetenhulfe in ber Mitte ber Fullung eine Bersespung von fleinen Sternen, so gewinnt voraussichtlich ber Effect bieses Aunstfeuers um ein Bedeutenbes.

Der Umlaufer oder umlaufende Stab. Gin umlaufenber Stab ift eine mit einem Funten:

feuer- ober 3mitterfate gelabene ftarte Bulfe, beren an beiben Geiten ausftromenbes Reuer bie Bulfe im Rreife berumbrebt und einen febr lebbaft fich brebenben feurigen Rreie bilbet, Fig. 28, Taf. 3. Man labet bie Gulfen bis auf andertbalb Caliber voll, nachbem man juvor bie Reble burch einen Papierpfropf verftopft bat; oben auf ben Sat fchlage man wieber einen Papierpfropfen, unb murge bann bie Sulfe, von etwa 8 Linien Caliber und 15 Caliber Lange, ju. Un jebem entgegengefesten Enbe ber Sulfe bobrt man nach bem laben ein loch, ein Dritttheil Caliber weit, bis in bie Mitte bes Sates, und verfieht es mit Stovinen. - Quer burd bie Gulfe in ber Mitte, bobrt man burch und burch ein loch, boch fo, daß ein Brandloch nach unten und bas andere nach oben gefehrt ift. In biefes leimt man ein Röhrchen von bunnem Blech ober Schilf, bamit fein Gat berausfalle. Dann nimmt man einen runben glatten Gifen= ftift, ftedt bie Sulfe barauf, und befeftigt ibn ba, mo man ibn anbringen will. Die beiben Geitenlocher merben burch eine verbedte Stopine mit einanber verbunden, bie man bann in ber Mitte Feuer fangen lagt. fann ben Umlaufer auch and zwei furgeren Gulfen machen, wie Rig. 29, Taf. 3; nur muß man bann eine burchbobrte, bolgerne Rabe, mit zwei runben, in bie Enben ber Sulfen paffenben Bapfen in bie Sulfen leimen, und biefe bann erft anbobren und ausfertigen. Diefe Gattung ift gebrauchlicher, ale bie vorige, weil bie Unfertigung ficherer ift. - Bie bei ben Fontainenbranbern, ift es auch bei ben umlaufenben Staben gwedmäßig, bie Bulfe guerft und gulett zwei Caliber boch mit einem faulen Funtenteuersate zu laben, indem, wenn die gebohrten oder geschlagenen löcher etwa eine fleine Höhlung im Sate bilden sollten, diese wie die Seese in einer Nakete wirtt und seicht Beranlaffung giebt, daß unmittelbar nach bem Anzünden die Huffen giebt, daß unmittelbar nach bem Anzünden die Buffe zerspringt, wenn der Sat sehr rasch ift. — Kür die umsausenden Stäbe eignen fich alle Jonatainen, und Zwittersäte, und wenn man teine große treibende Krast verlangt, kann man auch rasche Klammeneuersäte für bieselben anwenden. — Die mit Zwittersfäten geladenen Umläufer nennt man auch

Blätter- oder Flammenrofen. Frofche.

Diefer bebient man fich, um bas Feuer aus ben Alinten barguftellen. Man fertigt von Schreibpapier eine & Boll Diameter habente Bulle und ftedt eine gewöhnliche Stopine bincin, welche fo lang ale bie Sulfe fein muß. 3ft ties gefcheben, fo ftreicht man mit einem Kalibein einigemal über bie Bulfe bin, woburch bie barin befindliche Stopine gerbrudt wird und befto leich: ter verpufft. 3ft ties gefcheben, fo biegt man bie Sulfe in 14 Boll weiter Entfernung gidgadmäßig gufammen, und binbet bei feter Biegung einen Binbfaben feft um bie Bulfe, Rig. 30, Taf. 3. Bird bie oberfie Biegung, melde mit etwas Unfeuerung verfeben wirb, angegunbet, fo brennt bie Stopine fort und fcblagt an jeber gebundenen Stelle bie Sulfe entzwei, moburch ein Rnall entftebt und bas Berumbüpfen bes Korpers bewirft wirb, mobon er ben Ramen Frofc befommen bat.

Daftillen.

nennt man eine Art fleiner Gounen, beren lange Pavierbulfen fpiralformig auf eine Anopfform, ober eine bolgerne Scheibe, mit einem loche in ter Mitte, gerollt und bann mit einem rafden Gate gelaben werben, Sig. 31, Gie nehmen fich febr nett aus, wenn fie gut gefertigt werben, und bringen im Aleinen bie Birfung ber Reuerrater mit mehreren Rontainenbrantern bervor. - Man macht lange bunne Sulfen von weichem Papier, bas breimal übereinander gewunden wird, und ftopft fie voll auf Die Art, wie bie Langen, aber mit einem langeren Meffingbrabt, mit einem Cate bon gutem Ragftaub, bem man & feine Bleiglatte gufett, und winbet bie Gulfe, nachbem man fie mit einem galgbeine glatt, und auf ber innern Seite mit Rleifter bestrichen bat, über eine fleine, bolgerne, burchbohrte Rabe auf, und bindet fie gu. - Man fann auch in die Bulfen bie und ba fleine Mengen eines farbigen Rlammenfeuerfates laben, was ber Wirtung eine bubiche Abwechfelung giebt; ba aber tie flammenfeuerfate teine Treibfraft befigen, fo barf eine folde Zwifdenlabung bie Gulfe nicht bober, ale etwa & Boll boch anfüllen, bamit bas Rabden nicht fteben bleibe.

Ranonenfchläge.

Sierzu braucht man murfelförmige Raftden von Pappe ober Dolg fig. 32, Taf. 6, zeigt eine Schablone folder Raftden. Man zeichnet auf bie Pappe ein foldes Rehichnebet bie punktirten Linien bis auf bie halbe Dict ber Pappe ein, und biegt bann bie Seitenquabrate nach

aufwarts, leimt biefe feft, inbem man bie Ranten mit Leinmanbftreifen beflebt. Dann ummidelt man ben Burfel nach ben Geiten bin fo feft als möglich mit Bindfaben, fo bag bie Seitenflächen minbeftens zweimal freugmeis mit Binbfaben bededt find, Rig. 33, Taf. 6; um bie lette Umwidlung recht feft ju balten, macht man um biefe noch einen befonbern Bund, welcher fich in eine Schlinge endigen fann, bie jum Mufbangen bes Ranonenfclages bient, weil ber Schlag im Bangen ftarter ift, als wenn er auf ber Erbe aufliegt. Run wirb ber gange Rorper mit Leim überftrichen, und wenn Alles troden ift, bobrt man an einer Ede bes Burfels ein Loch binein bon etwa 3 Linien Beite; burch biefe Deffnung füllt man bas Raficen mit Rornpulver und leimt bann ein etma 2 Boll langes Robrden binein, welches mit Schwarmerfat maffin gelaben wirb, an beiben End: feiten offen bleibt und bem Ranonenichlage ale Bunder ber Labung bient. - Will man fleinere Schlage machen, fo nimmt man gewöhnliche Schwarmerbulfen, fullt biefe vier bis feche Caliber boch mit Rornpulver und bebanbelt fie weiter wie einen gewöhnlichen Schwarmer. Die Stopine jum Angunden barf nicht ju furg fein, und wird entweder mit einer langen Bundruthe in Brand gefest, ober mittele einer fleinen Feuergarbe, bie, mab: rend fie abbrennt, bem Feuerwerter Beit lagt, fich ju entfernen.

Leuchtende Ranonenschläge.

Die Anfertigung bes Körpers ift die gewöhnliche. Dann ichneibet man bie Stopine, welche mit Anfeuerungsteig befeftigt worben, in gleicher Sobe mit bem loche ab, welches in bem Ranonenichlage angebracht worben Dan bebedt nun bie gange Dberfläche biefes Ras íft. nonenschlages mit Teig, welcher eine farbige Rlamme bervorbringt; man befestigt biefen Teig mittele ber Rafern bon Sanftwera. Diefen Teig beftreut man mit Mebloulver und bringt mehrere Stopinenenben an, bamit bas Reuer fich rafcher über bie gange Dberflache berbreite. Den Ranonenichlag umwidelt man mit bunnem Vapier und vereinigt bie Ralten biefes Pavieres über einer boppelten Stopine, welche auf bem Teige liegt und aus bem Papier um einige Linien bervortritt. Big. 34, Saf. 5. Man binbet bie Falten bes Papiere auf ber Stopine feft, ichneibet bie überfluffigen Vapierfalten fo ab, bag bas Ende biefer beiben Stopinen entblößt bleibt.

Lichter, Lichtchen oder Langen.

Die Lichten ober Langen find schwache Gulfen aus Papier, mit faulen Sagen gelaben, bie ein lebhaftes weißes ober farbiges Licht geben. Sie bienen zur Aussichtung aller Arten von Decorationen; man fielt mit biefen fleinen huffen Pollafte, Tempel, Ramenszüge ze. bar; auch bringt man welche in die Mitte ber Feuerwerfsräber an, bamit sie beim Umlaufen einen ober mehrere Kreise von verschiebenen Farben beschreiben. Sie werben von sehr verschiebenem Casiber und Länge gemacht, je nach bem Zwed, ben sie erfüllen follen. Man fertige also eine Huffe von beliebiger Länge und Caliber, so schwach als möglich. Bet Lichtern von i 300 Caliber wird das Papier, welches bunn, gleichmäßig und gut

geleimt fein muß, nur ameimal über ben Binber gerollt, nicht geleimt, fonbern nur am außerften Ente etwa A Boll breit mit Rleifter beftriden. Bei Lichtern bon 3 Boll fann man einmal mehr minben, und bei Lichtern bon 1 Boll tann man funf bis feche mal umwinden. Dann nimmt man ben Cat, fullt ibn in bie Bulfe und ftopft ibn mit bem Stopel feft, obne ibn mit bem Sammer ju felagen. Dben an ber Dunbung mirb bae licht mit Anfeuerung jugetlebt und bann ift ce fertig. - Da bie Bulfe gleichmäßig mit bem Gage verbrennen muß, fo ift es naturlich, bag bas Papier terfelben einen Ginfluß auf die Rlamme bat Das Papier muß ein feines, bunnes, gut geleimtes Schreibpapier fein, weil tice am leichteften verbrennt, und barf nur wenig mit Aleifter beftrichen werben, weil biefer ein Sinterniß fur bie gleichmäßige Berbrennung ber Sulfe ift. Die Banbun: gen bee Papiere burfen gerabe nur fo fart fein , bag bie Gulle bie erforberliche Steifbeit bat, benn fint fie ftarfer, fo verbrennt ber Gat foneller ale tie Bulfe. und bie Rlamme bes Capes verfdwindet in ber fcmargen, tobligen Gulfe, fo bag nur ber Rauch babon gu feben ift. Wenn tas Licht gut fein foll, fo muß bie Alamme groß und runt, bell leuchtend und tie beabfich: tigte Rarbung muß rein und obne alle Rebenfarben fein.

Leuchtfugeln ober Sterne.

Die Leuchtlugeln werben meiftens nur bei ben gufammengesetten Feuerwertftuden gebraucht, wo fie vielfältige Unwendung finden; auch schießt man fie einzeln, gleich einer gewöhnlichen Bleifugel, aus einem Gewehr

in bie Luft. Es find größere ober fleinere Daffen eines mittels Beingeift ju einem Teige gemachten langfam und bell brennenben Feuerfates. Man verfertigt fie folgenber Dagen : Dan macht aus einem ber nachfolgenben Gate mit eimas Brandwein ober Baffer einen Teia, fo bid, bag er fich, obne ju gerbrodeln, ballen lagt. Aus biefem formt man auf einer Marmorplatte (nicht Solgtafel), ober auch aus freier Sand runde Rugeln ober auch Burfel, von beliebiger Große, benn bie form thut nichts weiter gur Cache; fie erfcheinen in ber Luft bem Auge überall ale Sterne. Sat man nun eine Angabl folder Rugeln fertig, fo thut man fie noch feucht in ein Gefaß ober eine Schachtel, worin fich einige Loth Mehlpulver ober eines anbern rafden Sages befinden; man malgt bie Leuchtfugeln barin berum, fo bag fie mit bem Gate übergogen werben, welcher ibnen als Unfeuerung bient. Sind fie fo gewälzt, baß feber Puntt mit bem Bulver überzogen ift, fo rollt man fie mit ber Sand ein wenig feft, bamit bie Unfeuerung beim Erod. nen nicht mieber abfällt. Diefes Trodnen gefchiebt febr langfam, und ebe man fie anwendet, muß man fie einige Tage juvor auf einem warmen Dfen recht austrodnen laffen, weil fie im Innern noch oft feucht bleiben, wenn fie auf ber Dberflache icon bart fint. - Bei Leuchtfugeln, welche mit Seftigfeit geworfen werben, g. B. folde, bie man aus Gewehren ichieft, ober bie aus Leuchtfugelmörfern fliegenden, muß bie Rugel febr gut mit Anfeuerung überzogen fein, und will man gang ficher geben, fo fertigt man fie auf folgente Urt : Dan macht ben Teig fo troden wie möglich, aber baß bie Rugeln, ohne zu brödeln, noch zusammenhalten. Dann wälzt man sie in ber Anfeuerung und läßt sie einige Stunden trodnen; hierauf macht man mittels Basser und Anseuerungsstaß einen dunnen Brei, in welchem man die Augel mit der wenigen Anseuerung, welche daran han zen geblieben, herumwälzt, so daß sie an allen Puntten naßt. Aun wirft man sie sogleich, ehe die Feuchtigsteit einzieht, in trodnes Anseuerungspulver, und wälzt sie od darin herum, daß sie an allen Puntten dabon bebedt ist, und bei diesem herumwälzen vergesse man nicht, das Anseuerungspulver so ses möglich an die nun bereits harte Augel anzubrüden. So läßt man sie recht ausltrodnen und bewahrt sie an einem trodnen Orte, die sie gebraucht werden.

Bute Gate für Leuchtfugeln finb:

		Beiß.		
Nr.	28.	Salpeter	9	Theile,
		Schwefel	3	
		Antimon	2	"
		Gelb.		
Nr.	29.	Chlorfaures Rali	4	Theile,
		Draffaures Ratron	2	"
		Shellad	ì	"
		Roth.		
Mr.	30.	Salpeterfaurer Strontian.	8	Theile,
		Chlorfaures Rali	4	**
		Schwefel	3	"

Antimon 2

	Blau.	
Nr. 31.	Chlorfaures Rali 12	Theile
	Schwefel 5	*1
	Bergblau 5	**
	Calomel 1	11
	Grűn.	
Nr. 32.	Chlorfaures Rali 8	Theile
	Salpeterfaurer Barpt 16	**
	Schwefel6	"

Bird ber Anfeuerungsfat für Leuchtugeln verwandt, welche mit Baffer angemacht find, fo fege man bem Anfeuerungsfabe ein Procent Gummi ju; für folche, die mit Beingeift angemacht find, zwei Procent Maftir, bamit ber Sat möglicht gut an die Oberfläche ber fencheten Leuchtugel haftet.

Antimon 3

Farbige Rorner.

Diese Körner tonnen in allen Farben bargestellt werben, und find ben burch Feilfpane mehrerer Metalle herborgebrachten Kunken sehr ähnlich. Man sormt aus einem Körnersaße mit Julfe bon etwas Startelösung einen festen Teig, ben man unter Anseuchtung mit Brandbruein auf einer Marmortafel febr fein gerreibt, aber immer in kleinen Quantitäten. Sollte nun ber Sat etwas zu füffig sein, so mus man ben gehörigen Grad ber Abtrochnung badurch erreichen, daß man ben Teig noch weiter bearbeitet. Etwa ein Viertheil ber verriebenen Maffe wird bann in kleine Partien abgesondert, damit sie schnell trochne und bernach zu sehr

feinem Bulver germalmt. Diefes Bulver ift bagu beftimmt, einem beim Rornen wol portommenben Ucbels ftanbe abaubelfen; ift nämlich ber Teig noch etwas gu feucht, fo flumpern fich bie Rorner bei fortgesettem Schutteln zu einer einzigen Maffe gusammen, laffen fich jeboch leicht wieber icheiben, wenn man fie burch ein fleines Gieb mit jenem febr feinen Sappulver überftreut. - Bum Rornen bediene man fich eines Durch: fclages, beffen locher boppelt fo groß find, als wie man bie Rorner ju erbalten municht, etwa wie Sanf: famenforner. Dan treibt bie Teigmaffe mit ber Sand burch ben Gieb, worauf fie, flein gertheilt, in eine Schachtel von Solg ober Pappe fallt, welcher jugleich von einer zweiten Verfon eine borizontale, giemlich rafche Bewegung ertheilt wirb, bamit bie Rorner fich runben und confiftent werten; im Falle, bag bie Rorner fic flumperten, beftreut man fie mit bem vorangezeigten Pulver. Bare bie Maffe ju troden, fo mußte fie mieber aus ber Schachtel genommen, etwas angefeuchtet und von Reuem burch ben Gieb getrieben werben. Die Rorner lagt man bann auf Papier ober Pappbogen im Schatten trodnen, und um fie nun bon gleicher Große ju erlangen, tommen zwei Giebe gur Anwendung, eine, beffen loder von bem gemunichten Rornerumfange, und ein anderes, beffen locher etwas fleiner finb. fouttet bie Rorner erft in bas erfte Gieb, und bie nicht burch baffelbe gebenben werben, ale ju grob, bei Geite geftellt, ebenfo auch bie, welche, ale gu fein, burch bas zweite Sieb paffiren, fo bag alfo nur bie Rorner, welche oben auf bem zweiten Siebe liegen bleiben, in ihrer

gleichen Größe für gut zu erachten find. Die nicht brauchbaren Körner werben bann wieber zu einem Teig gefnetet, und bas frühere Berfahren wieberholt.

Bengalifche Flammen.

Bengalische Flamme ift bie Benutung irgend eines Klammenseuersates für einen besonderen Zweck, 3. B. gur Beleuchtung einer Bilbfaule, eines Gebäubes, eines Gartenplates 2c. 2c.; sie macht einen außerordentlichen Effect, und wird sehr häufig auf die Bubne gedracht, um Gruppen und Decorationen zu beleuchten. Dazu gehört ein die größte Lichtentwickelung besiehende Klammenseuer, weil die Flamme selbst von den Juschauern nicht gesehn werden darf, sondern nur das von den beleuchteten Gruppen restectirte Licht. Man fullt kleine irdene Schalen mit einem Sat von

Nr. 33. Schwefel 2 Theile, Spießglas ... 1 "

ober auch

Nr. 34. Schwefel 3 Theile, Spießglas 2 "

bestreut die Oberstäche mit Heinen Stücken Stopinen und fest eine doppelte Stopine in der Mitte derselben. Dann bebedt man die Schasen mit Papier, leimt es um den Anad herum an, läst die Stopine in der Mitte burchgeben und sest sie durch Leitungeröhren mit den andern Schalen in Verbindung. In Theatern wird der Sat auch einsach in den Coulissen in beliediger Quantität lose auf ein Blech geschüttet und dann angegündet

und burch folgende Gate eine treffliche Birfung bers vorgebracht.

W	e	ί	б.	
---	---	---	----	--

Nr. 35.	Salpeter 24 Theile,
	Schwefel 8 "
	Rober Spiefglang 4 "
	Gelb.
Nr. 36.	Salpeterfaures Ratron. 660 Theile,
2000	Schwefel 180 "
	Robes Spießglang 60 "
	Rienruß 25 "
	Blau.
Nr. 37.	Chlorfaures Rali 250 Theile,
ж. оп	Bergblau 150 "
	Schwesel 180 "
	Robes Spießglang 120 "
	Roth.
Nr. 38.	SalpeterfaurerStrontian 600 Theile,
201. 150.	Chlorjaures Rali 200 "
	Schwefel 180 "
	Robes Spießglang 60 "
	Reiner Rienruß 25 "
	Grün.
Nr. 39.	Salpeterfaures Rali 190 Theile,
3111 301	Chlorfaures Rali 16 "
	Somefel 30 "
	Metallifches Arfenit 4 "
	Rienruß 4 "

Man wendet bie bengalifden glammen auch im Freien an, um eine Gegent, Baumgruppen zc. ju beleuchten. Siergu bat man bie Birfung gern langer und geregelter, und verfabrt babei in folgenber Beife: Dan macht eine gewöhnliche Gulfe leichter Art von minbeftens einen Boll Durchmeffer, je nachdem bie Birfung größer ober geringer fein foll, auch von zwei ober brei Boll Durchmeffer, und ftopft biefelbe möglichft feft mit einem beliebigen lichtftarfen Lichterfate. Dan macht bie Sulfe fo lang, wie man will, je nachbem bie Beleuchtung langere ober fürgere Beit bauern foll. - Die Gulfe wird an einen Wfahl magerecht befeftigt, Fig. 35, Zaf. 5, und fo gestellt, bag bas licht ber glamme auf ben gu beleuchten: ben Gegenftand fällt, bie Rlamme felbft aber von ben Bufdauern nicht gefeben wirb. - Gine febr gute Art bengalifder Rlammen ju fertigen ift noch biefe: Dan macht gewöhnliche cylindrifche Leuchtlugeln bon bem bereffenden Cabe und bem Caliber, welchen man baben will, und lagt fie bolltommen troden werben. nimmt man eine biefer Leuchtfugeln, ftellt fie auf einen Tifc und beftreicht den Rand ihrer obern Rreisfläche, eima eine Linie breit mit bid aufgelof'tem Gummi ober Beim; man nimmt eine zweite Leuchtfugel, fest fie auf bie erftere, beftreicht ben Rand ber obern Rlache biefer weiten Leuchtfugel eine Linie breit wieber mit Gummi, fest eine britte Leuchtfugel auf bie zweite, und fabrt fo fort, bis man einen Cplinder bon ber gewünschten Lange hat. Ein folder Eplinberfat wird bann mit Gummi überftrichen und mit einem bunnen Dapierftreifen überflebt.

Siebenter Abschnitt.

Theaterfeuer.

Der Glang ber farbigen Flammen, ber bie Taufoung ber Tecorationen auf ben Theatern fo febr vermehrt, hat bie Anwendung ber Feuerwerfertunft gum
wahren Bedürfniß gemacht, benn auch ber geschickließe
Mafer würde einen folden überraschenben Effect burch
bie Malerei nimmer hervorbringen.

Flammen bei Erbbeben, Geifterericheinungen ac.

Benn auf bem Theater Geifter ber Unterwelt in ben Scenen vortommen, fo pflegt man beim Ericheinen und Berichwinden berfelben glammen aus ber Erbe berporbrechen ju laffen. Man bedient fich ju folden Dar: ftellungen eines mit Lycopobium gefüllten Blafebalges, wie ich ibn bei Rig. 36, Zaf. 6, gezeichnet babe. Beber gemobn: liche Blafebalg ift tagu tauglich, nur muß er ein etwas mehr in tie Lange gezogenes Enbe baben. Un bies Enbe läßt man ein oben verfchloffenes napichen anlo: then, welches oben mit einer Menge fleiner locher burd: bobrt ift, wie an ber Braufe einer Gieffanne. In ber Mitte ber burchlöcherten Dberflache, Die gugleich als Dedel bient, ift ein Robrden, eine Dille befeftigt, gur Aufnahme eines mit Beingeift getrantten Schwammes. Bill man nun aus ter Erbe Flammen bervorbrechen laffen, fo wird an biefer Stelle bes gußbobens eine fleine Deffnung gemacht, in welche man ben Kopf bes Blasebalges anbringt. Wird nun ber Blasebalg in Bewegung gefest, nachbem man zuvor bas Navichen mit Lycopobiumpulver gefüllt, und bas Schwämmchen in ber Dille angezündet hat, so erzeugt man ziemlich umfangreiche Flammen, bie um so bestiger werben, je mehr man ben Blasebalg in Bewegung sett, aber auch sogleich wieder verschwinden, sobalt ber Blasebalg rubet.

Feuersbrunfte.

Feuersbrunfte laffen fich ziemlich täufchend barftellen, inbem man binter ben Decorationen ber bargeftellen in Brand gerathenen Gebaube, bengalische flammen andringt. Daneben läßt man an verschiebenen Setellen von Zeit zu Zeit mit Sulfe bes oben erwähnten Blafes balges Flammen hervorbrechen. Man läßt sowohl biefe, wie auch die bengalischen flammen nach ben gegebenen Imftanben, ab. und zunehmen, indem man ben Blafes balg verschieben in Bewegung fest und neue bengalische Flammen entzündet. Die besten Sage bazu find

Mr. 40.	Salpetersaurer Strontian	4	Theile,
	Shellad	1	,,
	Whitantaunad Ball		

ober:

Rr. 41. Salpetersaurer Strontian 72 Theile, Schwefel 6 "

Gummilad 9

Bliß.

Bur Darftellung bes Bliges bebient man fich bes

Lucopobiums, bas eine bubide rotblich gelbe Rlamme erzeugt, bie bem Blige giemlich abnlich tommt. Man füllt mit biefem Pulver einen Blafebalg, wie biefer bei ben Rlammen und Geifferericeinungen Geite 102 naber befdrieben ift, und fobald man fich beffelben bedienen will, gunbet man ben Somamm mit getranftem Beingeift in ber fleinen Dille an, und jeber Drud bes Blafe: balges bringt bann eine icone Rlamme berbor, mit welcher man ein entferntes Gewitter recht bubich barftellen tann. Soll ber Blit in ein Saus ober Schiff einichlagen, fo leitet man nach bem Gegenftanbe, ben ber Blit treffen foll, ein Schnurfener bin, welches auf einem gespannten Drabte fich rafc fortbewegt. befferen Zaufdung leimt man auf ber Pappbulfe, welche ale Leitung bient, ein Studden ftarfen weißen Lichtes, welches man etwas fruber anguntet, bevor es auf bas Schnurfeuer gebracht wirb. Lagt man bann noch beim Abgange bes Schnurfeuers einen Ranonenichlag explobiren, bann ift bie Birfung giemlich taufchenb.

Donner.

Bill man bei einem Gewitter auch Donnerschläge barfiellen, so pflegt man sich bagu einer großen Blechtafel zu bedienen. An bem einen Ende wird ein Soch eschängen, durch welches die Tasel an einem Haten aufgehängt wird, damit sie isoliet bleibt und ihre Schwinzungen nicht gestört werden. Schüttelt man nun diese Blechtafel so, daß man ihr eine wellensörmige Bewegung mittbeilt, so hört man ziemlich täuschend die Tone bes rollenden Donners.

amount Condo

Cheiterhaufen.

Der Brand eines Scheiterhaufens wird burch biefelben Mittel bargeftellt. wie bei ben Feuerebrunften.
Man wendet die bengalische Flamme in Berbindung
est Plasebalges mit Lycopodium an. An ber Borberfeite ber Decoration bes Scheiterhausenst macht man Deffnungen, welche die Zwischenraume ber holgscheite barftellen. Werden nun hinter ber Decoration bengalische Flammen angegundet, welche burch die angebrachten Deffnungen hindurchschimmern, und burch ben Blasebalg Flammen in die Hobe geschleubert, so ist ber Brand ziemlich täuschend.

Beingeiftflammen

für Trauerfeierlichfeiten u. bgl.

Man nimmt ungesponnene Baumwolle und pulvert biese mit Stoffen ein, welche bie Flamme farben; von fo eingepulverter Baumwolle macht man einen losen Ballen, legt benfelben in eine Schale und gießt gewöhnlichen Brennspiritus barauf. Beffer noch bedient man fich einer gewöhnlichen Spirituslampe, weil fie ben Bortheil gewährt, baß bie Flamme fehr gleichmäßig gefärbt wirb, und aller verbrennente Beingeist in birekte Bertibrung mit tem farbenben Stoffe tommt.

Die Beingeififiamme wird gebilbet burch folgende Beffanbtbeile:

Bu purpurrothen flammen nimmt man Altohol und trodenes Chlor. Strontian ober am beften falgfaures Strontian foviel ale nothig ift.

Bu gelben Flammen nimmt man irgend ein Raironfalz, am beften falvetersauren Rairon.

Blau brennt ber Beingeift an und für fic, aber lichtlos; Etwas reiner Salpeter macht bie Flamme licht-ftarter, aber etwas violett.

Bu grunen Flammen nimmt man Boraxfaure ober falpeterfaures Rupfer; bas iconfie Grun erzeugt 300: tupfer.

. Bengalische Flammen ju Theaterzweden.

Bei bem häufigen Gebrauche ber bengalischen Flammen zu Theaterbeleuchtungen, wird ber Schweseldamps, welchen bie gewöhnlichen Säpe erzeugen, Schauspielern und Zuschauern oft sehr lästig, und bie Dampse, welche Antimon, Realgar, Calomel ze. erzeugen, sind ber Gefundheit sogar nachtheilig. Man thut also wohl sich solgender Säße zu bedienen, welche durchaus gefahrlod sind. Sie werden in gesormten Sapeplindern angewendet.

Bu Beig.

	Ju Zittp.		-
Nr. 42.	Chlorfaures Rali	12	Theile,
	Salpeter	4	"
	Milchzucker	4	0.
	Stearin	1	"
	Roblenfaurer Barpt	1	"
	Bu Gelb.		
Nr. 43.	Chlorfaures Rali	6	Theile,
	Salpeter		

	Oralfaures Natron 5 Theile, Schellad 3 " Bu Grun.
nr. 44.	Chlorfaures Rali 2 Theile,
	Mildzuder
	Salpeterfaurer Barpt 1 "
	Bu Roth.
Nr. 45.	Chlorfaures Rali 12 Theile,
	Salpeter 4 "
	Mildguder 4 "
	Lycopodium 1 "
	Oralfaurer Strontian . 1 "
	Bu Drangeroth.
Nr. 46.	Salpeterfaurer Strontian 4 Theile,
****	Shellad 1 "
	Chlorfaures Rali 1 "
	.,,
	Venerregen.
Mittels ?	fontainenbrandern, bie mit gewöhnlichem
ober dinefifche	m Feuerfat gelaben fint, wird ber Feuers
	ht bargeftellt Bu ben Sulfen muß aber
	rbrennliches Papier unt Pappe genommen
	tebrigen find fie gang fo wie jene ber ge-
	laufenden Fontainenbrander. Man nimmt
	egen mit gewöhnlichem Feuerfas
	. Calpeter 8 Theile,
	Schwefel 4 "
	Fafftaub32 "
-	Roble von Eichenholg 5 "

Bu Feuerregen mit dinefifdem Feuerfat Rr. 48. Salpeter 6 Theile,

Faßstaub.....18 "
Schwefel.....4 "

Eponer Käben 9

Die Branber werben auf einer holgerner Latte mit geglubtem Gifenbraft befestigt, bie fo boch angebracht fein muß, baß fie von ben Bufchauern nicht gefeben werben fann. Man fann natürlich auch mehrere Leiften über einanber anbringen, je nachbem man ben Feuerregen mehr ober weniger bicht haben will.

Bulfanifche Ausbruche.

An ber Decoration, die den Krater darfiellt, mit oben ein fleiner Topf von Gußeisen angebracht, in melden man einen capucinerrothen Flammensat Nr. 41, Geite 102, schüttet, den man mit Terpentin : Effenz de seuchtet. In dem Augenblich, wo der Ausbruch dargefellt werden soll, läßt man ein Stoßseuer sich entzünden, und einige Kanonenschläge explodiren, die das Getöse versinnlichen. Man muß das Ganze nur aus der Ferne darstellen und beshalb die Feuer nicht zu ftart nehmen. In der Rabe würde eine solche Darftellung nur kleinlich erscheinen.

Rampfe mit fleinem Gewehrfeuer.

Rleingewehrfeuer wird mit Petarben nachgeahmt. Man fest biefe auf Stangen und lagt zwifden jeder Petarbe einen Zwifdenraum. Befeftigt werben fie leicht, indem man Einschnitte in bas holgftud macht, in welwes man fie einsett; vorher werben fie mit Leim überzogen. Sie werden mit Kornpulver gefüllt. Jum Formen wendet man Kartenblätter an, welche mit phosphorfaurem Ummoniat präparirt find. Man feht sie dann durch Stopinen in Berbindung, und präparirt das Papier, welches die Stopinenverbindungen bedeckt, auf diefelbe Weise.

Achter Abschnitt.

Bufammengefeste Feuerwerkstüde.

Romische Lichter.

Die römischen Lichter sind eine besondere Zierde bes Feuerwerfs und erregen immer, wenn sie in einiger Menge auf ein Mal angezündet werden, das meiste Ineteress dein Jusquauern. Es sind lange Hulfen, ihrer ganzen Weite oben offen, welche einzelne Sterne nach einander auswersen. Sie werden gedische Sterne nach einander auswersen. Sie werden gedische, indem man um einen Winder von der Größe der Sterne eine lange Bränderhülse rollt. Die Länge hangt von der Zahl der Sterne ab, die man hineingeben will. Dierauf macht man einen Borschlag von Thon in die Hulfe. Will man miehrere machen, so bindet man sie dein Füllen zusammen. Man füllt sie in folgender Weise: zuerst

giebt man eine Labung Pulver von bem Gewichte eines Sternes, bann einen Stern und auf benselben eine Labung Sag von

Nr. 49. Salpeter....16 Theile, Kohle 6 " Schwefel 3 "

Sierauf beginnt man wieder mit bem Bulver, Stern und Cat, und wiederholt bies, bis bie Gulfe roll ift und mit Cat enbet. Benn man gleiche Quantitaten Bulver einfüllt, fo geben bie obern Sterne gu nieber und bie untern ju rafc, weshalb man fich fleine numerirte Pulvermaffen machen tann, welche fo eingerichtet find, bag ber unterfte, beim gaben ber erfte Grern, nur ungefahr & feines Gewichtes und fo fort fleigenb ber oberfte ober lette Stern, 11 feines Gewichtes, Bulver jum Mudftog erhalt. Der Gat über ben Sternen mirb nur mit einigen leichten Schlagen angefett, fonft gerfpringen bie Sterne. - Bill man biergu Sterne von röthlichem Reuer, fo macht man biefe aus folgenbem Sate, welcher gwar billig und gefahrlos ift, aber in ber Rarbung nicht fo fcon, wie bie Rali = Gate. - Stellt man baber einige romifde Lichter mit weißen Sternen und einige andere mit rothen Sternen fdief gegen einanter, fo bringt bies eine impofante Birfung berpor. Folgenber Gat giebt ein rothes Reuer :

Rr. 50. Mehlpulver . . 32 Theile,

Salpeter 8 Schwefel 1

Feine Roble ... 6

In der Form gefchlagene Sterne ju römifchen Lichtern.

Gie muffen colinterformig von bemfelben Caliber wie die romifchen Rergen und in der Mitte burchbohrt fein, um bae Feuer fortgupflangen. Sig. 37, Taf. 3. Die Gabe find tiefelben, wie bie ju ben Sternen gur Berfegung ber Rateten. - Bur Unfertigung biefer Sterne gebraucht man eine Korm, in welcher fie gemacht werben. Rig. 38, Zaf 5. - Der Theil b ift eine Robre von Meffing, 2 3oll lang, und bat ale innern Durchmeffer etwas weniger, als ber Durchmeffer ber Bulfe, ju welcher fie verwenbet werben. Der Theil a ift von Solz, bat oben einen Anfat und ift um 13 Caliber furger, ale bie Deffingrobre, und muß gut in bas Robr paffen, auch ift er mit einem meffingenen, 2 Linien ftarten Stifte verfeben, wie bies bei ber Beichnung angebeutet ift. - Um nun Sterne gu machen, ftedt man ben Theil a in bie Robre b und fampft ibn in bie Satmaffe binein, bis fic ber boble Raum ausgefüllt bat, und thut noch einige leichte Schlage barauf, bann gicht man ben Theil a bebutfam beraus und frogt mit bem bolgernen Eplinder c ben Stern aus ber Robre beraus, legt ibn auf ein Brett und lagt ibn im Chatten trodnen. Bor bem Ginlaben fann man ein bunnes Studchen Stopine burch bie Boblung bes Sternes fteden, welche oben und unten umgebogen wirb, bamit fie nicht berausfalle; fie bient bagu, bas Reuer ficher fortzupffangen.

Sternfat fur einen Caliber unter 9 ginien.

Rr. 51. Salpeter 16 Theile,

Schwefel.... 7

Mehlpulver .. 5 ,

Rr. 52. Salpeter... 16 Theile, Koble 6 "

Schwefel ... 3 "

Heber 9 Linien Caliber.

Rr. 53. Salpeter 16 Theile,

Schwefel.... 8 ,

Mehlpulver .. 8 ,

Rr. 54. Salpeter ... 16 Theile,

Schwefel ... 3 "

Das Schnurfeuer ober bie Drachen.

Dies find Rateten obne Stabe und obne Berietung. benen man eine bestimmte Richtung giebt. Man feimt nämlich an eine Ratete beliebigen Calibers eine Comarmerbuchfe und giebt einen Strid burch biefelbe, melden man an beiben Geiten ausspannt. Fig. 39, Taf. 5. Bunbet man fie nun an, fo fabrt fie an bem Stride bin, und gebraucht man biefes Reuerwertftud befonbere, um ent: fernt liegenbe größere Feuerwertftude auf eine überrafdenbe Urt angugunden, wo man bann ben Strid bis an ben Ort binleitet, bie Ratete oben offen lagt und es fo einrichtet, bag fie, wenn fie am Biele ift, ein Dadden Stopinen antrifft, welche burch bas binten ben ibr ausfiromende Reuer angegundet werben und ben Brand fo bis an bas in Feuer ju fetenbe Feuerwerffiud tragen. Leimt man nun an bie anbere Seite ber Schmarmer, bulfe, in welcher ber Strid lauft, ebenfalls eine Rafete, boch fo, bag ihr Sale ba liegt, wo bei ber erfteren bas Enbe ift, und fie ihr Feuer alfo an bem entgegengefet:

ten Enbe ausströmt, und verbindet ihren Sale durch eine vertedte Stopine mit bem Ende ber vorigen, fo wird bie Aatete durch die Stopine nach dem Abbrennen ber vorigen entgündet und ninmt benselben Weg, ben fie gefommen, gurud.

Berfeste Rafeten.

Die Berfetung einer Ratete, bas beißt bie Mitaabe eines einfachen Reuerwertforpere, einer Leuchtfugel, eines Schwarmere ac., nachbem jene in ber Luft ausgebrannt iff. biefe in ber Luft auswirft, nennt man in ber Reuermerferei Berfetung. Um bie Berfetung ber Rafeie anzubringen, ichneibe man bie Gulfe oben gerabe weg, fo bag ber Gat gang fret barin liegt. obere Theil bes Sages muß besonders gut und feft geichlagen fein, bamit bie Gewalt bes unten ausftromenben Reuers nicht ben obern Theil bes Sages, ohne baß er brennt, famint ben Schwarmern oter Leuchtfugeln hinausschleubert. Bei Rafeten, Die mehr ale 1 3off Caliber baben, murbe biefes boch trot aller Borficht ber Sall fein, weshalb man eine Schlagicheibe gut und feft bineinleimen und, wenn man es fur nothig balt, noch mit fleinen Rägeln von außen feftnageln muß. widle man einen Streifen Papier etwa einige Caliber boch um bie Bulfe, und biefes ift ber Raum, wo bie auszumerfenten Feuerwertflude bineintommen. Fig. 40, Zaf 5, zeigt eine folde Bulfenverlangerung. Gind biefe bineingelaten worben, fo flebe man ein Stud Drudpapier barüber und fete bann ber Ratete bie breiedige Rappe auf. Fig. 41, Taf. 8. Der Streifen Papier, welcher um bie

Bulfe gewidelt ift, muß gleichsam eine Berlangerung berfelben bilben und barf nicht mehr ale zweimal berumgewunden fein, weil es bann leicht ber Rall fein tonnte, baß bas Papier nicht gerriffen murbe und bie eingeleimten Feuerwertftude in ber Gulfe, gleich einem Rlumpen, jur Erbe fielen. Mande Reuerwerter feten auf febe Bulfe eine Schlagicheibe, beftreuen biefe mit Rornpulver, feten bie Leuchtugeln ober Schwarmer barauf und laffen fie fo berausichleubern , welches noch ficherer ift , meil bann bas Papier allemal von ber Rraft bes Pulvers gerriffen wird. Auch pflegt man wol, wenn eine Sulfe mehr als 15 Linien innern Durchmeffer balt, fie etwas bober ju machen; ber übrige Raum wird bann mit Pavierfdnigeln angefüllt, bie mit 12 Schlagen aufammengeballt merben. Auf ben fo entftanbenen Propf folagt man bann bon bem überftebenben Theile ber Sulfe bie Balfte ber Blatter, aus benen fie beftebt, nieber; amangig Schlage reichen bagn bin. Dit einem forten Pfriemen werben bann einige locher in ben Propf gemacht, welche bagu bienen, ber Berfetung bas Reuer mitzutheilen. Das Gewicht, welches bie Berfegung für eine laollige Ratete baben barf, ift bochftene 6 bie 8 Loth ; für fleine Rateten von 4 Linien Caliber reichlich & Loth, für 6 Linien Caliber 1 Loth und für 8 Linien Caliber Benn bie Belaftung mehr beträgt, fo fleigt bie Rafete gwar auch noch, aber bei Beitem nicht fo boch. - Bum Abbrennen ber Rafete bebarf es nun noch ber Stopine, bee Stodes und bee Aufbangepunttee, worüber Seite 59 bas Rabere bereits mitgetheilt.

Fallichirm-Rafeten.

Eine ber neueren und fconften Erfindungen von Raferen Berfetungen find wol bie Rallfdirme, melde eine mit vericbiebenfarbigen Gaten gefüllte Sadel fcme: bent in ber Luft erhalten, und einem Sterne am Simmel abnlich find. Dan nimmt biergu felten fleinere Rafeten, ale ju zwolf Linien, weil fonft ein ju geringer Effect bie Mube ber Anfertigung nicht lobnt, und berfabrt babei, wie folgt: Man macht an bie Ratete bie Rammer, ober bie Berlanger ung, als wenn man fie mit gewöhnlichen Sternen verfeten wollte, nur etwas ftar: fer und viel langer. Dann formt man über einen Binber, welcher eimas fcmader ale ber Durchmeffer ber Rafetenbulfe ift, furge Gulfen von Papier, und nur 4 pber 6 Binbungen bid. welche man gang fleiftert und an einem Enbe mit einem flachen Boben berficht, in beffen Mitte eine fleine Dratbobfe nach außen eingefest wird. Gind biefe Bulfen troden, fo merben fie beidnitten (gewöhnlich macht man fie 14-3 Boll lang) und mit farbigen Radelfaben ichichtenmeife feftgeftopft, nicht gefchlagen, und oben mit ichmachem Drudpapier, welches von beiben Geiten mit Anfeuerungsteig beftrichen wurde, gut verflebt. Bill man mehrere Karbenmechfel anbringen, fo laffe man querft weiß, bann roth, grun, wieber roth, und gulett blau brennen. - Run macht man aus leichtem Geibenftoffe ben Fallichirm, welchen man rund aufdneibet, im Durchmeffer eima zwei Rug, und nabt am Rante ber Runbung berum in gleichen Entfernungen 6-8 bunne Schnure, gmei Ruß lang, fo, bag wenn man ben Zaffet in ber Mitte aufhebt, und

burch bie Sand giebt, bas Bange fammt ben Schnuren 3 guß lang ift. Es ift nothwendig, in bie Ditte bes Rallidirme ein runbes loch von etwa & Boll Durchmeffer ju foneiben, bamit bie burd bas Berabfinten beffelben fich unter bem Sallichirme verbichtenbe Luft entweichen Die Schnure werben bann an bem Enbe alle mit einem Anopfe vereinigt, an welchen ein Stud Gpagat von 8-10 Boll gange befeftigt wirt, an bas anbere Ente befestigt man bie Sternfadel bei ber Drabtobie. Run wird bas Gange auf folgende Beife in bie Ratetentammer gethan. Gleich auf ben burchbobrten Pfropf legt man einige Studden Stopinen und einige Korner Pulver, aber nicht zu viel, fonft gunbet ber Stern nicht. Dierauf ftedt man bie Radel binab bis auf ben Dfropfen; auch tann man eine fleine Scheibe von Pappe, welche man borber an ben Spagat angereiht bat, barauf binabichieben, bie aber nicht zu ftrenge geben barf, unb bagu bient, bie Schnure und ben Schirm bor bem geuer ju fdugen. Auf biefe Gdeibe legt man bann bie Schnure, welche man ichnedenformig jufammenrollt und barauf wird ber Rallichirm geftopft, bas Ueberfluffige von ber Rammer meggefcnitten, und bie Spistappe aufgefest, welche fo gemacht fein muß, bag fie jum Begnehmen und Unfteden ift, Sig. 42, Taf. 5. Der Schirm muß erft am Tage, wenn bie Rafete abgebrannt werben foll, eingefett merben, bamit ber Taffet an feiner Ausbehnungetraft nicht mertlich gefchwächt werbe. - Der Fallichirm ift ein gefährliches Feuerwertftud, weil bie brennende Sulfe vom Luftzuge oft febr weit fortgetragen wird und auf einen brennbaren Gegenftanb noch brennent herabfallen fann.

Der Bienenschwarm.

Der Bienenichwarm beftebt aus einer großen Gulfe. bie mit einem faulen Funtenfat maffit gelaben und fenfrecht aufgestellt wirb. Un Die außere Rlache biefer großen Bulfe merben fleinere Bulfen in beliebiger Un: gabl ringe berum aufrecht ftebenb angeleimt, welche oben unten aber gang feft jugewürgt find. - Bei Ceche-Linien-Schwarmern muß iche biefer Gulfen mit einem Stabden unterfrütt werben, bamit bie bier nothige größere Menge bes Mudftogpulvere bie Gulfe nicht berunterfclagt. Bei Bier-Linien-Schwarmern ift biefe Borficht unnöthig. - Das Innere jeber biefer fleinen Sulfen wird burch eine verbedte Stovine mittele eines fleinen loches burch bie Band ber großen Sulfe gebobrt nub bicht über bem Boben ber fleinen Gulfe in biefe bineingeführt, mit bem Gate in ber großen Gulfe in Berbindung gefett. Bebe ber fleinen Gulfen erbalt eine Ladung Rornpulver, und auf biefe wird ein Gomarmer ober eine Leuchtfugel gefiellt. Benn nun ber Gat in ber großen Sulfe brennt, fo entgunbet er nach und nach bie Stopinenleitungen, welche in bas Innere ber fleinen Sulfen führen, und burch fie bie Pulverlabungen, Die bann bie Schwärmer brennend berauswerfen, welches einen febr angenehmen Unblid gewährt.

Um beften richtet man bies Feuerwerfftut fo ein, bag bas herauswerfen ber Schwarmer anfange langfam

und bann immer ichneller auf einanber folgt; und bas Enbe bes Sabes in ber großen Sulfe verbindet man mit einem großen Schwarmerfaffe, beffen Abbrennen bas Feuerwerf befchließt.

Feuerraber.

Beber in einem Rreife fich bewegenbe leuchtenbe Puntt bildet fur unfer Muge, fobald bie Bewegung beffelben eine gewiffe Gefdwindigfeit befitt, bas, mad man im Allgemeinen ein Keuerrad nennt. Die Keuerwerter verfteben aber barunter befonbere perfcbiebene medanifde Borrichtungen, welche mittele ber rudwirtenben Rraft babei angebrachten Kontainenbrander im Rreife berumgebrebt werben, woburch bas Teuer biefer Branter bem Ange ale ein feuriger Rreis erfcheint. Gie merben entweber wie bie Caprigen auf eine ausmartoftebente Achfe geftedt, ober auch vertical abgebrannt. Gie baben einen größern Umfang und tonnen auf mannichfache Art veranbert werten, indem man einen, zwei und brei fic entaggenbrebente Rreife auf einer Spinbel mit Bran: bern verfeben, anbringen fann. Auf größere Raber fommen ftartere Branber, wo man bann bie Speichen berfelben mit berichiedenfarbigen größern Teuerlangen vergieren tann, um ben Effect ju erboben. Es muffen auch immer wenigstens zwei Branter geuer fangen, und gwar entgegengefeste, bamit bie Feuerraber im Gleich: gewichte nicht geftort werben. Bu biefen Reuerrabern werben befonbere bie umlaufenben Connen gegablt.

Umlaufende Connen mit einem Fontainenbrander.

Sonnen mit einem Fontainenbranber find bie Umläufer ober ber umlaufenbe Stab. Man vergleiche alfo biesen Artifel, wo bie Anfertigung beschrieben ift.

Umlaufende Connen mit mehreren Fontainenbrandern.

Diefe Reuerraber laffen fich auf febr einfache Beife barftellen und veranbern. Die bier folgende Bufammenfegung eines einfachen Reuerrabes, ift bie Grunblage aller übrigen gufammengefesten Borrichtungen. - Dan mache aus leichtem Solge ein fleines vierediges Rlotden, etwa 2 Boll in's Quabrat und 1 Boll bid mit einem Loche in ber Mitte; auf bie zwei großen Geitenflachen beffelben nagelt man zwei Studden Blech und bobrt rechtwintlig mit bem Rlotchen in ber Ditte ein 3 300 weites loch burch beibe. Durch biefes loch mirb ein eiferner Stab geftedt, um ben fich bas Rad bewegt. In bie vier Geiten bes Rlopchens werben vier Speiden geleimt, einen Boll breit, einen Boll bid und vom Mittelpunfte bes Rlopmens an gerechnet, 5 Boll lang. Die bem Mittelpuntte entgegengefetten obern Ranten biefer Speichen werben mit einem Sobleifen etwas ausgeboblt, weil bierauf bie Branberbulfen ju liegen tommen, bie bas Rab bilben. Unftatt bes Rlothens mit vier Speichen, welche bie Sulfen tagen, fann man auch ein vierediges bunnes Brettchen nehmen und auf bie Ranten beffelben bie Sulfen befeftigen; in bie Ditte bes

Brettchens leimt man eine bolgerne, etwa 2 Boll lange Rabe ein, burd bie ber Stab geftedt wirb, um ben fich bas Rab brebt. Golde Raber laufen febr leicht; bei größern Rabern aber nicht, weil fie bann gu ichmer fint, und man mablt ba lieber folche mit Speichen. Sig. 43, Taf. 5, 44, 45, Taf. 4, 46, Taf. 8, geigen bie gebrauch: lichften Kormen folder einfacher Feuerraber. - Bett nimmt man 4 Schwärmerbulfen von 8 Linien Caliber, und 10 Caliber lang, und labet fie 8 Caliber boch maffin mit einem Treibfage. Bebe biefer Bulfen wird auf eine ber Speichen in bie Soblfeble aufgeleimt und festgebunben. Die Ropfe ber Sulfen muffen alle nach einer Richtung bin fteben, und werben nun fo mit einander verbunden, baß eine nach ber anbern abbrennt. - Bum Abbrennen ftellt man biefe Sonne fenfrecht auf einen Pfabl, ter in bie Erbe gegraben wirb. Man nimmt ein etwa 6 Boll langes eifernes Stabchen, welches an ber einen Seite in einer Soluidraube enbet, an ber anbern Seite bie Form eines Schluffelgriffes bat und etwas bunner ift, als bie locher in ben Blechen bes Rlogdens weit finb. Un bied Gifenftabden ftedt man nun bas Rab mit feinem Mittelpuntt und ichraubt es an ben Pfabl feft und borigontal, fo bag bas Rad fich bequem vertital bewegen tann. Bu beiben Geiten bes Rabes wird eine fleine bolgerne Rolle, etwa 3 Boll im Durchmeffer und ebenfo breit, mit an bas Stabden angestedt, bamit bas Rab weber an ben Pfahl, noch an ben Griff bes Stab: dens, feine Bewegung binbernd, anlaufen fann. - Um mehr Mannigfaltigfeit bervorzubringen, tann man jebe Bulfe mit einem anbern Sate folagen; Die erfte mit

frahlendem Feuer, die zweite mit einer Mifchung, welche zur Salfte aus Mehfpulver und zur Salfte aus blauen Körnern besteht, und die dritte mit Brillantsal. In siedem Falle ente man mit dem dinefischen Feuer oder dem Brillantsal. — Die mit Körnern geladenen Bränder muffen conische Enden haben. Die Anwendung, die man jest von den Körnern in den umsaufenden Sonnen mit Huften von conischen Enden machen kann, sest und in ten Stand, die Kränder bis in's Unendliche zu verändern. Man könnte z. B. eine solche Pulse mit weißen Körnern, eine mit hellgelben, eine mit rothgelben, eine mit volletten, eine mit aurworischen, eine mit ponceaurothen, eine mit purpurrothen zc. Körnern andringen.

Bindmühlenflügel.

Diefe Sonnengattung wird durch hölgerne Stangen gebildet, die man im Mittelpunfte mit einem vieredigen Boche versieht, in wehres eine Rabe fest eingesett ober geleimt wird. Auf jedes Ende ber Stangen werden die Teuerbrander entweder geneigt oder horizontal befestigt. 3wei von derselben Stange, nämlich einer an jedem Ende, fangen zu gleicher Zeit Feuer; der eine treibt nach links, der andere nach rechte, was einen Arfeb in derfelben Richtung giedt. Wan legt immer zwei dieser Richtung giedt. Wan legt immer zwei dieser Richtung und bie zweite in einer andern Richtung umläuft, was ein gekreuzies Feuer giebt.

Der größte Bortheil, ben biefe Conne gemabrt,

befieht barin, baß man verschiebene Zeichnungen mit Lichtern von farbigem Jeuer hervorbringen konn, bie sich während bes Drebens kreuzen und nicht wie bei den andern Radern, die sich in zwei entgegengeseigten Ricktungen breben, mastirt werden. Die Zeichnungen, wesche Lichterreißen, in Gestalt eines S gedreht, bilden, gleichen zwei Schlangen, von welchen die eine hinter der andern berfäuft. Es wird nicht schwer fein, nach diesem Beispiele die verschiebensten Bariationen mit mehr oder weniger Brändern und verschiebenen Durchmeffern zu erfinden; die Regeln sind immer dieselben.

Capricen.

Capricen nennt man folche Feuerraber, Die boris gontal rotiren und beren Reuer nicht immer in berfelben Richtung bleibt, welches man baburd veranbern tann, bag man feben Branber in einer anbern Richtung auf: bindet, nämlich mit ten Ropfen gwar immer nach berfelben Seite, aber mehr ober weniger ichief aufe ober abwarte. Auch fann man gegen Enbe mabrent bem Dreben einige gerate aufwärts und antere abwarts brennen laffen; auch lagt man bie Caprice immer mit Rnallern enten. - Um eine Caprice aufzuftellen ift folgende Borrichtung nothig: Un eine leichte bolgerne Rabe von 12-15 Boll Bobe, bie fich auf einem fentrecht ftebenben Dorne leicht breben muß, werben 6 fleine Speichen eingefett und auf tiefe Branber gebunden; biefe Speichen find born, wo bie Gulfen barauf gut lie: gen tommen, fo ausgefehlt, bag biefe Gulfen eine folde Stellung betommen, vermoge welcher fie ihr Feuer

fammtlich entweber bon ber rechten gur linten Sand ober umgefehrt merfen und mit ber fenfrechten Linie ber Rabe vericbieben liegente, aber immer balbe rechte Bintel bilben, bamit bas aus ihnen ausftromenbe Reuer, fei es nun nach oben ober nach unten, noch immer im Stande fei, Die Mafchine ju breben, Sig. 48, Saf. 7. Die obern Sulfen merben gewöhnlich mit ibren Ropfen nach oben gerichtet, an bie Speichen befestigt und mittele Stopinen fo mit einander verbunben, bag, wenn eine Gulfe aud: brennt, fie eine andere in einer andern Richtung fiebenbe entgunbet, ober auch zwei oben und unten jugleich brennen. Rebenbei werben bie Capricen baufig noch mit Lichtfeuern vergiert. Dan fann auch Capricen machen mit langen Raben, welche mebrere Raber tragen. Rig. 49, Taf. 8, ift ber Bapfen, um welchen fie fich breben foll; er muß burd bie gange Lange tee Mittelftudes Rig. 50, Saf. 8, geben, welches bie Speichen aufnimmt, an welche man bie Branber befeftigt.

Spirale.

Die Spirale breht fich horizontal um einen Zapfen, wie die Capricen und hat die Form eines Kegels. Dies Stüd ift aus horizontal befestigten Brandern, welche den Areislauf bewirfen und aus einer Reihe Feuertangen, die von unten nach oben spiralformig sich hinausziehen, zusammengescht, und bildet beim Umdrehen eine Schneckenlinie, die mit bem erften der unten angebrachten Brander zugleich Zeuer fängt. Man seht drei oder sünft steine Latten in Form eines Kegels zusammen, verhindet sie oben durch eine kleine Nabe und unten

burch einen hölzernen Ring, burch welche bie Achse zum Rotiren geht, Fig. 51, Taf. 7. Die Spirale erbalt ihre Rotation burch bie Branber, die horizontal unten an bem Polzringe befestigt werben. Bon unten nach oben bei estigt man schlangenförmig ein langes Stüd spanisches Rohr, in welches von 3 zu 3 zoll, einhalbzöllige Stiftschen eingeschlagen werben, woran die Lanzen in wagerechter Lage angeleimt oder gebunden werden, und worauf man sie bann mit ber Feuerleitung verbindet.

Bon ben feststehenden Studen.

Diefe Urt von Teuerwertftuden find febr leicht audjuführen. Man fann mit tem Reuer, welches aus ben Branbern, mit Brillantfat ober dinefifdem Reuer gelaben, bervorftrablt, Baume, Baffergarben mit mehreren Abfagen, Fontainen zc. barftellen, und Jeber wird mit Leichtigfeit unentliche Bariationen barftellen. Alle Branber, welche bas erfte Reuer erhalten und mit einander brennen follen, muffen burch bie Fenerleitung gut verbunden fein mittele einer Bulfe leichter Urt, weil eine Stopine nur in einem gefchloffenen Raume fcnell verbrennt, was bierbei befonbere nothig ift, fo mie auch namentlich bie Reuerleitung ber zweiten ober britten Beranderung bor bem erften Feuer burch geschidtes Unbringen und gutes Berfleiftern gefichert werben muffen. Sind bie Branber alle in ihrer geborigen Lage aufgebunden, fo richtet man fich eben fo lange Stopinrobren, ale bie Mündungen ber Branber, welche zugleich bren-

U. say Smok

nen follen, entfernt find, giebt bie Stopinen binburd. welche man an jebem Ente & Boll borfteben lagt, mas man umbiegt, und nun werten zwei folche Leitungen in ten Ropf eines Branbere geftedt, bies Dapier aufammen. getrudt und mit bunnem Binbfaben nicht allgu feft gu: fammengeichnurt. Run wird eine biefer Leitungen mit einer zweiten in ben nachften Branber geführt, und fo fabrt man fort, bie Alles mit einander verbunden ift. Das zweite Reuer laffe man wenigftens bon zwei ober mehr Branbern gunten, um ficher ju fein, bag es nicht verfaat. Dag Alles gut verflebt fein muß, ift fruber icon bemerkt morben. Die Beidnung bes barguftellenben Studes wird juvorberft im Rleinen entworfen, und bann bie Große bestimmt, in welcher fie ausgeführt werben foll. Rach biefem Motelle macht man nun ein Beruft von leichtem Solge, Latten, Stangen, Reifen 2c., aleichfam bas Gerippe, welches bie Branber, melde bie Beidnung bem Muge porführen folle, ju tragen bat. An biefes Geruft merben nun bie Branber mittele Drabt io befeftigt und angebunden, bag ibr ausftromenbes Reuer bie Linien bilbet, welche bie Beidnung verlangt.

Glorien.

Die Glorie, Fig. 52, Taf. 7, besteht aus mehreren Branbern, Die auf einem Kreidringe fternformig befestigt find, und werben, wie alle Zeuerwerfftude biefer Art, in vertitaler Stellung abgebrannt. Die Glorie fetz man aus beliebig vielen Branbern und von beliebigen Calibern gufammen. Man nimmt zwei holgerne Ringe ober Reifen, auf welchen bie Sulfen mit Draht ober

auch nur mit Binbfaben befeftigt werben. Die Reife werben von einer Querfatte gehaften, welche an einem beben Pfahl festgenagelt wird. Das Bridantfeuer ift für tiefe Gattung von Feuerwerten bas vorzüglichfte. Be größer ber Durchmeffer bes außeren Ringes ift, ber bie Brander ber Straften trägt, besto mehr braucht man, und um so weiter muffen lettere von einanber entfernt fein.

Feftftenenbe Connen.

Diefe Gonnen, Fig. 53, Zaf. 8, merben eben fo ber: gestellt, wie bie Glorien. Auf ein runtes Brett nagelt man Leiften von leichtem Solge. Die Babl berfelben richtet fich nach ben Umftanben; je größere Lange man benfelben giebt, befto gablreicher muffen fie fein. find wie Speichen um bas runbe Brett berum georbnet, und auf bem Ente ber Leiften befestigt man bie Branber mit Gifenbraht. In Berbinbung fest man bie Bran: ber, bag man blog bie Stopinenleitung auf bad Enbe jebes Brantere legt. Sonnen, welche nur eine Reibe von Brandern haben, befondere wenn fie von großem Durchmeffer fint, baben in ber Mitte einen großen leeren Raum. Da biefer nicht beleuchtet ift, fo wirft er unans genehm. Man pflegt ibn beshalb mit farbigen Lichtern auszufüllen, die man in irgend einer form, eiwa einer Rofette, anordnet. Diefe Lichter muffen furg fein, bamit fie nicht langer bauern ale bie Branter.

Ganfefüße.

Ganfefuße befteben aus nur brei Branbern, bie man auf einem Brette in Form eines Salbtreifes ju

befestigen pflegt, bas an bas Enbe einer Latte festgeidraubt ift. Die Berbindung der Brander ist aus der Zeichnung Fig. 54, Taf. 4, leicht zu erfeben.

Bafferfälle.

Die Zeichnung Kig. 55, Taf. 8, reicht zwar schon bin, ein solches Feuerwertstäd anzufertigen, boch will ich bier noch einige Bemerkungen binzusügen. Die mit chinesischem Feuer gesabenen Branber legt man auf borizontal gelagerte Stäbe und in Stusen geordnet, von benen die eine über ber andern liegt. Die Länge und Anordnung ist ganz willtürlich. Man pflegt die Feuer ber Wasserzäsle zw verändern, indem man z. B. die Branber mit grünen, violetten oder blauen Körnern labet.

Mofaits.

Diese werben von Winfeln gebildet, tie alle regelmäßig mit einander verbunden find. Auf fleinen hölzernen Duadraten werben so viele Brander beschiftigt, als nöthig sind. Borber muß man die Länge des Feuersstaßis der Brander, welche man anwenden will, erft probiren, damit sie sich ebenso freugen und zusammenstügen, wie Fig. 56, Taf. 7, zeigt. Die Entfernung der Brander muß so sein, daß die Flammenspissen berselben sie etwas berühren. Man fann diese Mosaits so groß machen wie man will, je nachdem man viel oder wenig Brander dazu verwendet. Auch fann man in der Mitte jedes Luadrates eine Einsaprose ober ein Kreuz befestigen, welches eine Art beweglicher Sonne bilbet.

Firfterne.

Man wurgt eine Gulfe, ichneibet bie Rappe 3 Linien weit vom Bunbe ab, und verschlägt bie Sulfe einen Caliber mit Thon. Dann wird fie mit Langen: ober Lichter. Sat:

vollends ausgeschlagen und oben wieder mit Thon verschlosen. In man bamit sertig, so macht man in die Sulfe bicht hinter bem Thouverschlag, welchen man sie der Stern Spigen erhalten soul, gewöhnlich funf. Die Löcher macht man mit einem Bohrer und muffen & bed inneren Durchmesser ber hülfe groß fein. Diese fünf Löcher, die man zu gleicher Zeit Feiner fangen läft, indem man sie mit einer Stopine verbindet, welche aber forgsam verkledt sein muß, bilden dann einen Stern, wie Kig. 57, Taf. 8, einen solchen darftellt.

Meunter Abschnitt.

Das electrifche Licht.

Das electrifche Licht leuchtet fo munberbar, baß es faft eine Tageobelle verbreitet und ba, mo es auf Be: leuchtung großer Raume antommt, tann fein anberes Licht eine folche Birtung berborbringen. Dbgleich ber gewöhnliche Reuerwerfer und vielleicht noch meniger ber Dilettant, feiner bebeutenben Roften megen, es in Unwendung bringen mochte, fo foll bier bennoch ber giemlid einfache Apparat befdrieben werben. Dan nimmt bagu am beften ein Befag von feftem Steingut von 6 Boll Bobe. In bas Gefag tommt ein Stud Bint bon 2 bis 6 Millimeter Dide, beffen beibe Ranber gebogen fich auf etwa I Centimeter nabern. Die Sobe biefer Bintplatte muß etwas bober ale bas Befaß fein, in bad fie binein tommt. In biefen gerundeten Bintraum tonimt ein anderes porofes Gefag bon Pfeifenthon, 1 of des wieber etwas bober ale bie Binfplatte fein muß, und in biefes ein Stud langer Roble, bas etwa einen Boll bober ift ale bas porofe Gefag, mo binein es ju fieben fommt. Da aber bie gewöhnliche Solgtoble auf bie Dauer leicht gerbrechen murbe, fo ift es gmed: mäßiger bie Roble ju gerfioßen, fie mit ein wenig etwas angefeuchtetem Thon ju mengen, und in biefem Buftande bann einen Cylinder ju bilben, ber bor bem Gebrauch erft wieder völlig getrodnet werden muß. In bas po-

iniy Gong

rofe Befag bon Pfeifenthon wirb Salpeterfaure von 80-40 Grab Starte gegoffen, in bas bon Steingut aber Schmefelfaure, bie mit bem neunfachen Bolumen: Baffer ju verbunnen ift. Es fleht bemnach bie frumm: gebogene Binfplatte in ber Gomefelfaure, und bilbet ben negativen Pol; ber Roblencplinber bagegen, in ber Calpeterfaure ftebent, ben pofitiben Dol. Un die Binfe platte mirb ein metallenes Platteben gelothet und mit biefem ein Rupferbrabt ale Leitung verbunten. abnliche Platte und ebenfalls ein fupferner Leitungebraht tommt mit bem Roblencplinber in Berbinbung. - Ein folder Apparat wird eine Batterie, Gaule ober Element genannt. Die Lange ber Leitungebrabte richtet fich nach ben Umftanben; will man j. B. bie Batterie in einem Reller aufftellen, oben im Bimmer aber erperimentiren, um bort vielleicht ein Microscov ober fonft etwas ju erleuchten, fo muß ber Drabt bie erforberliche gange Berben bie beiben ausgebenben Drabte mit baben. ibren Enben, nachbem fie beibe gubor mit einer Spife von Solgtoble verfeben worben, einander genähert, fo geht ber in ber Gaule eirculirenbe electrifche Strom in bem Mugenblid. wo er aus ber negativen in bie pofitive Roblenfpite übergebt, in bie electrifche Birfung über, bie fich burd lebhaftes guntenwerfen außert. Dies ift aber erft eine unvolltommene Birfung, bie fich nur erft bann vollfommen entwidelt, wenn bie Bufammenftellung bon einer größeren Angabl abnlicher Apparate, wie ber befdriebene, neben einander gefdiebt, burd welche bann bas volltommene electrifche Licht entfieht. Beber einzelne Apparat bat nur eine Sobe von 8 Boll und ift nicht fofispielig; jur Wirfung und Eizielung eines electrischen Lichtes aber find bavon wenigstens 50 erforderlich, die einen Kostenauswand von etwa 50 Thaler erfordern.

Behnter Abschnitt.

Darftellungen von Namenszügen, Infchriften, Sonnen, Tempeln, Figuren aller Art.

Bu Darftellungen von Namenszugen, Tempeln und Siguren ac. eignen fich am beften bie Lichtchen, als flammiges Sellfeuer, und bie Branber, ale funtenwerfentes geuer. Bebe Darftellung muß in ber Beichnung fo einfach wie möglich fein; fleinliche funftliche Bergierungen und viele burcheinanberlaufenbe Linien verwirren nur und machen ben Gegenstand untenntlich. Be größer und einfacher ber barguflellenbe Begenftanb gearbeitet wirb, um fo großartiger und iconer ift ble Birfung. Darftellungen mittele Lichtchen führt man in folgender Beife aus. Dan fest ben Gegenftand aus bunnen gatten gufammen, fo groß wie nur immer moglich, und fireicht biefe fcmarg an. Dann bobrt man etma 3 Boll weit auseinander auf bie, bie Beichnungen bestimmenben Linien locher, welche ben Durchmeffer ber Lichter haben, die barin Plat finden follen. Sierauf nimmt man bie Lichtden, tuntt fie mit ihrem unteren

Enbe & Boll tief in Leim und ftedt fie in bie locher fo feft und gerabe wie möglich. Dber man befeftigt auch ftatt ber Bobrlocher bunne Ragel ohne Ropf, welche 6 Linien weit bervorfteben muffen. Dann macht man mit einem Pfriemen in bas Bobenftud jebes Lichtchens ein Loch, taucht es bamit in Leim und fpießt es auf bie Ragel. Sierauf nimmt man eine Stopine und legt fie mit ihrem Ende auf bie Dunbung bes erften Lichtes und bindet fie mit einem 3wirnfaden barauf feft, ben man mittele einer Rabnabel & Boll unter ber Dunbung burch bas Lichtden flicht. Run fertige man bunne Robrden von Papier, & Boll Durchmeffer haltend, fcneibe fie in fo große Stude, ale bie Entfernung von einem Lichtden jum anbern lang ift, und ichiebe fie über bie Stopine, bag bie Sulfe bis an bas zweite Lichtden reicht. Dier binbe man bie Stopine wieder wie auf bie erfte Urt feft, fcbiebe wieber eine Bulfe baruber, bie bis an bas britte Licht reicht, binbe ba bie Stopine fest und fabre fo fort, bis alle Lichtden mit Stopinen verbunden und bie Bwifdenraume mit Papierroprchen bededt find; benn nur von einer zweis ober breifachen Papierwindung bebedt, verbrennen bie Stopinen fonell, meldes bier burchaus nothig ift, weil alle Lichter fich wie mit einem Chlage entzünden follen. Der unbededte Rand ber Lichtermunbungen wird mit fleinen Studden Drud. papier überflebt, fo bag bie beiben gufammenftogenben Stopinenhulfen bon bem Drudpier erreicht werten, und nun Alles mit Papier bebedt ift. Da, wo eine Stopine gu Enbe ift und mit einer anbern verbunden merben muß, legt man bie Stopine 2 Boll weit überein-

ander und binbet fie mit einem in Brandmein gefeuch: teten und mit Unfeuerung bestreuten Baumwollenfaben lofe gufammen. - Einzelne Buchftaben werben an Pfable ober fonft ein Berücht einige Ellen über ber Erbe befefligt und burch verftedte Stopinen mit einander verbunben. Daß man nun auf biefe Beife jebe beliebige Beidnung ausführen fann, ift einleuchtenb. - Dft ift ein Reuerwertftud fo complicirt, bag bie Aufftellung icon einen Tag bor bem Abbrennen gefchehen muß; bann ift es gut, bas Gange mit einem Delfirniß ju übergieben, welcher es vor Thau und Regen fcutt, boch barf bies nur im außerften Ralle gefcheben. Damis nicht einzelne Gate bie Reuchtigfeit angieben, g. B. neutrales falpeterfaures Ratron und falpeterfauren Strontian, fo fann man es fo einrichten, bag man bie Sulfen ber bamit gemifchten Gate berauenehmen fann, um fie an einem trodnen Orte aufbewahren und furg bor bem Abbrennen wieder einfeten ju tonnen. - Ginen befonbere fconen Effect bringt man baburch bervor, wenn man bie Lichtchen mit verschiebenem Feuer labet, meldes aber in genau abgemeffenen Quantitaten gefcheben muß, bamit fich bie gleichen garben auf einmal entgun-Diefe Brennbauer probirt man in folgenber Beife : So vielerlei Gate find, fo viele gangen macht man ind: gefammt bon gleicher gange; biefe theilt man burch Dinte etwa Biertelzollmeife ab. Man nimmt bann eine Lange, welche, wie angunehmen ift, ben rafcheften Gat enthalt, fo wie eine andere, beren Gat weniger rafc, jundet beibe an und mertt fich nun an ber Letteren bie Lange bes Lichtes, bis ju melder baffelbe abgebrannt

ift, in bem Augenblide, wo bas erftere erlifcht. Ebenfo verfährt man auch mit ben anbern betreffenten Langen und ermittelt auf biefe Urt genau, bis gu welcher Bobe eine jebe mit bem verschiebenfarbigen Gate gelaben werben muß, bamit fammtliche Lichter ju gleicher Beit ju brennen aufboren. Die übrige Lange ber Sulfen wird mit Thon ausgeschlagen. - Will man eine Rigur burch Runtenfeuer barftellen, fo bestede man bie barguftellenben Linien mit Branbern von gewöhnlich 1 30ll Caliber und 9 bis 10 Boll Lange, und verbinde fie mit Stopinen wie folat: Man bewidelt jeben Branberbals mit einem etwa 2 Boll langen Papier, zwei Binbungen breit, und befeftige biefes Papier mit Rleifter an bem Balfe, fo bag es gleichfam ale eine bunne Berlangerung beffelben ausfieht. Durch biefe Berlangerung, bicht über bem eigentlichen Salfe, fcneibe man nun auf beiben Seiten ein Loch, fo groß, als bie Stopine bid ift, und fiede fie nun ba bindurch, fo bag fie auf bem Salfe bes Branbers feftgehalten wird, mabrend man bas Papier ber Berlangerung ein wenig zusammenfneipt. feft barf biefes jeboch nicht gefcheben, benn es giebt Beifpiele, bag ber Branber geplatt ift, weil fein Keuer, burch bas Papier einen Augenblid gehindert, nirgente einen Musmeg gefunden bat. 3ft bie Stopine burch beibe locher nun auf bem Salfe feftgehalten, fo bebedt man in bem Raume gwifden ben Branbern bie Stopine mit einer Bulle, wie bei ben Lichtern, ftedt fie wiederum burch bie beiben bicht über bem Salfe befindlichen locher ber andern Stopine, biegt bas Papier jufammen, bebedt bie bloge Stopine wieber mit einer Bulfe und fahrt fo fort,

--- ---

bis alle Branber mit Stopinen verbunden find. — Da es eine fehr gute Birtung hervorbringt, wenn in einer Borftellung bie Formen des Dargestellten abwechseln und die Borftellung fich in eine zweite und britte verwandelt, so fann man neben den Branbern, welche bie erste Borftellung bilben, andere anbringen, durch welche die zweite dargestellt wird, und diese mit der ersteren so verbinden, daß, wenn erstere Branber zusgebrannt sind, sich die zweiten entzünden. In die Branber der lesten Borftellung ladet man gewöhnlich zu hinterst einige Caciber hoch Kornpulver ein, wie bei einem Schwarmer, damit die Darstellung mit Schägen enbet.

Cilfter Abschnitt.

Die Ranonade.

Benngleich eine Kanonabe eine fehr einsache Sache ju sein schein und nicht bas Ange, sondern nur bas Ohr ergett, so macht boch dies Spetkafelftud jum Schluß eines Feuerwerks immer eine die Zuschauer weidlich ergehende Birtung. Sie besteht barin, baß man eine beliedige Anzahl großer und kleiner Kanonensschläge mittels einer Stopine mit einander verbindet und bieselbe an einem Ende anzündet, wonach die Kanonensschläge hinter einander losgehen. — In eine etwas

ftarte Latte wird eine Rinne gehobelt, fo tief, um eine ftarte Stopine aufnehmen ju tonnen. Diefe Latte binbet man an zwei in bie Erbe eingefette Pfable, legt eine Stopine in bie Rinne und überflebt lettere forgfältig mit Vapier. Die Ragonenfclage befeftigt man jeben für fich an einen fleinen Pflod, ben man in etwa 2-3 Ruß Entfernung von ber latte in bie Erbe ftedt, und ebenfalls in einer Entfernung von 2-3 guß von einanber. Bon jebem Solag lauft eine bebedte Sto: pine bis jum Schiegpulver ber Rinne, inbem man in ben Bapierftreifen, welcher bie Stopinenleitung bebedt, in minbeftens 2 Ruß weiter Entfernung von einanber Löcher geftochen, in jebes berfelben bas Enbe ber an jebem Schlage befindlichen Stopine geleitet und bier feftgetlebt ober gebunden bat. Fig. 58, Zaf. 4. Die Babl ber Schlage mablt man gang nach Belieben; naturlich fo viel wie möglich. Bum Schluß läßt man wo möglich ein großes Comarmerfag mit abbrennen. Die Beitbauer bee Stopinenfeuere von je einem Schlage gwifden bem anbern beftimmt man fo : Dan labet vierlinige Somarmerbulfen maffib mit Comarmerfat ober auch mit Debloulver und ichneibet bie gelabenen Gulfen in golllange Studden. Bwifden je einem Schlage jum anbern wird nun in ber Rinne, welche tie Leitungsftopine enthalt, ein foldes gelabenes bulfenftudden feft. gebunden und bie Leitungeftopine mit ben beiben Enden ber Gulfe fo verbunden, bag bie Stovine gwifchen je einem Schlage jum andern burch eine folche Gulfe unterbrochen wird, und baber bas Feuer von bem einem jum andern Schlage fich nicht eber fortpflangen tann, bis bas

Bulfenftudden ausgebrannt ift. Durch größere ober geringere Lange biefer Sulfenftudden ift man nun im Stanbe, bie Beitbauer gang nach Belieben gu bestimmen.

Das Chwarmerfaß.

Dies befannte Feuerwertftud ift beliebt, aber febr einfach, und nichts weiter, ale bie Birfung einer Menge mit einem Male brennend in die Luft geworfener Schmarmer. - Aus ftarter Pappe fertige man einen Raften, rund ober vieredig, bon ber Sobe ber Comarmer, wie man biefe mablen will. Der untere Boben mus feft und mit Leinwandftreifen beflebt fein; oben bleibt er offen. Run fireue man auf ben Boben eine Quantitat Rornpulver, etwa ben fecheten Theil bee Gewichts ber Schwarmer, welche es ausftogen foll, und auf bas Pulver lege man eine Scheibe bon Pappe, welche genau, aber obne fich ju flemmen, in ben Raften past. Un zwei entgegengefetten Enten ber Scheibe, melde ber Bebefpiegel genannt wird, bobrt man ein Loch und befeftigt zwei Stopinen, welche mit etwas Un: feuerungsteig bort festgetlebt merten und bie in bas Rornpulver reichen. Die Stopinen tlebe man nun ebenfalls auf ber außeren Seite bes Bebefpiegels mit Unfeuerungsteig feft, fo bag bie gange Scheibe mit Sto: vinen bebedt ift und bie außerften Enben berfelben noch fo lang find, bag fie aus bem Raften berausragen. Run nehme man fo viel Schwarmer, ale in ben Raften bineingeben, und ftelle fie mit ben Ropfen, bie man bis an ben Rand mit Anfeuerung vollftreicht (will man bies nicht, fo ftede man fleine Endchen Stopinen in bie Salfe,

fo daß dieselben auf ben auf bem Hebespiegel angeklebten zu liegen kommen) auf die Stepinen, so baß jeder Schwärmer auf eine Stopine zu siehen kommt. Das Ende ber beiden Stopinen, welches noch so lang sein muß, daß es aus dem Fasse berausragt, schließt man in eine Lichterhülse und richtet dieselbe in der Mitte aus, daß die Stopine so weit, wie es zur Anzündung nötbig ist, aus der Hufte berausbängt. Jündet man dieselbe innun an, so theilt sich das Stopinenseure erst allen Schwärmern und bann der Pulverladung unter dem Sebespiegel mit, welche die Schwärmer brennend in die Luft wirst. Die Definung wird mit Papier verstebt. Man fann eine solche Büche, anstatt mit Schwärmerr, auch mit Leuchtugeln laden, sie heißt dam

Leuchtfugelfaß.

Damit aber bie Leuchitugeln alle anbrennen, nimmt man für tiefen Zwed nur Leuchtugeln, aus möglichst rafden Saben gefertigt, welche auch gut angefeuert fein muffen, und ftedt zwischen bierelben bier und ba tleine Studden Stopinen.

Bomben.

Bomben find hoble Augeln, gleich benjenigen, welche im Ariege gebraucht werben. Sie werben aus einem Robre in bie Luft geschossen, und erhalten einen Zünder, welcher während ihrer Burflinie brennt und zu einer bestimmten Zeit das Feuer in das Innere ber Bomben führt, worauf dieselben dann zerfpringen. Die Bomben bullen werben von Blech ober Pappe angefertigt und

entweder mit Leuchtlugeln ober Schwärmern angefüllt. Die Brennzeit bes Jünderd wird so berechnet, daß berfelbe das Feuer in das Innere der Bombe hineinträgt, idbald diese den höchsten Punkt ihrer Aufsteigung erreicht bat, worauf sie dann zerspringt und ihren Indalberennend auswirft. Die Bomben sind indeß zu gefährlich zu behandeln, und das Springen derselben, selbst in den Jänden des Feuerwerkers, zu leicht möglich, als daß die die Anwendung derfelben Diteitanten anrathen möchte. Außerdem sind sie auch sehr vollspielig. In Signalen zum Beginn eines Feuerwerks, wozu man sie oft benutz, erreicht man weit einfacher densselben Zweck, wenn man an eine gewöhnliche Natete einen Schlag andringt und mit der oberen Schicht der Zehrung mittelst einer Stopine verbindet.

Bwölfter Abschnitt.

Baffer-Fenerwerke.

Bafferfeuerwerfe find folde Stude bie auf Teiden, fluffen, überhaupt auf bem Baffer abgebraunt werben. Obgleich diefelben eine befondere Beluftigung und einen höchft angenehmen Anblid gewähren, fo werden fie boch

megen ibrer Roftspieligfeit, theils auch megen ber befonbern Lotalitat, bie fie erforbern, nur felten in Unmenbung gebracht; benn bei einer größern Menge von Bufcauern, feben megen Bertiefung bes Terrains, meiftens nur bie porberften Reiben etwas. - Dan benutt bafur faft alle Reuerwertflude, bie auf bem ganbe abgebrannt werben, nur mit bem Unterfcbiebe, bag man fie mit einer Borrichtung verbindet, burch welche fie auf bem Baffer fdwimmend erhalten werben; auch ftreicht man ben im Baffer befinbenben Theil forgfältig mit Dels farbe an, bamit er nicht im Innern nag werbe. Bill man ein Reuerrab ober ein Tortillement auf bem Baffer abbrennen, fo lagt man auf bemfelben ein Brett fcwimmen, in welchem ein Stift befestigt ift, morauf fich bas Rab brebt und eben fo berfieht man Schwarmer 2c. mit einer bolgernen Scheibe und befchwert fie mit einem Bleigewicht, welches fie magerecht erbalt. Das richtige Gewicht ju einer Gulfe findet man leicht, wenn man in einer Baffertonne probirt, wie ticf bie Ratete einfinft, wo man bann fiebt, ob bas probirte Begengewicht vergrößert ober verringert werben muß. - Manchmal ift auch eine Art von Geruft erforberlich. Bu biefein Bebuf rammt man einige Pfable in ben Grunt, fo bag fie einige Boll über bem Baffer bervorragen; befeftigt man nun über biefe Pfable Balten und Bretter, fo ift ein binreichenbes Beruft fertig. Alle Bafferfeuermertftude muffen entweber brennend in's Waffer geworfen werben, ober muffen mit febr guten mafferbichten Reuerleitungen verfeben fein, welche vom Baffer an's gand geben, wo fie angegundet werben. Die beffen Baffer:

feuerwerfftude, die überall leicht angewendet werden tonnen, find folgende:

Wafferbrander.

Diefe find benen, welche auf bem ganbe abgebrannt werben, gang abnlich, nur bringt man an bae ber Reble entgegengefette Enbe ein Gewicht, um fie untergutau: den, und an bie Reble eine Scheibe von Soly ober Pappe, um fie bamit auf bem Baffer gu halten. Fig. 59, Saf. 4, ftellt einen folden bar. 3ft bie Gulje mit bem erforberlichen Cape gelaben, fo bringt man in ben übrigen Theil berfelben Gand ober eine anbere fcmere Daffe. Bequemer noch beichwert man bie Sulfe mit einem Studden Bleigewicht. Dann nimmt man eine Papp: fdeibe, ichneibet in tiefe ein Loch und ftedt ben Branber binein. Die Scheibe mirb feft an bie Bulfe geleimt und mit Delfirniß beftrichen. 3ft bie Scheibe geleimt, fo macht man bie Stopine in bie Sulfe und verfieht biefelbe mit einer Rappe, Die eine fleine Röhre bat, um fie leicht angunben und auf bas Baffer bringen au fonnen.

Wafferläufer ober Wafferrateten.

Dies find Rateten, welche auf ber Oberfläche bes Baffers hinfahren. Man macht zwei Kegelsormen, wie fie für die Köpse der Rateten beschrieben find, aus ftartem Papier, flumpft sie an der Spige so weit ab, daß eine gewöhnliche Ratete hindurchgestedt werden kann. Diese Kegel sügt man mit ihren Grundflächen gut zusammen, vertleistert die Kugen und überzieht das Gange

mit einem Firnif. Fig. 60, Taf. 5, ftellt ein foldes geuerwertftud bar.

Commende Connen.

Man befesigt eine Angahl Brander um einen runden bölgernen Rapf, Kig. 61, Taf. 8, den man so viel beschwert, daß er bis zur Salfte in's Wasser sinte; und damit won oben tein Wasser eineringe, überliebt man den Rapf mit in Talg getränktem Papier. Nachdem die Brander besestigt find, werden sie mit einander verbunden und sammt ihren Stopinenleitungen mit Firniß übergogen. — Soll die Sonne auf einem Fleeke gut umslaufen, so muß man sie mit zwei keuern saufen lassen, b. b. es müffen auf bem Rapfrande zwei Treibbränder vorhanden sein, also zwei einander gegenüber liegende Brander zugleich brennen. Soll sie aber auf dem Baffer umferirren, so läßt man zur Zeit nur einen Brander brennen.

Irrwifche ober Bafferfdmarmer.

Der Jerwisch besteht aus einer kleinen Rakete ober Schwärmer, an welche eine halb so lange leere Sulfe geleimt ift. Fig. 62, Zas. 3, giebt bie Gestalt und Größenverhältnisse ber verschiebenen Theile genügend an, a ist bie Rakete, b bas angeleimte Gtud Julie. Diese muß oben luftbicht verkleistert werden; sie bient dazu, den Leuterstrabl in einer geneigten Lage schwimmend auf dem Basser zu erhalten. Man labet sie mit einem rachen Sage, 3. B. einem Brillantseuersaß, ober auch mit dem Sage der Raketen; auch kann man sie mit

einem Schlage verfeben, um noch mehr Effect zu be-

Schwimmende Ranonenichlage.

Man bebedt einen gewöhnlichen Kanonenschlag einen halben Joll mit einem Sate von 16 Theilen Satpeter, 16 Theilen Mehlpulver, 9 Theilen Schwefel, 6 Theilen Kampfer und einem Theil Leinöl, wovon man einen Teig macht. Die badurch entstehende Augel rollt man in Mehlpulver um, umgiebt sie mit Stopinen und widelt sie in seines Papier, au welches inan ein Stüd starte Zeuergarbe befestigt, um Zeit zu haben, sie nach dem Angünden in's Wasser zu werfen. Man macht aus eben diesem Teige

Bafferfterne,

bie man so einwidelt und brennend auf's Baffer wirft. Auch macht man Baffersterne auf die Beise, daß man eine hölzerne Scheibe ninmt, welche man in dem Mittelpuntte mit Ballaft versieht. Die Belaftung geschiebt mit einer hülfe, von ber f mit Thonerbe ober sonst einer schweren Masse gefüllt ift. Man leimt die Scheibe auf die leere Seite der hülfe und setzt dann auf die Scheibe die Sterne, die wie die sesten Sterne gemacht werden und befestigt sind, abnlich wie bei den Glorien und Ganfefüßen.

Dreizehnter Abschnitt.

Bom Feuerwerf im Zimmer.

Dice beftebt aus ben gewöhnlichen Teuerwertfluden aller Urt, welche in fo fleinem Dage angefertigt merben, bag man fie im Bimmer ohne Gefahr abbrennen fann. Den Gagen, welche biefe fleinen Feuerwerffüde enthalten, pflegt man mobiriechenbe Barge, befonbers Bengoe beigumifden; folche Gate aber, bie Schwefel enthalten, muß man nicht zur Unwendung bringen, weil fie einen ju übeln und nachtheiligen Geruch im Bimmer verbreiten. Empfehlenswerth find g. B. wohlriechente Leuchtfugeln, bie man fo verfertigt: Man lofe & Loth arabifden Gummi in Rofenmaffer auf, befeuchte bamit einen Sat von Salpeter 4 Theile ober 4 loth, feine Roble 8 Loth, Rampfer 2 Loth, Storax 4 Loth, Bengoe 4 Loth, Maftir 4 Loth, weißer Ambra 4 Loth, und mache fleine Rugeln ober vieredige Ppramiben in Form ber Raucherferichen bavon, welche man bann in Unfenerungepulver berumrollt und in einem Bimmer angunben fann. Gie geben ein bubiches rothes Licht.

Dierzehnter Abschnitt.

Auswahl ber beften Gage für Buntfener.

Beiß ju Leuchtfugeln, Langen, Lichtern, Sternen und enlindrifden Flammen.

Nr. 56.	Salpeter	68	Theile,
	Schwefel	14	10
	Regulinifches Antimon	12	,,
	Realgar ober Schwefel:		
	arfenit	10	22
	Gummilad, feingepulvert	1	"

Matteres Beiß.

Nr. 57.	Salpeter	72	Theile,
	Schwefel	15	**
	Regulinisches Antimon	12	.,
	Realgar ober Arfenit.		
	schwefel	9	"
	Gummilad, feingepulvert	1	
	Mennige	6	tr.

Die aus biesen Säßen zu fertigenden Leuchttugeln müssen forgfältig mit Brandwein angeseuchtet werden, und nur so viel, daß man sie gut formen kann. Zu viele Ansseuchung thut ihrer Schönheit Abbruch, und ist auch der völligen Durchtrochnung hinderlich. Im Sommer reicht

ein Zag bagu bin; im Binter find oft, felbft in einem geheigten Raume, brei Tage erforberlich.

Meiff.	211	Ranzen	nher	Lichtchen.
LUCLE	344	Lungen	ract	Zittyttyen.

Nr. 58.	Salpeter 72 Theile,
	Schwefel 12 "
	Regulinifches Antimon 12 "
	Realgar ober Schwefel:
	arfenit 8 "
	Gummilact 1 "

Sollte ber fonft febr fcone Sat zu rafch fein, fo fann er burch einen Bufat von 3 Theilen Salpeter aber nicht mehr gemäßigt werben,

	Beiß ju Flammen.		
Rr. 59.	Salpeter	78	Theile,
	Schwefel	18	11
	Regulinifches Antimon	12	11
	Rother Schwefelarfenit	6	"
	Gummilad	1	n
ober:			
Nr. 60.	Salpeter	32	Theile,
•	Schwefel	8	"
	Regulinifches Untimon	12	12
	Mennige	11	"

Diese Flammen find fehr schön. Der Sat muß auf einem irbenen Teller geschüttet werben, ohne ihn zusammen zu bruden, weil sonst die Flammen viel weniger schön find. Sollen die Flammen eine langere Dauer haben, fo gundet man einen Teller voll, felbft einen zweiten, britten an, wenn es erforberlich fein follte.

31	auliches Weiß für Flan	ıme	n.
Rr. 61.	Salpeter	60	Theile,
	Schwefel	16	"
	Regulinifches Antimon	12	
	Salpeterfaures Blei	9	,,
	Rothes Schwefelarfenit	9	"
	Gummilad	1	,,
ober: Mr. 62.	Salpeter	60	Theile,
	Schwefel		,,
	Regulinifches Antimon	15	"
	Salpeterfaures Blei	12	"
	Rother Schwefelarfenit	8	"
	Salpeterfaurer Barpt	6	1/
	Gummilad	1	"
2Beiß	ohne Schwefel für Leuch	ffu	acln.
Nr. 63.	Salpeter		
	Schwefelantimon		"
	Regulinifdes Antimon		"
	Talg		"
Nr. 64.	Salpeter		
2000	Schwefelantimon		~,,
	Regulinifches Antimon .	2	"
	Talg		"
Nr. 65.	Salpeter		
2 (10.	Schwefelantimon		eyette,
	Regulinifches Antimon .	3	"
	Tala	ï	"

Diefe Gate find gut, und man fann baraus gute Leuchitugeln fertigen, wenn man fie fest labet, bie man ohne Unfeuchtung in Bomben ober Rafeten anwenden fann.

Blauliches Beiß zu Leuchtlugeln, Sternen und Kornern.

Nr. 66.	Chlorfaures Rali	24	Theile,
	Salpeterfaures Blei	24	tr
	Schwefel	12	**
	Gummilad		

Diefer glangende Sat ift etwas ju raich für Leuchitugeln, aber febr icon für Körner. Um Leuchitugeln ju machen, beseuchtet man ihn mit etwas Brandwein; und Körner mit ein wenig Startelleister.

ner mit ei	n wenig Startetleifter.			
Nr. 67.	Chlorfaures Rali	3	Theile,	
	Salpeterfaures Blei	24	"	
	Schwefel	4	**	
	Regulinifdes Antimon		"	
	Gummilad	2	tr	
Nr. 68.	Chlorfaures Rali	4	Theile,	
	Salpeterfaures Blei	24	**	
	Schwesel	2	"	
	Gummilad		**	
	Schwefelantimon	ì	**	

Diefe beiben Gate find weniger rafc, ale ber vorhergebenbe, und eignet fich beffer ju Körnern, ale ju Leuchtfugeln.

n.

Ge	ib 3	u Le	uchtkugeln, Lichter 1	ind	Körner
	Nr.	69.	Chlorfaures Rali	4	Theile,
			Dralfaures Ratron .	2	"
			Gummilad	1	*
	Nr.	70.	Chlorfaures Rali	40	Theile,
			Draffaures Ratron .	16	"
			Gummilad	8	"
			Talg	3	**
	Nr.	71.	Chlorfaures Rali	72	Theile,
			Dralfaures Ratron .	60	,,
			Ealg	6	,,
•			Schmefel	6	

Die burch biese Säße erzeugte Flamme breitet fich sehr aus und giebt ein schönes gelb. Um Leuchtlugeln zu machen, beseuchtet man mit Brandwein; zu Körnern nimmt man Stärtemehltleister.

Bellgelb ju Flammen.

Nr. 72. Salvetersaurer Barpt 36 Theile,
Oxalsaures Natron. 6 "
Schwesel....... 3 "
Gummilad...... 5 "

Auroragelb zu Flammen.

Duntelgelb für Flammen.

Rr. 74. Salpetersaurer Strontian 36 Theile, Orassaures Natron ... 8 " Shwestel ... 3 " Gummilad ... 9 "

Diese brei gelben Göge wenbet man in Pulvern an, und burfen nicht gepreßt werben. Gie geben ein schö nes lebhaftes Licht, zieben aber Feuchtigkeit an und balten fich nicht.

Gin anderes Dunfelgelb für Flammen.

Rr. 75. Chlorfaured Kali..... 10 Theile,
Salpeterfaurer Strontian 252
Draffaures Natron.... 36
Schwefel...... 45
Gummilad...... 18

Diefer Sat brennt febr rafch, giebt aber einen fconen Refter. Man wenbet ibn auf flachen, faft ranblofen Gouffeln und ohne gusammengebrudt gu werben an. Er zieht leicht Feuchtigfeit an und barf beshalb erft furz vor bem Gebrauche angesertigt werben.

Bellgelb für Leuchtfugeln und Lichter.

Rr. 76. Chlorfaures Kali 36 Theile, Salpetersaures Barpt ... 60 " Oralfaures Nairon ... 30 " Gummilas ... 18 "

Dunkelgelb für Leuchtfugeln und Lichter.
Rr. 77. Chlorfaures Rali 18 Theile,
Salvetersaurer Strontian. 60 "
Oxalfaures Ratron 18 "
Gummilad 18 "
Auroragelb für Leuchtkugeln und Lichter.
Rr. 78. Chlorfaures Rali 18 Theile,
Salvetersaurer Strontian. 60 "
Oralfaures Natron 12 "
Gummilact 18 "
Leuchtfugeln und Lichter biefer Gate geben eine glan-
gente, reine, rauchlofe Rlamme bon berrlicher Birfung.
Bu Rornern paffen fie aber nicht, wohl aber ju cylin-
brifden bengalifden glammen. Aufbemahren laffen fie
fich nicht.
Grun für febr raich brennende Lichter, Rorner und Leuchtfugeln.
Dr. 79. Chlorfaures Rali 60 Theile,
Salpeterfaurer Barpt 41 "
Calomel 49 ,
Bucker 30 "
Gummilack 1 "
Rr. 80. Chlorfaures Rali 63 Theile,
Salpeterfaurer Barpt 50 "
Calomel 50 "
Buder 32 "
Gummilact 1 "
Diefe beiben Gape geben ein febr icones Grun und

halten fich lange. 3m Winter muß man aber bie Ror: ner gegen Reuchtigfeit fcuben, fonft brennen fie folecht.

mer Bellem Ormakellerer Inkunken bente eremmen ber baktrat
Grun gu Lichtern und Langen.
Rr. 81. Chlorfaures Rali 28 Theile,
Salpeterfaurer Barpt 51 "
Calomel
Gummilad 13 "
Sowefeltupfer 1 "
Diefer beständige Gat bilbet Lichter von iconem Gru
welche eine lange Brennbauer haben und fich nicht bi
flopfen.
Grun für Leuchtfugeln und Rorner.
Rr. 82. Chlorfaures Rali 20 Theile,
Salpetersaurer Barpt 40 "
Calomel 13 "
Schwefel 13 "
Gummilad 1 "
Rienruß 1 "
Grun zu Flammen.
Rr. 83. Chlorfaures Rali 4 Theile,
Salpetersaurer Barpt 40 "
Calomel 10 "
Schwefel 8 "
Kienruß 2 "
Gummilact 1 "
Diefe beiben letten Grun find bas Befte, mas man ;

Die Leuchtfugeln und Flammen mit falpeterfaurem Baryt barftellen fann. Bu Langen aber taugen bie Sage nicht. Bu Flammen wird ber lette Sag in Pulverform, ohne ibn gusammengubruden, auf fast ranblosen Schuffeln, angewendet. Auch ist er luftbeftanbig.

Smaragdgrun zu Leuchtfugeln, Lichtern, Körnern und enlindrifchen Flammen.

Rr. 84. Chlorsaurer Barpt 18 Theile, Calomel 7 " Gummilad, fehr fein gepulvert 3 "

Beffere Borfdrift für Leuchtfugeln.

Beibe Sate, besonbere ber lettere, find ausgezeichnet und vom schönften Grün; schabe, baß fie so theaer find, und bas ihnen zur Basis bienende Salz nicht immer leicht zu haben ift. Da die Leuchitugeln sich nicht immer gut entzünden, so ift es zwedmäßig, sie troden mit bem Sabe von 5 Theilen Militaitpulvermehl, 2 Theilen Schwefel und 2 Theilen Salpeter und bann mit blogem Mehlpulver anzufeuern.

Blau, welches Perlen giebt, für Lichter. Cylinder und Körner.

Rr. 86. Salpeter...... 16 Theile, Kohle, febr fein und leicht, 15 ".
3intspähne, fein 42 "

Rr. 87. Salpeter 26 Theile, Roble, febr fein und leicht, 11 "
3 infspähne, fein 28 "

Diefe beiben Gate bringen eine überrafchenbe Birfung bervor, obgleich fie febr fein gepulvert angewendet merben. In conifd enbente Gulfen gelaben, erzeugen fie einen bubiden blauliden Verlenregen; man fann auch Eplinder, welche mit grabifdem Gummi getrantt merben, und bie man auf ben Speichen ber Reuerraber anbringt, baraus formiren, wo fich bann Perlen erzeugen und augleich ein giemlich buntelblauer Rreis befchrieben wirb. Much ju Rornern eignen fie fich, intem man fie in conifd enbenbe Sulfen mit ber Salfte Debloulver latet; bie Perlen werben fo viel weiter geworfen, ale bie mit bem blogen Gate bervorgebrachten. Diefe Ror: ner baben auch noch bie fonberbare Gigenschaft, baß fie, wenn zu ihrer vollen Sobe gelangt, fich ie in fieben bis acht Theile trennen, und zwar mit einer fleinen Erpfofion, welche fie nach allen Richtungen bin forticbleucert, mas einen außerorbentlichen Effect macht. Um Cplinber ju fertigen, befeuchtet man ben Gat mit etwas Brandwein und auch mit etwas Rleifter; ju Rornern befeuchtet man blos mit Rleifter. Bint und Roble muffen außerft fein und rein fein, wenn fie ihre Birfung nicht verfeblen follen.

Blau ju Langen ober Lichter.

Mr. 88. Chlorfaures Kali 1 Theil, Barpt 2

Chlorfaures Rupfer u. Am: moniaf 8 Theile, Gummilad..... 1

Diefer Gat giebt ein febr icones Blau; eignet fic aber nur für Lichter. Er fommt theuer ju fteben und ift nur bann fcon, wenn alle Beftanbtheile befonbere rein finb.

Blau ju Leuchtfugeln.

Rr. 89. Chlorfaures Rali 8 Theile, Schwefelfupfer 6 Chlorfaures Ammoniat: fupfer 5

Diefer Gat enthalt fein Calomel, giebt aber boch ein bubiches Blau und macht eine febr gute Birtung, befondere bei ben Leuchtlugeln und romifchen Lichtern. Um Leuchtfugeln zu machen, befeuchte man ben Gag mit etmas Brandmein.

Schwefel 4

Blau für Leuchtfugeln, Lichter und Rorner.

Mr. 90. Chlorfaures Rali 28 Theile, Chlorfaures Rupfer u. Rali 28 Calomel 13 Gummilack..... Talg 1

Anderes Blau für Leuchtkugeln, Lichter und Garner.

Rr. 91. Chlorfaures Rali 16 Theile,

"

Chlorfaures	Rupfer	u. Kali	12	Theile

Calomel	8	"
Talg	2	ħ
Schwefel	2	11

Gummilad..... 1 "Diefe brei Gage find febr gut fur Lichter und Leuchte fungeln; ber lettere liefert Rorner, welche fchnell feft werben; bie Gullen werben nicht verftopft.

Blau für Rorner.

Nr. 92.	Chlorfaures Rali	40	Theile,
	Calomel	28	"
	Schwefelfupfer	28	,,
	Dertrin	10	"
	Tala	3	,,

Bu Körnern feuchtet man ben Sag etwas mit Baffer an. Das Trodnen bauert best Talges wegen etwas fange. Sind fie aber einmal troden, fo behalten fie ihre harte und zieben teine Reuchtiafeit an.

Blau für Leuchtfugeln und Lichter.

Nr. 93.	Chlorfaures Rali 40 Theile,
	Schwefeltupfer 22 "
	Calomel 32 "
	Buder 9 "

Diefer Sat giebt ein nettes Blau mit vielem Reffer. Um Leuchtfugeln zu machen, befeuchte man ben Sat mit etwas Brandwein.

Tala 2 "

Anderes Blau für Leuchtfugeln, Lichter und

Nr. 94.	Chlorfaures Rali		Theile,
	Chlorfaures Rupfer u. Rali	23	"
	Calomel		H
	Buder	4	W
	Talg	1	**
Nr. 95.	Chlorfaures Rali		Theile,
	Chlorfaures Rupfer u. Rali	23	"
	Schwefeltupfer	12	,,
	Calomel	12	n .
	Buder	4	**
	Talg	3	"

Diese blauen Farben find bunfler, ale bie vorhergebenben; die mit biesem Sat gesabenen Lichter find fehr ichon; zu Leuchtfugeln befeuchtet man fie mit Brandwein.

Lilla für Leuchtfugeln, Lichter und Körner.

Nr. 96.	Chlorfaures Rali	24	Theile,
	Rreide	8	,,
	Schwefel	10	,,
	Calomel	6	,,
	Schwefelfupfer	20	

Diefer Sat halt fich fehr lange und giebt eine schöne garbe. Für Leuchstugeln befeuchtet man ben Sat mit Brandwein und für Körner mit Stärkemehltleifter.

Biolett für Lichter, Leuchtfugeln und Rorner.

Nr. 97.	Chlorfaures Rali	28	Theile,	
	Rreite	10		
	Schwefel	12	"	
	Calomel	8	"	
-	Schwefelfupfer	12		

Dies Biolett icheint febr icon ju fein und von fraftiger garbung; bennoch zeigt es fich matt, wenn ein Rafetenverfat von bamit gelabenen Sternen fich entzundet. Bu Lettern feuchtet man mit Brandwein, ju Kornern mit Startemebiffeister.

Biolett für rasch brennende Leuchtkugeln und

mr.	98.	Spiorfaures Kait	20	2 peni
		Schwefelfaurer Strontian	20	,,
		Schwefel	3	
		Calomel	8	"
		Schwefeltupfer	4	"
		atument of	0	

Ein prächtiger Sat von traftigem Biolett, womit fich bie Sterne in ber Luft febr icon ausnehmen, nur brennen fie leiber febr raich, weshalb man die Sulfen bagu etwas langer zu nehmen hat. Man befeuchtet mit Brandwein, für Körner mit Stärfemehiffeifter. Diefer Sat hatt fich febr gut.

Biolett für Leuchtfugeln und Lichter.

Rr. 99. Chlorfaures Rali 48 Theile, Salpeterfaurer Strontian 48 "

Schwefel	28	Theile,
Schwefelfupfer	40	"
Calomel	28	"
Gummilad	1	,,

Diefer Sat giebt ein Biolett von munderbarer Schönbeit, nur ichabe, bag er fich nicht balt. Fur Leuchtugeln befeuchtet man mit etwas Brandwein; ba ber Sat sich aber ichwer bindet, so muß ein wenig Kleifter zugesett werben.

Mofenroth zu Sternen ober Leuchtfugeln und Lichter.

Mr. 100.	Chloriaures Rali 48	Theile,
	SalpeterfaurerStrontian 21	,,
	Schwefel 18	**
	Bafifc falpeterfaurer	
	Wismuth 1	"
Nr. 101.	Chlorfaures Ralt 48	Theile,
	Salpeterfaurer Strontian 24	.,
	Schwefel 30	,,
	Salpeterfaures Blei 2	**

Dunfel Rofenroth.

Nr.	102.	Chlorfaures Rali 36	Theile
		SalpeterfaurerStrontian 18	"
		Calomel 30	"
		Schwefeltupfer 4	"
		Gummilad 9	**
Nr.	103.	Chlorfaures Rali 36	Theile,
		SalveterfaurerStrontian 18	,,

Gummilad

Diefe vier Gape laffen allerbinge noch etwas gu mun: ichen übrig, ba bie glamme beim Rofa einen gelblichen

Calomel 30 Theile, Somefeltupfer

8

be:

9

Schein bat. Um Leuchtfugeln baraus ju machen, be-
feuchtet man mit etwas Brandwein.
Levkojenroth für Lichter.
Rr. 104. Chlorfaures Rali 27 Theile,
SalpeterfaurerStrontian 18 "
Schwefeltupfer 9 "
Calomel 24 "
Gummilad 8 "
Carmoifinroth für Lichter.
Rr. 105. Chlorfaures Rali 26 Theile,
Salpetersaurer Strontian 20 "
Calomel 20 "
Dextrin 2 ,,
Gummilact 6 "
Schwefelkupfer 2 "
Diefe Gate geben febr fcone Lichter, brennen auch
lange und ihre Sulfen verftopfen fich nicht leicht. Aber
fie zieben Feuchtigkeit an und halten fich nicht.
Carmoifin für Leuchtfugeln.
Rr. 106. Chorfaures Rali 48 Theile,
Salpeterfaurer Strontian . 126 "
Calomel 36 "

161

Dextrin	4	Theile,
Gummilad	9	,,
Schwefeltupfer	12	te
Somefel	39	u
Rienruß, leichter	4	**

Sin geruchlofer Sat mit einem febr fconen Reflex. Die Sterne brennen bamit fehr gut, halten fich aber nur in gut verschloffenen Glafern. Für Leuchstugeln stuchtet man mit Brandwein.

Carmoifin für Flammen.

Nr.	107.	Chlorfaures Rali	3	Theile,
		Salpeterfaurer Strontian .	24	"
		Schwefel	8	**
		Schwefeltupfer	3	"
		Calomel	6	"
		Gummilad	1	**
Nr.	108.	Chlorfaures Rali	12	Theile,
		Salpeterfanrer Strontian 1	08	**
		Schwefel	39	"
		Schwefeltupfer	39	**
		Calomel	24	. ,,

Diese beiben Sähe geben eine schöne carminrothe Klamme. Man darf sie nur in tosem Pulver anwenden und schüttet sie sanst auf randlose Schüsseln, ohne sie zusammenzudrücken.

Gummilact...... 2 Rienrus 1

Roth für Leuchtfugeln und Korner.
Nr. 109. Chlorfaures Kali 96 Theile, Schwefelsaurer Strontian 72 Calomet 18 Gummilad 18 Kienzuß 1
Dies Roth zieht keine Feuchtigkeit an und erhält fic volltommen. Für Leuchtlugeln beseuchtet man mit Brandwein und für Körner mit Stärkelösung an.
Stunderti and fat storiet and Clatterofang un.
Purpurroth fur Leuchtfugeln, Lichter und Körner. Rr. 110. Chlorfaures Kali 40 Theile, Schwefelfaurer Strontian. 37 "
Gummilack
Purpurroth für Lichter.
Rr. 111. Chlorfaures Kali
Nr. 112. Chlorfaures Kali

Diese beiben Sage find fehr icon, brennen gut in Lichtern und halten babei lange an; auch verftopfen fich bie Gulfen nicht, zieben aber Feuchtigfeit an.

Ponceauroth für Leuchtfugeln.

Rr. 113. Ehlorsaures Rati 12 Theile, Sathetersaurer Strontian . 39 " Schwefel 12 " Gummilad 2 "

Rienruß 2 "

Ponceauroth für Lichter.

Rr. 114. Chlorfaures Rali 12 Theile, Salpeterfaurer Strontian . 6 "

Gummilad 1

Diefe beiben Säße erzeugen eine glanzenbe rothe Flamme, find aber nicht luftbeständig. Zu Leuchtlugeln verwenbet, wird mit Brandwein anzefeuchtet.

Ponceau fur Leuchtfugeln und Lichter. Rr. 115. Chlorfaures Rali 48 Theile,

Salpetersaurer Strontian . 72 "
Calomel . 42 "
Summilad . 21 "
Shwefelfupfer . 6 f . Kientuß . 1 "

Ponceau für Lichter.

Ar. 116. Chlorfaures Kali 48 Theile, Salpeterfaurer Strontian . 72 " Nr. 117.

Calomel 42 Theile, Gummilad 24 Schwefeltupfer Vonceau für Leuchtfugeln.

Chlorfaures Rali 48 Theile, Salpeterfaurer Strontian . 72 Casomel 42 Gummilad 24 Schwefelfupfer Schwesel 3

Der Sat ift fcon, bauert lange und bie Lichter ber- flopfen fich nicht. Auch ju Kornern benutt, macht er eine gute Wirfung; in bicfem Falle befeuchtet man mit Kleifter.
Purpurroth für Leuchtfugeln.
Ar. 118. Chlorfaures Kali 18 Theile, Salpeterfaurer Strontian 44 " Calomel 16 " Dertrin 2 " Gummilad 6 " Somefellupfer 4 " Schwefel 10 " Kienruß 1 "
Diefer Sat erzeugt eine tiefrothe glangende Flamme. Bu Leuchtfugein befeuchtet man mit Brandwein. Carminpurpurroth für Leuchtfugeln. Rr. 119. Chlorfaures Rali 51 Theile, Salpeterfaurer Strontian. 126 "

Calomel 36 Theile,
Dertrin 4 "
Gummilack 9 "
Schwefeltupfer 15 "
Schwefel
Rienruß 4 "
Leuchtlugeln von biefem Gape find febr fcon; man be-
feuchtet mit Brandmein.
Noth für Flammen.
Rr. 120. Chlorfaures Kali 3 Theile,
Salpetersaurer Strontian . 36 "
Schwefel 12 "
Rienruß 1 "
Gummilad ‡ "
Diefer Sat barf nicht zusammengebrudt werben, ift fcon,
aber weniger buntelroth, ale ber mit Calomel verfette.
Carminpurpurroth für Flammen.
Rr. 121. Chlorfaures Kali 9 Theile,
Salpeterfaurer Strontian. 108 "
Schwefel 39 "
Calomel 24 "
Gummilad 2 "
Schwefeltupfer 24 "
Diefer Sat giebt eine fcone Flamme; er barf aber
nicht gufammengebrudt werben.
Purpurroth für Flammen.
Rr. 122. Chlorfaures Rali 3 Theile,

Salpeterfaurer Strontian . 48

Schwefel	12 Theile,
Calomel	9 "
Gummilad	2 "
Schwefeltupfer	2 "
Rienruß	1 ,,

Diefe Flamme ift febr buntefroth und giebt einen fconen Reflex. Der Sat barf nicht zusammengebrudt werben.

Der befte Cat ju rothen Flammen ift:

Sunfzehnter Abschnitt.

Die Gefahren ber Cage mit chlorfaurem Rali.

3ch mache noch einmal barauf aufmerkfam, bif man die früher schon ausgesprochene Gefahr nicht ber gesse, bet man bei ben Sähen, welche chlorfaured Kailenthian, ausgesetzt ist; man wähle lieber die einfachen Sähe. Die Gefahr liegt in der Möglichteit der Schonenthiand eines solchen Sabes, und biese beruft at

ber Eigenschaft bes Schwefels, durch Einwirtung ber Luft Schwefelsaure zu bilden, und auf der großen Empfinds licheit bes chlorsauren Kali gegen die Schwefelsaure.

Sechszehnter Abschnitt.

Die Gruppirung ber Farben bei Buntfeuern.

Dbgleich bie paffenbe Bufammenftellung ber Karben bei Buntfeuern ben wefentlichften Ginfluß üben auf ben auten Effect, ben fie berborbringen follen, fo merben boch baufig bie Regeln, bie babei beobachtet merben muffen, außer Acht gelaffen. Die zwedmäßigften Grup. pirungen find bie folgenben. Grun ift febr fcon mit Welb und noch iconer mit Roth, aber ichlecht mit Beiß und noch ichlechter mit Blau. - Roth lagt fich mit allen anbern garben verbinben, am Beften aber mit Grun; bann mit Belb, mit Blau und gulett mit Beig. - Gelb lagt fich ebenfalls mit allen Rarben verbinben, aber mit geringerem Effect als bas Roth. Die Karben mogen fich in ihrer Birfung gegen bas Gelb ziemlich gleich verhalten. Bill man einen Unterschied machen, fo ift bie Ordnung biefe: Grun, Roth, Blau und Beif. -Beiß verliert immer . wenn es mit anbern garben gu: fammengebracht wirb, inbeg am wenigsten bei Roth;

mehr fcon bei Gelb und noch mehr bei Grun, am meiften aber bei Blau. Blau wird wenig burch andere garben gehoben. Es läßt fich mit Roth ober Gelb zu- fammenbringen, macht aber mit Grun ober Beiß nur wenig Effect. Biolett verhalt fich wie Roth und Blau, je nachem es fich felbft ber einen ober ber anbern Farbe nabert.

Siebengehnter Abschnitt.

Bom Arrangement eines Feuerwerks.

Die gute Wirfung eines Feuerwerfs hangt nicht sowol von der Größe und der Menge der adzubrennensben Feuerwerschüde ab, sondern weit mehr von der geschickten Ausstellung und Wahl derfelben, in der sie hinter einander dem Auge vorgesührt werden, von der geschwackvollen Berdindung einsacher Feuerwerkstüde zu größeren Darstellungen und von der guten Wahl bee Plates, wo sie abgedrannt werden. Beim Abbrennen lasse man die fleineren Stüde zuerst, die größeren zulett tommen, und die Gattung wählt man so, daß immer Kunkenseuer mit Flammenseuer adweckselt. Mit dem Jlammenseuer mit kanmenseuer adweckselt. Mit dem Jlammenseuer muß man nie zu verschwenderisch dem Flecte des Kunkenseuers; besonders hüte man sich, zu Ansang eines Feuerseuers; besonders hüte man sich, zu Ansang eines Feuers

werts bem Muge fogleich mehrere verfchiebene farbige Feuer auf einmal vorzuführen. Es ift beffer, immer nur eine ber zwei Farben auf einmal ericbeinen gu laffen, und bas Muge nicht ju ichnell abzuftumpfen. Die iconften farbigen Reuer und bie wirtfamften Bufammenftellungen berfelben fubre man ftete julett bor. Sollen bei einem Reuerwert mehrere großere Stude abgebrannt werben, fo muß man bafur forgen, fie fo neben und binter einander aufzustellen, bag bas eine nicht burch bas anbere verbedt merbe, babei gebe man bem Raume bes Feuerwerts feine ju große Ausbehnung in ber Breite, fondern fuche wo möglich Alles auf einen Puntt ju bringen, mit Ausnahme größerer Reiben bon romifchen Lichtern, beren Wirtung am fconften ift, wenn fie eine recht lange Linie bilben. Gollte es nothwendig fein, mehrere binter einander aufzuftellen, fo muffen bie ben Bufchauern gunachft immer guerft abgebrannt werben, raume jeboch Berufte, Stangen u. bergl., nachbem es abgebrannt ift, fogleich meg, benn biefe Ueberrefte machen einen unangenehmen Ginbrud auf ben Bufchauer, wenn fie bon ben Rlammen bes binter ibm ftebenben Reuerwerffludes beleuchtet werben. Rach bem Berlofden eines großen Reuerwertfludes mache man eine fleine Daufe, um ben Ginbrud nicht ju fonell ju vermifchen, und fulle biefe Beit mit Rateten, Schwarmerfaffern, Reuerrabern ic. aus. Bum Schlug nehme man bas effectvollfte Stud und begleite biefes mit einer Rano. nabe, und nach biefem gunbet man noch bengalifche Blammen an, um bie Gegend fur bie nach Saufe eilen: ben Bufdauer ju beleuchten. Der zwedmäßigfte Raum

jum Abbrennen eines Feuerwerts ift immer eine moglichft große Chene, fo bag bie Bufchauer etwa breifig Schritte bom Feuerwert entfernt finb. Dier merben alle Reuerwertftude, bie ibre Birtung in geringer Entfernung von ber Erbe thun, abgebrannt, ale Detorationen Feuerraber ac., Schmarmer, Bienenforbe, Leuchts fugelfäffer ac. entferne man noch einmal fo weit und Rafeten gebe man ben binterften Plat. Richts ift ber Birfung eines Feuerwerts nachtheiliger als ber Binb, und meht er jufallig bom Feuerwert auf bie Bufchauer, fo merben biefe oft bermagen in Rauch gebullt, baß fie vom Feuerwert wenig ober gar nichts feben tonnen. Bei ber Abbrennung eines Feuerwerts bat man bie Borficht ju nehmen, alle Munbungen bon Reuerwertftude ba, wo fie angegundet werben, mit einer Rappe von Papier fo lange ju bebeden, bis fie eben angegunbet werben follen, bamit nicht gunten barauf fallen und fich etwas gur Ungeit entgunbe; man binbet bie Rappen mit einem 3wirnfaben feft, boch fo, bag fie leicht abgenommen werben fonnen. Bum Angunden ber Teuermertflude bebiene man fich fleiner Bunblichter, welche Runten auswerfen. Gind Tage borber größere Reuerwertftude bereits aufgeftellt und es fallt ploglich folech: tes Better mit Regen ein, fo läuft man Befahr, feine mubfame Arbeit verloren ju feben, wenn feine Borfeb: rungen getroffen find. Das befte Mittel ift mol, bag man bunne Papierbogen febr leicht mit aufgeloftem Gummi übergiebt, und ba biefe Auflofung fcmer trodnet, fo muß man über ben überzogenen Bogen einen anbern legen, ber bann fofort mit bem überfirniften gusammenkleben wird. Aus diesem boppelten Papier macht man nun Ueberzüge für sammtliche Gulfen, und selbst die Communicationshulsen tonnen aus biesem Papier gemacht fein. Die auf biese Beise geschützten Feuersmerkstude widerflehen ohne Rachtheil selbst dem ftarkfen Regenschauer.

9 JA 68

Drud von Adermann & Bulff in Samburg.

In bemfelben Berlage find erichienen und in allen Buchbandlungen gu baben :

Der Banberftab,

ober:

Das Reneste ber Tafchenspielertunft und natürlichen Magie.

Enthaltenb:

52 neue, von ben bebeutenbften Runftlern ausgeführte, bisber nicht veröffentlichte und Bunber erregende mechanische Aunstftude, 89 Aunsftude aus dem Gebiete der Physik, Chemie und Optik, 12 magnetische Runft, 67 Autentunte, 62 arithmetiche Beluftigungen ze.

Rach eigenen Experimenten und munblichen Ueberlieferungen ber bebeutenbften Runfler ber Reugeit

Bosco, Döbler, Philippe, Robin u. Anberen.

Bum erften Male ber Deffentlichkeit übergeben und burch 69 Abbilbungen erlautert

nod

Professor Sermanns.

Preis eleg. geb. mit Titel-Bignette 25 Sgr.

Bir glauben uns jeber Anpreifung biefes, in feiner Art einzigen und neueften Bertes enthalten gu burfen, inbem wir auf ben reichen,

282 Viecen

enthaltenben, hochft intereffanten Inhalt verweifen.

Die Humoristen

in der Westentasche,

ober:

Was soll ich deklamiren?

Ein unerschöpflicher Schat der heiterften Dichtungen und Bortrage des gefunden humors und der fprudelnoften Laune.

24 Bandden mit mehreren hundert Vortragen. Preis: 2 .F.

Mis Inhalis. Probe biefes besten Unterhaltungsmittels für große und fleine Gesellschaften führen wir nur an:

M. Sahbir als Wbiftheletr. — Der Ritter Eraf von Krenzagen. Turte und bie Vimmernider dert. (Barobie von Bürger's Kanbyraße im Berliner Solftvialett.) — Der Ziegenbod und ber Fuck .— Abei bei den Ver Abert igen Wiere. — Der Wutb und feine Familie. — Wie Schmubl' wardhof ober Torf abzählt. — An Rachled. — Zacobhon Golbich und ind bei eine Familie. — An kolden .— Somubl' Erleigische Ber Spliehernacht. — Zufef Meddummeb's Berleigisch von dem Artentäter. — Der Geleberracht dem Worderluch von dem Attentäter Gecomte. — Der Geleberte auf bem Stell. — Das Wbiftpvelder Ebe. — Beauchteits. — Monolog aus Tell. — Das Wbiftpvelder Ebe. — Schauberdste und graitige Morbisch, welche sich an 5. November 1833, zwischen was Fingstens und Klinkertdore zu Mussburg wirlisch zugetzagen. — Was lieben die Frauen am meisten Filste. — Adhoen und Ubren. — Bis sif a Windsa. — Der Sennzeich en und Ubren. — Bis sif a Windsa. — Das Scholzeich der Ebe. — Erigianlsviele einer Södin. — Wächglung wirle einer Södin. — Mächglung wirle einer Södin. — Wächglung wir den ber Ebe. — Erigianlsviele einer Södin. — Wächglung wir den ber Ebe. — Erigianlsviele einer Södin. — Wächglung wir den ber Ebe. — Erigianlsviele einer Södin. — Wächglung wir den ber Ebe. — Erigianlsviele einer Södin. — Wächglung wir den ber Ebe. — Erigianlsviele einer Södin. — Wächglung wir den bei Eber auch flogen.

Jebes Bandden wird einzeln à 21 Sgr. verkauft.

Das A-B-C der Photographie.

Praktischer Leitfaben für Photographen und bie es werden wollen.

Anleitung

zur Erzeugung von Lichtbilbern auf Glas, Papier, Bachstuch, Lackleder ic.

Rach ben neuesten Erfahrungen unter forgfältiger Berudfichtigung aller Details in ber Ausübung übersichtlich jusammengefiellt

ven

Charles Myalls.

Aus bem Englischen. Preis eleg. cart. 15 Sgr.

Rritische Stimmen und das Urtheil praktischer Photographen geben diesem Buche das ehrende Zeugnis, daß es unter allen erschienenen Concurrenzschriften genau das biete, was sein Titel verspricht. Die sachtundige Feder des Berfassers, auch in diesem Felde eine anexkannte Autorität, sührt den ahne alle chemischen Kenntnisse die Photographie ausüben Wollenden in so saftiger Weise in das ganze Gebiet derselben ein, daß er zur praktischen Aussichung der interessanten Kunst undedingt befähigt wird.

Der uneigennützige Mrzt,

ober:

Anweisungen sich in

allen Krankheiten

Rath und Sulfe zu verschaffen, viele durch einfache Hausmittel zu heilen und, wo diese nicht ausreichen, die nöthigen Arzeneien aus der Apothete felbst zu verordnen, nebst befonderer Angabe, Beschreibung und Gebrauchsweise der meisten Arzeneien und Sausmittel.

Cin Sand- und Nachschlagebuch für Jedermann.

In alphabetifcher Reihefolge allgemein verftänblich bargefiellt

ron

Dr. Ludwig Calmann. Berfaffer bes Börterbuchs ber Bunbarzneitunde 20.

Preis: 1 .4.

Anigge's Complimentirbuch.

Die Kunst

in vierundzwanzig Stunden bescheiden, höflich, artig, gentil zu werden

und sich bei Jedermann beliebt zu machen.

Enthält bie Borichriften ber Soflichfeit in allen Berfdilniffen bes Lebens, namentlich beim Spiele, bei ber Tafel, beim Tange; ferner Regeln für bas Benehmen in Gefellichaften, Regeln für Toafte, bei Berlobungen, auf Polterabenben — mit Polterabenbicherzen — auf Hochzeiten, Besuchen nach ber Hochzeit. Neber bas Benehmen in Liebesberhältniffen, sowohl bei ber Antnüpfung, als bei ber Auflösung eines solchen, mit Liebesbriefen jeber Art.

Bei Bewerbungen um eine Stelle.

Angehängt find: Abhanblungen über Titulaturen, Brieffchreiben, viele neue Stammbuchverse, Formulare zu Einladungen und Beispiele für verschiedene Anreden.

Bon

Dr. g. C. Knigge.

3meite Auflage. Preis: 20 Ggr.

Der kleine Spaßvogel!

ober:

galt auf! fonft lach' ich mich gu Code!

Anallerbsen, Anallraketen, Anallbonbons, Anallfidibus und fonstige Analleffekte.

Gine Universal:Medicin

für Sppochondriften, Mifantropen, Murrfopfe, Schwermuthige, Brummbarte, barbeißige und andere bergl. Creaturen.

Berausgegeben

`Florian Lesemann, Soler von Jorgenfrei. Erste und zweite Dosis von 100 Portionen. Preis à Dosis 21 Sgr.

Den papodinende Deklamaton.
Erheiternde Borträge und Schwänke in
Varvdieen und Travestieen klassischer

Dichtungen für Jung und Alt. Berausgegeben von ber Rebaction bes "Omnibus." In illuftr. Umschlag cart. Preis 10 Sar.

Eine Million Dummheiten.

Neueste Sammlung Inechoten, Bon-Mots, Calemboura

pikanter Anecdoten, Bon-Mots, Calembourgs, Bigfunken, Potpourri's u. humoriftifcher Anall-Effeke.

Der klugen Welt

gewibmet bom

Verein der alten und jungen Cfel. 3n illuftrirtem Buntbrud-Umfchlag. Preis 10 Ggr.

Das

Glud der Liebe und der Che.

Enthüllte Geheimniffe für Liebende, Verlobte und Neuvermählte.

Mit Abbildungen.

herausgegeben von Dr. J. L. Mayer.

In elegant illuftrirter Enveloppe. Preis 15 Sgr.

Der geschätte Berfaffer, ein wohlrenommirter Argt, schildert in ebenfo becenter als ernst belehrenber Form bas ben Liebenben und Berlobten Biffenswerthe.

Jungen Damen fann bas Buch ohne Bedenten in die Sand gegeben werden. — Um möglichem Diss brauch vorzubeugen, wird baffelbe indeß nur verfiegelt ausgegeben.

Der fleine Comemocher,

nher:

Der Gesellschafter comme il faut.

Entbält:

56 Gefellschaftsspiele, 41 Auslösen ber Pfänber, 7 bramatische und partomische Darstellungen, 19 Detlamationen, 40 Erinfprüsch, 12 Politeradenbischerze, 51 scherzhafte Räthselfragen und 51 Auflösungen dazu, 17 Bexürscherze, 24 ganze leichte überraschende Kunsstüdichen und magische Belustiaungen u. f. w.

Behnte vermehrte und verbefferte Auflage.

Eleg. broch. mit Titelvignette. Preis 71 Ggr.

Der fcochternfte und blobefte junge Mann wird fich, im Befige bes alleinen Courmader", binnen Autzem zu einem Lebemann — zu einem vollenbeten Gefellschafter — umgewandelt feben.

Humoristischer Omnibus


für alle Lachlustigen.


Sammlung ber neueften tomifchen poetischen und profaischen Bortrage.

Herausgegeben von der Redaktion des "Omnibus."
1. und 2. Bandchen.

Elegant in reich illuftrirtem Amichlag cartonnirt. Preis 10 Sgr. für jebes Banbden. 1.8.1

9 JA 68







DIAGE



9 JA68


.
















193

9 JA 68

and the sample

